

V2357005





⚠ LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO VEICOLO

FANTIE

ΙT



INTRODUZIONE

FANTIC DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti.

Le raccomandiamo di leggere questo manuale prima di mettersi alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli e avvertenze sulla manutenzione e l'utilizzo del veicolo. Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornirle una guida semplice e chiara all'uso. Siamo certi che tenendone conto Le sarà facile entrare in sintonia con il suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo e con piena soddisfazione.

DATI DEL COSTRUTTORE ED EDIZIONE

FANTIC MOTOR S.P.A. www.fantic.com - info@fanticmotor.it

Edizione: 00/2025. Codice: V2357005.



Introduzione

Il presente manuale è stato redatto a cura della **Fantic Motor** per essere utilizzato da parte dei concessionari **Fantic Motor** e dal personale specializzato degli stessi. Si suppone che coloro che utilizzino la presente documentazione per la riparazione e manutenzione dei veicoli **Fantic Motor** possiedano una conoscenza di base dei principi e dei procedimenti meccanici inerenti le tecniche di riparazione dei veicoli. In assenza di tali nozioni, la riparazione o manutenzione potrebbero risultare inadeguate o pericolose.

Fantic Motor è costantemente impegnata nel miglioramento della propria produzione. Eventuali modifiche e cambiamenti significativi introdotti relativamente alle caratteristiche dei veicoli e delle procedure di riparazione verranno portati a conoscenza di tutti i concessionari **Fantic Motor** e saranno pubblicati nelle future edizioni del manuale.

- (i) Fantic Motor si riserva il diritto di modificare e apportare variazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai modelli descritti, alle specifiche e ai dati di progettazione, garantendo le caratteristiche essenziali descritte e illustrate in questo manuale.
- Gli operatori hanno l'obbligo di leggere il manuale e di seguirne le indicazioni riportate scrupolosamente. Il costruttore non è responsabile di danni arrecati a persone e/o cose e non è responsabile per danni subiti dal prodotto, qualora non vengano rispettate le indicazioni riportate in questo manuale.
- Questa pubblicazione o parte di essa, non può essere né ridotta né tradotta senza l'approvazione di Fantic Motor. È vietata la riproduzione dei contenuti utilizzati in questo manuale senza l'autorizzazione del Costruttore. La Fantic Motor non si assume la responsabilità per errori di stampa ed omissioni. Tutti i diritti sono riservati.
- (i) Per maggiori informazioni relative alla conformità delle componenti del veicolo e per visionare gli eventuali documenti omologativi, si prega di consultare il sito web: "https://www.fantic.com/red"

1. Informazioni Generali	9
1.1 Avvertenze	9
1.2 Simbologia utilizzata nel manuale	11
1.3 Comportamento e guida	12
1.3.1 Utilizzo del veicolo	12
1.3.2 Salita	12
1.3.3 Discesa	12
1.4 Numero di telaio	13
1.5 Numero di motore	13
1.6 Ubicazione etichette importanti	14
1.7 Ubicazione componenti veicolo	
1.7.1 Componenti sul manubrio (versione XX 125)	16
1.7.2 Componenti lato destro e sinistro (versione XX 125)	17
1.7.3 Componenti sul manubrio (versione XE 125)	18
1.7.4 Componenti lato destro e sinistro (versione XE 125)	19
1.7.5 Componenti sul manubrio (versione XX 250)	20
1.7.6 Componenti lato destro e sinistro (versione XX 250)	
1.8 Dati tecnici	
1.8.1 Dati tecnici (versioni XX 125 / XE 125)	22
1.8.2 Dati tecnici (versione XX 250)	25
1.9 Coppie di serraggio motore	27
1.9.1 Coppie di serraggio motore (versioni XX 125 / XE 125)	27
1.9.2 Coppie di serraggio motore (versione XX 250)	29
1.10 Coppie di serraggio telaio	31
1.10.1 Coppie di serraggio telaio (versioni XX 125 / XE 125)	31
1.10.2 Coppie di serraggio telaio (versione XX 250)	33
1.11 Coppie di serraggio impianto elettrico	35
1.12 Limiti di servizio	36
1.12.1 Limiti di servizio motore (versioni XX 125 / XE 125)	36
1.12.2 Limiti di servizio motore (versioni XX 250)	39
1.12.3 Limiti di servizio telaio	41
1.12.4 Limiti di servizio componenti dell'impianto elettrico	44
1.13 Schema impianto elettrico	45
1.13.1 Codifica colori dei cavi	45
1.13.2 Legenda componenti schema elettrico (versione XX 125)	46
1.13.3 Schema elettrico (versione XX 125)	47
1.13.4 Legenda componenti schema elettrico (versione XE 125)	48
1.13.5 Schema elettrico (versione XE 125)	
1.13.6 Legenda componenti schema elettrico (versione XX 250)	51
1.13.7 Schema elettrico (versione XX 250)	52
1.14 Lampade (solo versione XE 125)	53
1.15 Fusibili (solo versione XE 125)	
1.16 Lubrificanti e liquidi consigliati	54
1.17 Intervalli di manutenzione	
1.17.1 Tabella di manutenzione (versione XX 125)	55
1.17.2 Tabella di manutenzione (versione XE 125 uso "Racing")	
1.17.3 Tabella di manutenzione (versione XE 125 uso "amatoriale")	62
1.17.4 Tabella di manutenzione (versione XX 250)	



2.	Util	izzo del Veicolo	67
	2.1	Controlli e manutenzione prima della messa in funzione	67
	2.2	Rodaggio	67
	2.3	Rifornimento	68
	2.4	Avviamento del motore	68
		2.4.1 Avviamento del motore a freddo	68
		2.4.2 Avviamento del motore a caldo	68
	2.5	Arresto del motore	69
	2.6	Elementi principali	69
		2.6.1 Interruttore di arresto motore (versioni XX 125 / XX 250)	69
		2.6.2 Interruttore di arresto motore (versione XE 125)	69
		2.6.3 Leva della frizione	70
		2.6.4 Pedale del cambio (versioni XX 125 / XE 125)	70
		2.6.5 Pedale del cambio (versione XX 250)	70
		2.6.6 Pedale d'avviamento	70
		2.6.7 Manopola acceleratore	71
		2.6.8 "Switch" selezione mappature motore (versioni XX 125 / XX 250)	
		2.6.9 Leva del freno anteriore	
		2.6.10 Pedale del freno posteriore	
		2.6.11 Rubinetto del carburante (versioni XX 125 / XX 250)	
		2.6.12 Rubinetto del carburante (versione XE 125)	
		2.6.13 Manopola dell'avviamento (valvola dell'aria)	
		2.6.14 Cavalletto laterale (versione XE 125)	
		2.6.15 Dispositivo di blocco (versione XE 125)	
	2.7	Cruscotto (solo versione XE 125)	
		2.7.1 Istruzione per le funzioni	
		2.7.2 Sostituzione della batteria	
		2.7.3 Istruzioni per la funzione di commutazione	
		2.7.4 Modalità impostazione	
		2.7.5 Impostazione della circonferenza dello pneumatico e dei punti di rilevamento	
		2.7.6 Impostazione dei punti di rilevamento	
		2.7.7 Impostazione dell'orologio (ora)	
		2.7.8 Impostazione dell'orologio (minuti)	
		2.7.9 Configurazione del cronometro	
		2.7.10 Impostazione della spia di manutenzione dell'olio	
		2.7.11 Luminosità della retroilluminazione	
		2.7.12 Valori di impostazione cruscotto	
2	Ροσ	olazioni	
٥.			
	3.1	Freni	
		3.1.1 Regolazione del freno anteriore	
	2.2	3.1.2 Regolazione del freno posteriore	
	3.2	Frizione	
		3.2.1 Regolazione della posizione leva frizione	
	2.2	3.2.2 Regolazione gioco leva della frizione	
	3.3	Comando gas	
	<u> </u>	3.3.1 Regolazione del gioco manopola acceleratore	
	3.4	Regolazione del regime del minimo	86



INDICE

	3.4.1 Versioni XX 125 e XE 125	86
	3.4.2 Versione XX 250	86
3.5	Regolazione manubrio	87
	3.5.1 Installazione e regolazione manubrio	87
3.6	Specchi retrovisori (solo versione XE 125)	88
	3.6.1 Regolazione specchi retrovisori	88
3.7	Carburazione	88
	3.7.1 Settaggio del carburatore	88
	3.7.2 Corsa di prova	89
	3.7.3 Effetto dei componenti di impostazione in rapporto all'apertura della valvola a farfalla (ve	rsione
	XE 125)	90
	3.7.4 Settaggio carburazione standard (versione XE 125 configurazione "Racing")	90
	3.7.5 Settaggio carburazione standard (versione XE 125 omologata)	90
	3.7.6 Effetto dei componenti di impostazione in rapporto all'apertura della valvola a farfalla (ve	rsioni
	XX 125 / XX 250)	
	3.7.7 Settaggio carburazione standard (versione XX 125)	
	3.7.8 Settaggio carburazione standard (versione XX 250)	91
	3.7.9 Regolazione del getto del massimo	
	3.7.10 Regolazione del Power Jet (versioni XX 125 / XX 250)	92
	3.7.11 Regolazione della vite aria del minimo	
	3.7.12 Regolazione del getto del minimo	
	3.7.13 Regolazione della posizione della scanalatura spillo del getto	
	3.7.14 Regolazione dello spillo (versione XE 125)	
	3.7.15 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XE 125)	
	3.7.16 Componenti di impostazione del carburatore (versione XE 125)	
	3.7.17 Regolazione dello spillo (versione XX 250)	
	3.7.18 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XX 250)	
	3.7.19 Componenti di impostazione del carburatore (versione XX 250)	
	3.7.20 Regolazione dello spillo (versione XX 125)	
	3.7.21 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XX 125)	
	3.7.22 Componenti di impostazione del carburatore (versione XX 125)	
2.0	3.7.23 Esempi di impostazioni del carburatore a seconda del sintomo	
3.8	Regolazione forcella	
	3.8.1 Regolazione dello smorzamento in estensione (ritorno)	
	3.8.2 Regolazione dello smorzamento in compressione	
2.0	3.8.3 Scarico pressione interna della forcella	
5.9	Regolazione ammortizzatore posteriore	
	3.9.2 Regolazione dello smorzamento in compressione a basse velocità'	
	3.9.3 Regolazione dello smorzamento in compressione ad alte velocita'	
3 1	0 Settaggio SAG	
5.1	3.10.1 Regolazione affondamento ammortizzatore posteriore (SAG) (Versione XE 125)	
	3.10.2 Regolazione affondamento ammortizzatore posteriore (SAG) (Versione XX 125 / XX 250) .	
3.1	1 Tensione catena	
0.1	3.11.1 Controllo tensione catena	
	3.11.2 Regolazione tensione catena	
4. Mai	nutenzione	

MANUALE	USO E MANUTENZIONE
2-Tempi -	Edizione 00 / 2025

INDICE

4.1	Olio trasmissione	. 110
	4.1.1 Controllo del livello olio trasmissione	. 110
	4.1.2 Sostituzione olio trasmissione	. 111
4.2	Liquido refrigerante	. 112
	4.2.1 Controllo e rabbocco del livello liquido refrigerante	. 112
	4.2.2 Sostituzione liquido refrigerante	. 113
4.3	Filtro aria	. 114
4.4	Candela	. 116
4.5	Testa, cilindro, pistone e valvola di scarico	. 116
	4.5.1 Rimozione delle parti (versione XX 250)	. 116
	4.5.2 Rimozione delle parti (versioni XX 125 / XE 125)	. 118
	4.5.3 Controllo della testa	. 119
	4.5.4 Controllo del cilindro	.120
	4.5.5 Controllo del pistone	.120
	4.5.6 Combinazione Cilindro e Pistone	. 121
	4.5.7 Controllo accoppiamento cilindro e pistone	. 121
	4.5.8 Controllo dei segmenti (versione XX 250)	.122
	4.5.9 Controllo dei segmenti(versioni XX 125 / XE 125)	
	4.5.10 Controllo valvola di scarico (versione XX 250)	.123
	4.5.11 Controllo valvola di scarico (versioni XX 125 / XE 125)	.123
	4.5.12 Installazione del pistone	
	4.5.13 Installazione valvola di scarico(versione XX 250)	.125
	4.5.14 Installazione valvola di scarico (versioni XX 125 / XE 125)	.127
	4.5.15 Installazione cilindro (versione XX 250)	
	4.5.16 Installazione cilindro (versioni XX 125 / XE 125)	
	4.5.17 Installazione testa	.130
4.6	Frizione	
	4.6.1 Rimozione della frizione	
	4.6.2 Controllo degli elementi della frizione	.133
	4.6.3 Installazione della frizione	.134
4.7	Controllo e regolazione gioco sterzo	.138
	4.7.1 Controllo gioco sterzo	.138
	4.7.2 Regolazione gioco sterzo	
4.8	Forcella	.139
4.9	Ammortizzatore posteriore	.139
4.10) Ruote	
	4.10.1 Controllo e serraggio dei raggi	
	4.10.2 Controllo ruote	.140
4.11	Pastiglie freno	
	4.11.1 Sostituzione pastiglie freno anteriore	
	4.11.2 Sostituzione pastiglie freno posteriore	
4.12	2 Liquido freni	
	4.12.1 Controllo livello liquido freno anteriore	
	4.12.2 Controllo livello liquido freno posteriore	
	Pneumatici	
4.14	Catena, corona e pignone	
	4.14.1 Controllo catena	
	4.14.2 Controllo pignone e corona	.145



INDICE

	4.15 Pulizia e custodia del mezzo	146
	4.16 Lunga inattività' del veicolo	146
5.	. Garanzia e Assistenza	
	5.1 Premessa	
	5.2 Garanzia commerciale Fantic 24 mesi	148
	1. Contenuto della garanzia	148
	2. Efficacia	148
	3. Esclusioni	
	4. Controversie	
	5.3 Garanzia commerciale Off-Road Fantic di 3 mesi	
	5. Contenuto della garanzia	150
	6. Efficacia	150
	7. Esclusioni	150
	8. Controversie	
	5.4 Avvertenze per la manutenzione e la cura	151
	5.5 Dati garanzia del veicolo	152
	5.6 Assistenza	153







2-Tempi - Edizione 00 / 2025

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 AVVERTENZE

Monossido di carbonio



邝 I fumi di scarico contengono monossido di carbonio, un gas velenoso che può provocare la morte. Quindi, per determinate operazioni, assicurarsi di essere in uno spazio aperto, o in un locale adeguato e ben ventilato, mai in spazi chiusi. Se si opera in spazi chiusi, utilizzare un sistema di evacuazione per i fumi di scarico.

Combustibile



Il carburante utilizzato è estremamente infiammabile e può diventare esplosivo in determinate condizioni. Effettuare il rifornimento e le operazioni di manutenzione in una zona ventilata e a veicolo spento. Non fumare durante il rifornimento e in vicinanza di vapori di carburante; evitare il contatto con fiamme libere, scintille e qualsiasi altra fonte che potrebbe causarne l'accensione o l'esplosione.



Non disperdere nell'ambiente e tenere lontano dalla portata dei bambini.

Componenti caldi



Il motore e determinati componenti diventano molto caldi e rimangono tali anche quando il motore è spento per un certo periodo. Prima di effettuare qualsiasi operazione nelle vicinanze del motore o dell'impianto di scarico, indossare guanti isolanti o attendere il raffreddamento degli stessi.

Olio motore e cambio usati



L'olio motore e cambio utilizzato è nocivo per la salute sia se viene inalato sia se ingerito: inoltre è irritante e può provocare gravi conseguenze se viene a contatto con la pelle.



È vietato lo spargimento e la dispersione nell'ambiente.



In caso di ingestione non provocare il vomito, ma recarsi con urgenza in un centro di primo soccorso, indicando la causa e la modalità dell'infortunio.



In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente la parte coinvolta con acqua e sapone, ripetendo l'operazione fino a che la parte interessata non risulti priva di residui.



/ In caso di contatto con occhi e orecchie sciacquare immediatamente le parti coinvolte con abbondante acqua e recarsi con urgenza in un centro di primo soccorso, indicando la causa e le modalità dell'infortunio.



In caso di contatto con gli indumenti spogliarsi e lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Sostituire gli indumenti sporcati provvedendo al più presto al loro lavaggio specifico.



Utilizzare sempre nelle operazioni di manutenzione guanti adeguati alla protezione delle mani.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



🚺 L'olio motore e cambio usato deve essere raccolto in un recipiente sigillato, consegnato alla più vicina stazione di servizio o presso un centro di raccolta oli usati dove sarà il personale autorizzato a provvedere allo smaltimento.

Freni



🋝 Il liquido freni può danneggiare le superfici verniciate, in plastica o gomma del veicolo. Proteggere questi componenti con uno straccio pulito quando si effettuano determinate operazioni.



Indossare sempre occhiali di protezione e in caso di contatto accidentale del liquido freni con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua fresca e pulita e consultare immediatamente un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Effettuare la pulizia delle pastiglie dei freni in ambiente ventilato indirizzando il getto di aria compressa in modo da non ispirare la polvere prodotta dall'usura del materiale di attrito. Sebbene quest'ultimo non contenga amianto, l'inalazione di polvere è comunque nociva.

Elettrolita e gas idrogeno della batteria



L'elettrolita della batteria è tossico e caustico. A contatto con la pelle può causare ustioni, in quanto contiene acido solforico. Indossare guanti e abbigliamento protettivo.



Se il liquido elettrolitico venisse a contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua fresca.



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 1
INFORMAZIONI GENERALI

Proteggere gli occhi, perché il liquido della batteria può causare la cecità. Se venisse a contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per quindici minuti e rivolgersi tempestivamente da un oculista.

La batteria emana gas esplosivi, è opportuno tenere lontano fiamme, scintille e qualsiasi altra fonte di calore. Prevedere un'aerazione adeguata quando si effettua la manutenzione o la ricarica della batteria.

↑ Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⚠ Il liquido della batteria è corrosivo. Non versarlo o spargerlo, in special modo sulle parti in plastica.

Provvedere ad un regolare smaltimento.

Liquido di raffreddamento

In certe condizioni, il glicole etilenico presente nel liquido di raffreddamento del motore è combustibile e la sua fiamma non è visibile. Se il glicole etilenico si accendesse, la sua fiamma non è visibile ma esso è in grado di procurare serie ustioni.

Evitare di versare liquido di raffreddamento del motore sul sistema di scarico o su parti del motore. Queste parti potrebbero essere sufficientemente calde da accendere il liquido che quindi brucia senza fiamme visibili. Il liquido di raffreddamento (glicole etilenico) può causare irritazioni della pelle ed è velenoso se inghiottito. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non rimuovere il tappo del radiatore quando il motore è ancora caldo. Il liquido di raffreddamento è sotto pressione e può provocare ustioni.

Tenere le mani e gli abiti lontani dalla ventola di raffreddamento in quanto essa si avvia automaticamente.

Precauzioni e avvertenze generali

L'abbigliamento dell'operatore che effettua le operazioni di riparazione deve essere adeguato, per evitare il rischio di infortunio quando si opera sulle parti mobili (esempio abiti troppo larghi che possono impigliarsi).

Non indossare oggetti personali (per esempio anelli, orologi da polso, ecc.), mentre si eseguono operazioni di riparazione sul veicolo, ed in particolare sull'impianto elettrico.

Mantenere l'area di lavoro ordinata, per evitare che elementi lasciati a terra intralcino le operazioni di riparazione.

Pulire i pavimenti delle aree di lavoro da olio, grasso od altri fluidi residui, per evitare di scivolare.

Effettuare operazioni di compressione o decompressione sulle molle, impiegando solo attrezzi adeguati per evitare che le operazioni stesse possano creare danni all'operatore.

Evitare l'inalazione dei vapori provenienti dai fluidi per la pulizia: possono essere altamente tossici. Accertarsi che l'area di lavoro sia adeguatamente ventilata.

(i) Impiegare, per ogni operazione, adeguati prodotti di pulizia accertandosi che siano omologati.

↑ Indossare protezione per gli occhi quando si impiegano utensili elettrici quali trapani, smerigliatrici o fresatrici.



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 1
INFORMAZIONI GENERALI

1.2 SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

All'interno di questo manuale troverete avvertimenti e annotazioni tecniche precedute dalle seguenti simbologie in base all'argomento di riferimento:



- (i) Nota informativa sulla procedura descritta e sulle caratteristiche del veicolo: fornisce informazioni utili per rendere il procedimento più facile e più chiaro.
- 🔪 Coppia di serraggio: nota che illustra uno o più valori di coppie di serraggio riferite alla procedura descritta.
- 🔏 Dato di misurazione: nota che illustra i valori di una o più misure da rispettare o da verificare per il procedimento descritto.
- 💥 Attrezzatura: nota che informa l'utente della necessità di utilizzare particolari strumenti per la procedura descritta.
- Consumabile: nota che illustra nomi, tipologie e/o quantità di materiali consumabili (quali olio, carburante, sigillanti, additivi, ecc.) da impiegare per la procedura descritta.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

All'interno di questo manuale sono presenti immagini che illustrano alcune sequenze di smontaggio, utilizzando i seguenti simboli per identificare le caratteristiche del tipo di intervento.

- Applicare e/o lubrificare utilizzando l'Olio motore.
- G Applicare e/o lubrificare utilizzando l'Olio per ingranaggi.
- M Applicare e/o lubrificare utilizzando l'Olio al bisolfuro di molibdeno.
- BF Applicare e/o lubrificare utilizzando il Liquido freni.
- Applicare un prodotto non specificato o specificato a parte.
- Applicare del Grasso per cuscinetti ruote.
- Applicare del Grasso a base di sapone di litio.
- Applicare del Grasso al bisolfuro di molibdeno.
- Applicare e/o lubrificare utilizzando Grasso al silicone.
- ← Applicare un frenafiletti (LOCTITE®).
- New Sostituire con un componente nuovo.



1.3 COMPORTAMENTO E GUIDA

Oui di seguito vengono elencati alcuni consigli sulla sicurezza al fine di evitare danni a persone e/o cose e per utilizzare il proprio veicolo con una guida più tranquilla e sicura.

1.3.1 Utilizzo del veicolo

Per utilizzare il veicolo è necessario possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Si consiglia, per acquisire una buona conoscenza del veicolo, di utilizzare il veicolo in zone prive di traffico o tratti di strada poco frequentati.

Si consiglia di rispettare sempre il codice della strada durante la guida, di evitare manovre brusche o pericolose mantenendo entrambe le mani sul manubrio e mantenendo sempre i piedi sulle apposite pedane. Prestare la massima attenzione durante la guida.



Non guidare il veicolo in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di stupefacenti, dopo l'assunzione di determinati medicinali o in uno stato di affaticamento fisico e sonnolenza. La non osservanza di tali regole è da considerarsi estremamente pericoloso e potrebbe causare gravi danni a cose e/o persone.

Valutare e tenere sempre in considerazione le condizioni del fondo stradale, di visibilità e atmosferiche. Nel caso si presenti una situazione non idonea ad una guida sicura, ridurre la velocità e guidare con prudenza.

L'effetto frenante in tratti di strada bagnata senza aver mai azionato i freni è inizialmente minore; in queste condizioni è consigliato azionare periodicamente i freni.

Nel caso il veicolo venga utilizzato su tratti stradali sporchi di sabbia, fango, neve misto a sale, raccomandiamo di verificare e se necessario pulire i dischi freno con appositi detergenti non aggressivi, evitando così la formazione di agglomerati abrasivi all'interno dei fori e ad una precoce usura delle pastiglie freno.

La salita e discesa dal veicolo devono avvenire nella piena libertà di movimento e senza impedimenti.

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e con cavalletto abbassato, questo per prevenire sbilanciamenti o perdite di equilibrio, causando di conseguenza cadute o rovesciamenti.



🔪 Il pilota è sempre il primo a salire e l'ultimo a scendere siccome è lui a governare la stabilità del veicolo.

1.3.2 Salita

Impugnare correttamente il manubrio senza caricare il proprio peso sul cavalletto e salire sul veicolo.

Appoggiare i piedi a terra e sostenere il veicolo in posizione di marcia.

1.3.3 Discesa

Arrestare il veicolo in una zona adeguata alla sosta o al parcheggio, accertandosi che il terreno sia stabile e privo di ostacoli. Estendere completamente il cavalletto utilizzando il piede sinistro.

Inclinare il veicolo facendo toccare il cavalletto al terreno. Scendere dal veicolo e ruotare il manubrio completamente a sinistra.



Verificare che il veicolo sia fermo e stabile.



Non sollevare il veicolo afferrando il telaietto portatarga, per evitare danneggiamenti.

ZZZNIZ

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025



I veicoli **Fantic Motor** sono dotati di numeri identificativi per il telaio e il motore.

i Questi numeri, che identificano il modello del motociclo, devono essere citati quando si richiedono parti di ricambio.

1.4 NUMERO DI TELAIO

Il numero di telaio "A" è stampigliato sul cannotto dello sterzo sul lato destro.



1.5 NUMERO DI MOTORE

Il numero di motore "B" è stampigliato sul carter motore sul lato destro.



CAPITOLO 1INFORMAZIONI GENERALI

1.6 UBICAZIONE ETICHETTE IMPORTANTI








Rif.	Componente
1	Etichetta pericolo gas in pressione
2	Etichetta qualità di benzine utilizzabili (solo XE 125)
3	Punzonatura numero telaio
4	Piastra dati veicolo
5	Simbolo "Choke" (solo XE 125)
6	Etichetta pressioni pneumatici (solo XE 125)


2-Tempi - Edizione 00 / 2025












ZANTIL		PRESSURE [kPa]	
AXLE	SIZE	ON-ROAD USE	OFF-ROAD USE
Front	90/90-21	200	100
	80/100-21	200	100
Rear	120/90-18	220	100
	140/80-18	220	100



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.7 UBICAZIONE COMPONENTI VEICOLO

1.7.1 Componenti sul manubrio (versione XX 125)



Rif.	Componente
1	Leva della frizione
2	Interruttore di arresto motore
3	Leva del freno anteriore
4	Manopola acceleratore
5	Tappo del radiatore
6	Tappo serbatoio carburante
7	Selettore mappatura motore

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.7.2 Componenti lato destro e sinistro (versione XX 125)






Rif.	Componente
8	Pedale d'avviamento
9	Serbatoio del carburante
10	Radiatore
11	Bullone di scarico del liquido refrigerante
12	Bullone di controllo (livello dell'olio della trasmissione)
13	Pedale del freno posteriore

Rif.	Componente
14	Rubinetto del carburante
15	Filtro aria
16	Catena di trasmissione
17	Pedale del cambio
18	Starter per l'avviamento a freddo
19	Forcella anteriore



1.7.3 Componenti sul manubrio (versione XE 125)



Rif.	Componente	
1	Pulsante lampeggio luce abbagliante	
2	Leva della frizione	
3	Pulsante "SELECT"	
4	Pulsante "ADJUST"	
5	Interruttore di arresto motore	
6	Leva del freno anteriore	
7	Manopola acceleratore	
8	Tappo del radiatore	
9	Tappo serbatoio carburante	
10	Commutatore lampeggiatori	
11	Pulsante clacson	
12	Commutatore luci anabbagliante/abbagliante	

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.7.4 Componenti lato destro e sinistro (versione XE 125)






Rif.	Componente		
13	Pedale d'avviamento		
14	Serbatoio del carburante		
15	Radiatore		
16	Bullone di scarico del liquido refrigerante		
17	Bullone di controllo (livello dell'olio della trasmissione)		
18	Pedale del freno posteriore		

Rif.	Componente			
19	Rubinetto del carburante			
20	Filtro aria			
21	Catena di trasmissione			
22	Pedale del cambio			
23	Starter per l'avviamento a freddo			
24	Forcella anteriore			



CAPITOLO 1INFORMAZIONI GENERALI

1.7.5 Componenti sul manubrio (versione XX 250)



Rif.	Componente
1	Leva della frizione
2	Interruttore di arresto motore
3	Leva del freno anteriore
4	Manopola acceleratore
5	Tappo del radiatore
6	Tappo serbatoio carburante
7	Selettore mappatura motore

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.7.6 Componenti lato destro e sinistro (versione XX 250)





Rif.	Componente		
8	Pedale d'avviamento		
9	Serbatoio del carburante		
10	Radiatore		
11	Bullone di scarico del liquido refrigerante		
12	Bullone di controllo (livello dell'olio della trasmissione)		
13	Pedale del freno posteriore		

Rif.	Componente			
14	Rubinetto del carburante			
15	Filtro aria			
16	Catena di trasmissione			
17	Pedale del cambio			
18	Starter per l'avviamento a freddo			
19	Forcella anteriore			





2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 1INFORMAZIONI GENERALI

1.8 DATI TECNICI

1.8.1 Dati tecnici (versioni XX 125 / XE 125)

ig(i) Tutti i valori indicati per le versioni XE 125 si riferiscono alle versioni omologate.

Dato tecnico	Valore/i		
Lunghezza massima:			
XX 125	2135 mm (84.1 in)		
XE 125	2290 mm (90.2 in)		
Larghezza massima:			
XX 125	825 mm (32.5 in)		
XE 125	860 mm (33.9 in)		
Altezza massima:			
XX 125	1295 mm (51 in)		
XE 125	1300 mm (51.2 in)		
Altezza della sella:			
XX 125	975 mm (38.4 in)		
XE 125	970 mm (38.2 in)		
Interasse:			
XX 125	1445 mm (56.9 in)		
XE 125	1485 mm (58.5 in)		
Distanza libera da terra minima:	2.66 (666)		
XX 125	365 mm (14.4 in)		
XE 125	320 mm (12.6 in)		
Peso a vuoto:	320 mm (12.0 m)		
XX 125	90 kg (198 lb)		
XE 125	94 kg (207 lb)		
Peso in ordine di marcia:	3 + 1/5 (201 15)		
XX 125	97 kg (214 lb)		
XE 125	100 kg (220.6 lb)		
Peso a pieno carico:	100 kg (220.0 tb)		
XX 125	170 kg (374.8 lb)		
XE 125	170 kg (374.8 lb)		
	173 kg (363.6 tb)		
Peso massimo ammissibile: XX 125	240 kg (529 lb)		
XE 125	250 kg (551.2 lb)		
Tipo di motore	2 tempi – benzina		
Sistema di raffreddamento	Raffreddato a liquido		
Disposizione dei cilindri	Monocilindro		
Cilindrata	125 cm ³		
Alesaggio corsa	54.0 x 54.5 mm (2.13 x 2.15 in)		
Rapporto di compressione:	00.1011		
XX 125	8.2-10.1:1		
XE 125	7.8–10.2:1		
Sistema di avviamento	A pedale		
Sistema di lubrificazione	Miscela (30:1)		
Olio per miscela	Miscela 30:1 (API TC / JASO FD / ISO-L-EGD)		



	CAPITOLO 1	
INFORMAZIO	NI GENERALI	

Dato tecnico	Valore/i		
Olio per trasmissioni:			
Tipo raccomandato	10W-40 (API SL / JASO MA MA2)		
Cambio dell'olio	0.70 L (0.74 US qt, 0.62 Imp qt)		
Quantità totale	0.76 L (0.80 US qt , 0.67 Imp qt)		
Impianto di raffreddamento:			
Capacità di liquido refrigerante (compresi tutti i percorsi)	1.20 L (1.30 US qt, 1.06 Imp qt)		
Pressione di apertura valvola tappo radiatore	120 kPa (0.122 kgf/cm², 0.174 PSI)		
Filtro aria:			
Tipo filtro aria	Ad elemento umido		
Olio per filtro aria	Air Filter Special Oil		
Olio freni	Synthetic Brake Fluid DOT 4		
Carburante:	,		
Tipo	Solo benzina super senza piombo (E10 accettabile)		
Capacità del serbatoio	9.0 L (2.4 US gal, 2.0 Imp.gal)		
Quantità di riserva (solo versione XE 125)	2.0 L (0.53 US gal, 0.44 Imp.gal)		
Carburatore:			
Tipo/Costruttore	PWK38S x 1		
Candela:			
Tipo/Costruttore	NGK/BR9EVX (tipo di resistenza)		
Distanza elettrodi	0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)		
Tipo di frizione	In bagno d'olio, a dischi multipli		
Sistema di riduzione primario	Ingranaggio		
Rapporto di riduzione primario	3.368 (64/19)		
Trasmissione finale	Catena		
Rapporto di riduzione secondario:			
XX 125	3.769 (49/13)		
XE 125	3.583 (46/13)		
Tipo di trasmissione	Sempre in presa, a 6 rapporti		
Azionamento	Con il piede sinistro		
Rapporto di trasmissione:	· ·		
la la	2.385 (31/13)		
2a	1.933 (29/15)		
3a	1.588 (27/17)		
4a	1.353 (23/17)		
5a	1.176 (20/17)		
6a	1.056 (19/18)		
Posti	1		
Tipo di telaio	A semi-doppia culla		
Angolo di incidenza:			
XX 125	26.0°		
XE 125	26.8°		
Avancorsa:			
XX 125	109 mm (4.3 in)		
XE 125	116 mm (4.6 in)		



Dato tecnico	Valore/i		
Ruote (XX 125) (primo equipaggiamento):			
Anteriore	80/100-21 Pirelli MX32 Mid/Soft		
Posteriore	100/90-19 Pirelli MX32 Mid/Soft		
Pressione gonfiaggio anteriore/posteriore	1 bar (100 kPa ± 10) (15 PSI)		
Ruote (XE 125) (primo equipaggiamento):			
Anteriore	90/90-21 Metzeler 6 Days		
Posteriore	120/90-18 Metzeler 6 Days		
Pressione gonfiaggio anteriore (uso strada)	2 bar (200 kPa - 29 PSI)		
Pressione gonfiaggio posteriore (uso strada)	2.2 bar (220 kPa - 32 PSI)		
Pressione gonfiaggio anteriore/posteriore (uso "Racing")	1 bar (100 kPa - 15 PSI)		
Ruote (XE 125) (misure alternative):			
Anteriore	80/100-21		
Posteriore	140/80-18		
Pressione gonfiaggio anteriore (uso strada)	2 bar (200 kPa - 29 PSI)		
Pressione gonfiaggio posteriore (uso strada)	2.5 bar (250 kPa - 36 PSI)		
Pressione gonfiaggio anteriore/posteriore (uso "Racing")	1 bar (100 kPa - 15 PSI)		
Freno:			
Tipo di freno anteriore	A disco singolo		
Azionamento	Con la mano destra		
Tipo di freno posteriore	A disco singolo		
Azionamento	Con il piede destro		
Sospensione:			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica		
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante (sospensione articolata)		
Ammortizzatore:			
Ammortizzatore anteriore	Molla elicoidale, ammortizzatore idraulico		
Ammortizzatore posteriore	Molla elicoidale, ammortizzatore a gas/idraulico		
Corsa della ruota:			
Corsa della ruota anteriore	300 mm (11.8 in)		
Corsa della ruota posteriore:	315 mm (12.4 in)		
Impianto di accensione	CDI (Accensione a scarica capacitiva)		
Indicatori di direzione (solo versione XE 125)	13.5 V - 1 W		
Luce abbagliante/anabbagliante (solo versione XE 125)	Led		
Luce posizione/stop (solo versione XE 125)	Led		
Luce targa (solo versione XE 125)	Led		
Fusibili (solo per versione XE 125):			
Fusibile batteria	7.5 A		
Fusibile luci	7.5 A		
Fusibile chiave	7.5 A		
Fusibile sensore di velocità	2 A		

ZZINTIL

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.8.2 Dati tecnici (versione XX 250)

Dato tecnico	Valore/i		
Lunghezza massima	2185 mm (85.6 in)		
Larghezza massima	825 mm (32.5 in)		
Altezza massima	1290 mm (50.6 in)		
Altezza della sella	980 mm (38.6 in)		
Interasse	1485 mm (58.1 in)		
Distanza libera da terra minima	360 mm (13.19 in)		
Peso a vuoto 98 kg (216 lb)			
Peso in ordine di marcia	103 kg (234 lb)		
Peso a pieno carico	178 kg (392.6 lb)		
Peso massimo ammissibile	248 kg (546,8 lb)		
Tipo di motore	2 tempi – benzina		
Sistema di raffreddamento	Raffreddato a liquido		
Disposizione dei cilindri	Monocilindro		
Cilindrata	249 cm ³		
Alesaggio corsa	66.4 x 72.0 mm (2.61 x 2.83 in)		
Rapporto di compressione	8.9–10.6:1		
Sistema di distribuzione	DOHC		
Sistema di avviamento	A pedale		
Sistema di lubrificazione	Miscela (30:1)		
Olio per miscela	Miscela 30:1 (API TC / JASO FD / ISO-L-EGD)		
Olio per trasmissioni:			
Tipo raccomandato	10W-40 (API SL / JASO MA MA2)		
Cambio dell'olio	0.75 L (0.79 US qt, 0.66 Imp.qt)		
Quantità totale	0.80 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)		
Impianto di raffreddamento:			
Capacità di liquido refrigerante (compresi tutti i percorsi)	2.0 L (2.11 US qt, 1.76 lmp.qt)		
Pressione di apertura valvola tappo radiatore	120 kPa (0.122 kgf/cm², 0.174 PSI)		
Filtro aria:			
Tipo filtro aria	Ad elemento umido		
Olio per filtro aria	Air Filter Special Oil		
Olio freni	Synthetic Brake Fluid DOT 4		
Carburante:			
Tipo	Solo benzina super senza piombo (E10 accettabile)		
Capacità del serbatoio	9.0 L (2.4 US gal, 2 Imp.gal)		
Carburatore:			
Tipo/Costruttore	PWK38 x 1		
Candela:			
Tipo/Costruttore	NGK/BR9EVX (tipo di resistenza)		
Distanza elettrodi	0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)		
Tipo di frizione	In bagno d'olio, a dischi multipli		
Sistema di riduzione primario	Ingranaggio		
Rapporto di riduzione primario	3.000 (63/21)		
Trasmissione finale	Catena		
Rapporto di riduzione secondario	3.571 (50/14)		
Tipo di trasmissione	Sempre in presa, a 5 rapporti		



Dato tecnico	Valore/i Con il piede sinistro		
Azionamento			
Rapporto di trasmissione:			
1a	1.929 (27/14)		
2a	1.533 (23/15)		
3a	1.278 (23/18)		
4a	1.091 (24/22)		
5a	0.952 (20/21)		
Posti	1		
Tipo di telaio	A semi-doppia culla		
Angolo di incidenza	27.7°		
Avancorsa	122 mm (4.8 in)		
Ruote (primo equipaggiamento):			
Anteriore	80/100-21 PIRELLI MX 32 MID SOFT		
Posteriore	110/90-19 PIRELLI MX32 MID SOFT		
Pressione gonfiaggio anteriore/posteriore	1 bar (100 kPa ± 10) (15 PSI)		
Freno:			
Tipo di freno anteriore	A disco singolo		
Azionamento	Con la mano destra		
Tipo di freno posteriore	A disco singolo		
Azionamento	Con il piede destro		
Sospensione:			
Sospensione anteriore	Forcella telescopica		
Sospensione posteriore	Forcellone oscillante (sospensione articolata)		
Ammortizzatore:			
Ammortizzatore anteriore	Molla elicoidale, ammortizzatore idraulico		
Ammortizzatore posteriore	Molla elicoidale, ammortizzatore a gas/idraulico		
Corsa della ruota:			
Corsa della ruota anteriore	300 mm (11.8 in)		
Corsa della ruota posteriore	315 mm (12.4 in)		
Impianto di accensione	CDI (Accensione a scarica capacitiva)		

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.9 COPPIE DI SERRAGGIO MOTORE

1.9.1 Coppie di serraggio motore (versioni XX 125 / XE 125)

(i) "0" = la coppia di serraggio della parte contrassegnata deve essere controllata dopo il rodaggio o prima di ogni corsa.

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Candela	M14S	1	20 N⋅m (2.0 kgf⋅m, 15 lb⋅ft)	
Dado testa cilindro	M8	5	28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)	
Vite prigioniera testa cilindro	M8	5	13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)	
Dado cilindro	M8	4	30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)	
Bullone prigioniero cilindro	M8	4	13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)	
Vite coperchio valvola di potenza	M5	4	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Bullone leva di collegamento della valvola di potenza	M4	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Valvola di potenza	M5	4	8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lb·ft)	
Bullone asta di spinta	M5	1	4.5 N·m (0.45 kgf·m, 3.3 lb·ft)	
Vite piastra reggispinta	M5	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Vite forcella regolatore	M4	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Bullone alloggiamento valvola di potenza	M5	3	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone del coperchio alloggiamento pompa acqua	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone drenaggio liquido refrigerante	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone radiatore	M6	6	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone protezione radiatore	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Fascetta serratubo radiatore	M6	8	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Elemento filtrante	M6	1	2.0 N·m (0.20 kgf·m, 1.5 lb·ft)	
Bullone giunto del carburatore	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Morsetto giunto del carburatore	M4	1	2.3 N·m (0.23 kgf·m, 1.7 lb·ft)	
Morsetto giunto cassa filtro	M4	1	2.3 N·m (0.23 kgf·m, 1.7 lb·ft)	
Bullone cassa filtro aria	-	2	8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lb·ft)	
Morsetto guida filtro aria	M5	1	3.5 N·m (0.35 kgf·m, 2.6 lb·ft)	
Controdado (lato manubrio cavo acceleratore)	M8	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Controdado (lato carburatore cavo acceleratore)	M6	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone carter	M6	12	14 N·m (1.4 kgf·m, 10 lb·ft)	
Vite coperchio carter (destra)	M6	8	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Vite coperchio carter (sinistra) (XX 125)	M6	4	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite coperchio carter (sinistra) (XE 125)	M6	4	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Vite coperchio corona	M6	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite coperchio piastra cuscinetto	M6	3	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	G
Bullone supporto	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	(1)
Tappo d'ispezione livello olio	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone scarico olio	M10	1	20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lb·ft)	
Pedale d'avviamento	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone carter frizione	M6	6	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone ingranaggio conduttore della trasmissione primaria	M8	1	48 N·m (4.8 kgf·m, 35 lb·ft)	
Dado mozzo frizione	M16	1	80 N·m (8.0 kgf·m, 59 lb·ft)	Rondella di bloccaggio
Bullone molla frizione	M6	5	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Controdado (lato cavo frizione)	M6	1	4.3 N·m (0.43 kgf·m, 3.2 lb·ft)	





Elemento		Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Dado corona		M18	1	75 N·m (7.5 kgf·m, 55 lb·ft)	Rondella di bloccaggio
Bullone pedale cambio		M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Vite coperchio piastra cuscinetto (camma del cambio)		M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone guida del cambio		M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	G
Bullone leva di fermo		M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	(
Segmento		M8	1	30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)	
Bullone tubo di scarico	◊	M6	2	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone staffa tubo di scarico (anteriore)	◊	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone staffa tubo di scarico (posteriore)	◊	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone silenziatore (XX 125)	◊	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	G
Bullone silenziatore (XE 125)	◊	M6	2	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	G
Bullone elemento in fibra		M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	G-

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.9.2 Coppie di serraggio motore (versione XX 250)

(i) "0" = la coppia di serraggio della parte contrassegnata deve essere controllata dopo il rodaggio o prima di ogni corsa.

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Candela	M14S	1	20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lb·ft)	
Dado testa cilindro	M8	6	25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)	
Vite prigioniera testa cilindro	M8	6	13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)	
Dado cilindro	M10	4	42 N·m (4.2 kgf·m, 31 lb·ft)	
Bullone prigioniero cilindro	M10	4	13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)	
Supporto valvola di potenza 2	M5	2	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Vite asta di leveraggio	M5	2	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Bullone asta di spinta	M5	1	4.5 N·m (0.45 kgf·m, 3.3 lb·ft)	
Vite piastra reggispinta	M5	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Vite supporto laterale	M5	4	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone leva di collegamento della valvola di potenza	M4	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone puleggia	M4	2	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Vite coperchio valvola di potenza	M5	4	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Vite forcella regolatore	M4	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Bullone alloggiamento valvola di potenza	M5	4	4.5 N·m (0.45 kgf·m, 3.3 lb·ft)	
Girante	M8	1	14 N·m (1.4 kgf·m, 10 lb·ft)	
Bullone del coperchio alloggiamento pompa acqua	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone drenaggio liquido refrigerante	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone radiatore	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone protezione radiatore	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Fascetta serratubo radiatore	M6	8	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Elemento filtrante	M6	1	2.0 N·m (0.20 kgf·m, 1.5 lb·ft)	
Bullone giunto del carburatore	M6	5	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
<u> </u>	M6	2	8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lb·ft)	
Morsetto guida filtro aria	M5	1	3.5 N·m (0.35 kgf·m, 2.6 lb·ft)	
Vite valvola a lamelle	M3	4	1.0 N·m (0.10 kgf·m, 0.73 lb·ft)	
Controdado (lato manubrio cavo acceleratore)	M8	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Controdado (lato carburatore cavo acceleratore)	M6	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
,) M6	1	14 N·m (1.4 kgf·m, 10 lb·ft)	
	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
) M8	1	25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)	
	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
"	M6	2	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone elemento in fibra	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone carter	M6	11	14 N·m (1.4 kgf·m, 10 lb·ft)	
Vite coperchio carter (sinistra)	M6	5	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite coperchio corona	M6	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite coperchio carter (destra)	M6	9	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Vite coperchio piastra cuscinetto (albero secondario a sinistra)	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone coperchio piastra cuscinetto (albero primario a destra)	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	



Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Bullone supporto	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	(1)
Bullone scarico olio	M12	1	23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)	
Tappo d'ispezione livello olio	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone supporto cavo interruttore marcia in folle	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Pedale d'avviamento	M8	1	30 N⋅m (3.0 kgf⋅m, 22 lb⋅ft)	
Bullone tampone di fermo ruota con cricchetto	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone carter frizione	M6	6	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone ingranaggio conduttore della trasmissione primaria	M10	1	55 N·m (5.5 kgf·m, 41 lb·ft)	
Dado mozzo frizione	M20	1	75 N·m (7.5 kgf·m, 55 lb·ft)	Utilizzare una rondella di bloccaggio
Bullone molla frizione	M6	6	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Controdado (lato cavo frizione)	M6	1	4.3 N·m (0.43 kgf·m, 3.2 lb·ft)	
Bullone albero leva di sgancio	M5	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Dado corona	M20	1	75 N·m (7.5 kgf·m, 55 lb·ft)	Utilizzare una rondella di bloccaggio
Bullone guida del cambio	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone leva di fermo	M6	1	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	(
Bullone tampone di fermo molla di tensione (albero del cambio)	M8	1	22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lb·ft)	
Segmento	M8	1	30 N⋅m (3.0 kgf⋅m, 22 lb⋅ft)	
Vite coperchio piastra cuscinetto (camma del cambio a destra)	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	•
Bullone pedale cambio	M6	1	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Vite interruttore marcia in folle	M5	2	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.10 COPPIE DI SERRAGGIO TELAIO

1.10.1 Coppie di serraggio telaio (versioni XX 125 / XE 125)

(i) "0" = la coppia di serraggio della parte contrassegnata deve essere controllata dopo il rodaggio o prima di ogni corsa.

Elemento		Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Bullone di fermo supporto superiore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone di fermo supporto inferiore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Dado piantone di sterzo	٥	M24	1	145 N·m (14.5 kgf·m, 107 lb·ft)	
Bullone supporto superiore manubrio	◊	M8	4	28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)	
Dado supporto manubrio inferiore	0	M12	2	40 N·m (4.0 kgf·m, 30 lb·ft)	
Ghiera sterzo	0	M28	1	Vedere nota 1 a pagina 35	
Gruppo smorzatore (forcella)		M51	2	30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)	
Tubo di forza e regolatore		M22	2	55 N·m (5.5 kgf·m, 41 lb·ft)	(
Valvola base (forcella)		M42	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Regolatore (gruppo smorzatore)		M12	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Vite spurgo aria (forcella)		M5	2	1.3 N·m (0.13 kgf·m, 0.95 lb·ft)	
Bullone protezione forcella	٥	M6	6	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite guida cavo	٥	M6	1	3.8 N·m (0.38 kgf·m, 2.8 lb·ft)	
Bullone supporto tubo freno anteriore	٥	M6	2	9 N·m (0.9 kgf·m, 6.6 lb·ft)	
Vite tappo cavo acceleratore		M4	2	0.5 N·m (0.05 kgf·m, 0.37 lb·ft)	
Bullone supporto pompa freno anteriore	٥	M6	2	9 N·m (0.9 kgf·m, 6.6 lb·ft)	
Bullone perno di guida leva freno anteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Dado perno di guida leva freno anteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Controdado (posizione leva freno anteriore)		M6	1	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Dado leva frizione		M6	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone supporto leva frizione		M6	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Controdado (posizione leva frizione)		M5	1	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite tappo serbatoio pompa freno anteriore		M4	2	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Bullone di raccordo tubo freno anteriore	◊	M10	1	30 N⋅m (3.0 kgf⋅m, 22 lb⋅ft)	
Bullone pinza freno anteriore	◊	M8	2	28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)	
Bullone tappo manopola		M6	2	3.8 N·m (0.38 kgf·m, 2.8 lb·ft)	
Vite interruttore arresto motore		М3	1	0.5 N·m (0.05 kgf·m, 0.37 lb·ft)	
Tappo perno pastiglia freno		M10	2	2.5 N·m (0.25 kgf·m, 1.8 lb·ft)	
Perno pastiglia freno	٥	M10	2	17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)	
Vite spurgo aria pinza freno	◊	M8	2	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Dado perno ruota anteriore	◊	M16	1	105 N·m (10.5 kgf·m, 77 lb·ft)	
Bullone fermo perno ruota anteriore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone disco freno anteriore	٥	M6	6	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone disco freno posteriore	٥	M6	6	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone staffa poggiapiedi		M10	4	55 N⋅m (5.5 kgf⋅m, 41 lb⋅ft)	
Bullone pedale freno posteriore	٥	M8	1	Vedere nota 2 a pagina 35	
Bullone pompa freno posteriore	٥	М6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone del tappo serbatoio pompa freno posteriore		M4	2	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Bullone di raccordo tubo freno posteriore	٥	M10	2	30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)	
Controdado di regolazione pedale freno posteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	



Elemento		Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Dado perno ruota posteriore	○	M20	1	125 N·m (12.5 kgf·m, 92 lb·ft)	
Raccordo filettato (raggio)	◊	_	72	2.5 N·m (0.25 kgf·m, 1.8 lb·ft)	
Dado corona ruota posteriore	◊	M8	6	42 N·m (4.2 kgf·m, 31 lb·ft)	
Bullone copridisco freno posteriore	◊	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone protezione pinza freno posteriore	<u>۰</u>	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Controdado tendicatena di trasmissione		M8	2	19 N·m (1.9 kgf·m, 14 lb·ft)	
Dado di montaggio motore (lato anteriore)	◊	M10	1	64 N·m (6.4 kgf·m, 47 lb·ft)	
Dado di montaggio motore (lato anteriore)	⋄	M10	1	64 N·m (6.4 kgf·m, 47 lb·ft)	
Dado staffa motore (lato imenore)	∨	M8	2	34 N·m (3.4 kgf·m, 25 lb·ft)	
Dado staffa motore (lato superiore)	<u> </u>	M8	1	34 N·m (3.4 kgf·m, 25 lb·ft)	
`					
Dado perno forcellone	◊	M16	1	85 N·m (8.5 kgf·m, 63 lb·ft)	
Dado braccio cinematismo (lato forcellone)	◊	M14	1	70 N·m (7.0 kgf·m, 52 lb·ft)	
Dado braccio di collegamento (lato braccio cinematismo)	◊	M14	1	80 N·m (8.0 kgf·m, 59 lb·ft)	
Dado braccio di collegamento (lato telaio)	◊	M14	1	80 N·m (8.0 kgf·m, 59 lb·ft)	
Dado superiore gruppo ammortizzatore posteriore	◊	M10	1	56 N·m (5.6 kgf·m, 41 lb·ft)	
Dado inferiore gruppo ammortizzatore posteriore	◊	M10	1	53 N·m (5.3 kgf·m, 39 lb·ft)	
Bullone telaio posteriore (superiore)	◊	M8	1	32 N·m (3.2 kgf·m, 24 lb·ft)	
Bullone telaio posteriore (inferiore)	◊	M8	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Vite supporto tubo freno	◊	M5	4	3.5 N·m (0.35 kgf·m, 2.6 lb·ft)	
Forcellone e vite lembo		M4	4	2.0 N·m (0.20 kgf·m, 1.5 lb·ft)	
Bullone tensione della catena di trasmissione		M8	1	16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)	
Dado di tensione della catena di trasmissione		M8	1	16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)	
Bullone supporto catena di trasmissione		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Dado supporto catena di trasmissione		M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone guida catena		M5	4	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Bullone fissaggio serbatoio carburante (mozzo)	◊	M10	2	20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone fissaggio serbatoio carburante	◊	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Vite rubinetto benzina	◊	M6	2	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Vite serbatoio carburante (lato gruppo selle)		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Vite serbatoio carburante (lato fascetta fissaggio)		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone staffa serbatoio carburante		M6	4	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone presa d'aria (serbatoio carburante)	◊	M6	4	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone presa d'aria (protezione radiatore)	◊	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone parafango anteriore	◊	M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone parafango posteriore (lato anteriore)	◊	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone parafango posteriore (lato posteriore)	◊	M6	2	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Vite (paraspruzzi)	◊	_	2	1.3 N·m (0.13 kgf·m, 0.95 lb·ft)	
Bullone fianchetto laterale (lato anteriore)	◊	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone fianchetto laterale (lato posteriore)	◊	M6	2	9 N·m (0.9 kgf·m, 6.6 lb·ft)	
Bullone sella	◊	M6	1	11 N·m (1.1 kgf·m, 8.1 lb·ft)	
Bullone piastra numero	◊	M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone cavalletto laterale (solo XE 125)	_	M10	1	25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)	

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.10.2 Coppie di serraggio telaio (versione XX 250)

(i) "0" = la coppia di serraggio della parte contrassegnata deve essere controllata dopo il rodaggio o prima di ogni corsa.


Elemento		Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Bullone di fermo supporto superiore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone di fermo supporto inferiore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Dado piantone di sterzo	◊	M24	1	145 N·m (14.5 kgf·m, 107 lb·ft)	
Bullone supporto superiore manubrio	◊	M8	4	28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)	
Dado supporto manubrio inferiore	◊	M12	2	40 N·m (4.0 kgf·m, 30 lb·ft)	
Ghiera sterzo	◊	M28	1	Vedere nota 1 a pagina 35	
Gruppo smorzatore (forcella)		M51	2	30 N⋅m (3.0 kgf⋅m, 22 lb⋅ft)	
Tubo di forza ed elemento di regolazione		M22	2	55 N·m (5.5 kgf·m, 41 lb·ft)	
Valvola base (forcella)		M42	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Elemento di regolazione (gruppo smorzatore)		M12	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Vite spurgo aria (forcella)		M5	2	1.3 N·m (0.13 kgf·m, 0.95 lb·ft)	
Bullone protezione forcella	◊	M6	6	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Bullone supporto tubo freno anteriore	◊	M6	2	9 N·m (0.9 kgf·m, 6.6 lb·ft)	
Vite tappo cavo acceleratore		M4	2	0.5 N·m (0.05 kgf·m, 0.37 lb·ft)	
Bullone tappo manopola		M6	2	3.8 N·m (0.38 kgf·m, 2.8 lb·ft)	
Dado leva frizione		M6	1	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Bullone supporto leva frizione		M6	2	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Controdado (posizione leva frizione)		M5	1	4.8 N·m (0.48 kgf·m, 3.5 lb·ft)	
Vite interruttore arresto motore		М3	1	0.5 N·m (0.05 kgf·m, 0.37 lb·ft)	
Bullone supporto pompa freno anteriore	◊	M6	2	9 N·m (0.9 kgf·m, 6.6 lb·ft)	
Vite tappo serbatoio pompa freno anteriore		M4	2	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Bullone perno di guida leva freno anteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Dado perno di guida leva freno anteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Controdado (posizione leva freno anteriore)		M6	1	5 N·m (0.5 kgf·m, 3.7 lb·ft)	
Vite guida cavo	◊	M6	1	3.8 N·m (0.38 kgf·m, 2.8 lb·ft)	
Bullone di raccordo tubo freno anteriore	◊	M10	2	30 N·m (3.0 kgf·m, 22 lb·ft)	
Bullone pinza freno anteriore	◊	M8	2	28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)	
Tappo perno pastiglia freno		M10	2	2.5 N·m (0.25 kgf·m, 1.8 lb·ft)	
Perno pastiglia freno	◊	M10	2	17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)	
Vite spurgo aria pinza freno	◊	M8	2	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Dado perno ruota anteriore	◊	M16	1	105 N·m (10.5 kgf·m, 77 lb·ft)	
Bullone fermo perno ruota anteriore	◊	M8	4	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone disco freno anteriore	◊	M6	6	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone disco freno posteriore	◊	M6	6	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Bullone staffa poggiapiedi		M10	4	55 N·m (5.5 kgf·m, 41 lb·ft)	
Bullone pedale freno posteriore	◊	M8	1	Vedere nota 2 a pagina 35	
Controdado di regolazione pedale freno posteriore		M6	1	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Bullone pompa freno posteriore	◊	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone del tappo serbatoio pompa freno posteriore		M4	2	1.5 N·m (0.15 kgf·m, 1.1 lb·ft)	
Bullone di raccordo tubo freno posteriore	◊	M10	2	30 N⋅m (3.0 kgf⋅m, 22 lb⋅ft)	
Dado perno ruota posteriore	◊	M20	1	125 N·m (12.5 kgf·m, 92 lb·ft)	



Elemento		Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Dado corona ruota posteriore	\	M8	6	42 N·m (4.2 kgf·m, 31 lb·ft)	
Raccordo filettato (raggio)	◊	_	72	2.5 N·m (0.25 kgf·m, 1.8 lb·ft)	
Bullone copridisco freno posteriore	◊	M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone protezione pinza freno posteriore	◊	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Controdado tendicatena di trasmissione		M8	2	19 N·m (1.9 kgf·m, 14 lb·ft)	
Dado staffa motore (lato superiore)	◊	M8	2	34 N·m (3.4 kgf·m, 25 lb·ft)	
Dado staffa motore (lato inferiore)	◊	M10	1	64 N·m (6.4 kgf·m, 47 lb·ft)	
Dado di montaggio motore (lato anteriore)	◊	M10	1	64 N·m (6.4 kgf·m, 47 lb·ft)	
Dado di montaggio motore (lato inferiore)	◊	M10	1	64 N·m (6.4 kgf·m, 47 lb·ft)	
Dado perno forcellone	◊	M16	1	85 N·m (8.5 kgf·m, 63 lb·ft)	
Dado braccio cinematismo (lato forcellone)	◊	M14	1	70 N·m (7.0 kgf·m, 52 lb·ft)	
Dado braccio di collegamento (lato braccio cinematismo)	◊	M14	1	80 N·m (8.0 kgf·m, 59 lb·ft)	
Dado braccio di collegamento (lato telaio)	◊	M14	1	80 N·m (8.0 kgf·m, 59 lb·ft)	
Dado superiore gruppo ammortizzatore posteriore	◊	M10	1	56 N·m (5.6 kgf·m, 41 lb·ft)	
Dado inferiore gruppo ammortizzatore posteriore	◊	M10	1	53 N·m (5.3 kgf·m, 39 lb·ft)	
Bullone telaio posteriore (superiore)	◊	M8	1	32 N·m (3.2 kgf·m, 24 lb·ft)	
Bullone telaio posteriore (inferiore)	◊	M8	2	29 N·m (2.9 kgf·m, 21 lb·ft)	
Vite supporto tubo freno	◊	M5	4	3.5 N·m (0.35 kgf·m, 2.6 lb·ft)	
Forcellone e vite lembo		M4	4	2.0 N·m (0.20 kgf·m, 1.5 lb·ft)	
Bullone tensione della catena di trasmissione		M8	1	16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)	
Dado di tensione della catena di trasmissione		M8	1	16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)	
Bullone supporto catena di trasmissione		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Dado supporto catena di trasmissione		М6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone guida catena		M5	4	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Bullone fissaggio serbatoio carburante (mozzo)		M10	2	20 N·m (2.0 kgf·m, 15 lb·ft)	
Bullone fissaggio serbatoio carburante		M6	2	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Vite rubinetto benzina		M6	2	4.0 N·m (0.40 kgf·m, 3.0 lb·ft)	
Vite serbatoio carburante (lato gruppo selle)		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Vite serbatoio carburante (lato fascetta fissaggio)		M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone staffa serbatoio carburante		M6	4	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone sella		M8	2	19 N·m (1.9 kgf·m, 14 lb·ft)	
Bullone fianchetto laterale		M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone presa d'aria (serbatoio carburante)		M6	4	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone presa d'aria (protezione radiatore)		M6	2	6 N·m (0.6 kgf·m, 4.4 lb·ft)	
Bullone parafango anteriore		M6	4	10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)	
Bullone parafango posteriore (lato anteriore)		M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Bullone parafango posteriore (lato posteriore)	◊	M6	2	12 N·m (1.2 kgf·m, 8.9 lb·ft)	
Vite (paraspruzzi)	◊	_	2	1.3 N·m (0.13 kgf·m, 0.95 lb·ft)	
Bullone piastra numero	◊	M6	1	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	

2-Tempi - Edizione 00 / 2025





Nota ①: Ghiera sterzo

- 1. Prima di tutto, serrare la ghiera sterzo a circa 38 N·m (3.8 kgf·m, 28 lb·ft) con la chiave per madreviti dello sterzo, quindi allentare la ghiera sterzo di un giro.
- 2. Serrare nuovamente la ghiera sterzo a 7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft).

NOTA **2**: Bullone pedale freno posteriore

In caso di smontaggio/montaggio della leva freno:

- 1. Pulire la vite e la sede dai residui di loctite.
- 2. Applicare del nuovo frenafiletti "A" sulla filettatura della vite e del grasso a base di litio "B" sulla parte cilindrica dove si infilano gli O-ring e sugli O-ring stessi.
- 3. Serrare la vite a 26 N·m (2.6 kgf·m, 19 lb·ft).

1.11 COPPIE DI SERRAGGIO IMPIANTO ELETTRICO

Elemento	Filettatura	Quantità	Coppia di serraggio	Osservazioni
Vite bobina statore	M6	3	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	
Dado rotore del magnete CDI	M12	1	56 N·m (5.6 kgf·m, 41 lb·ft)	
Bullone bobina accensione	M6	2	7 N·m (0.7 kgf·m, 5.2 lb·ft)	



MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.12 LIMITI DI SERVIZIO

1.12.1 Limiti di servizio motore (versioni XX 125 / XE 125)

Elemento	Standard	Limite
Testata:		
Limite di distorsione	_	0.03 mm (0.0012 in)
Cilindro:		, ,
Alesaggio	54.000–54.014 mm (2.1260–2.1265 in)	54.064 mm (2.1285 in)
Pistone:	,	, ,
Diametro	53.957-53.972 mm (2.1260-2.1249 in)	_
Gioco tra pistone e cilindro	0.040-0.045 mm (0.0016-0.0018 in)	
Punto di misurazione		
(dalla parte inferiore mantello pistone)	17.5 mm (0.69 in)	-
Spinotto:	1	
Diametro interno foro spinotto pistone	15.040 mm (0.5921 in)	_
Diametro esterno spinotto pistone	14.975 mm (0.5896 in)	_
Gioco spinotto-foro spinotto	0.008-0.023 mm (0.0003-0.0009 in)	_
Fascia elastica:	(,	
Disegno delle imboccature (fascia montata)	_	1.20 mm (0.0472 in)
Gioco laterale (installato)	0.035–0.070 mm (0.0014–0.0028 in)	0.10 mm (0.0039 in)
Albero motore:		(5.5555 III)
Ampiezza assemblaggio albero motore	55.90–55.95 mm (2.201–2.203 in)	0.050 mm (0.0020 in)
Frizione:	33.30 33.33 11111 (2.201 2.203 111)	0.030 11111 (0.0020 111)
Gioco della leva della frizione	7.0–12.0 mm (0.28–0.47 in)	_
Dischi di attrito:	7.0 12.0 11111 (0.20 0.41 11)	
Spessore	2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)	2.80 mm (0.110 in)
Quantità	8 pezzi	2.50 11111 (0.110 111)
Dischi frizione:	0 pezzi	
Spessore	1.50-1.70 mm (0.059-0.067 in)	_
Quantità	7 pezzi	
Limite di deformazione	- μεζεί	0.20 mm (0.008 in)
Lunghezza libera molla frizione	41.20 mm (1.62 in)	39.20 mm (1.54 in)
Limite di deformazione asta di spinta	41.20 (11111 (1.02 (11))	0.30 mm (0.012 in)
· ·	_	0.30 11111 (0.012 111)
Trasmissione: Limite di disassamento albero primario		0.01 mm (0.0004 in)
Limite di disassamento albero secondario	_	0.01 mm (0.0004 in)
	-	0.01 11111 (0.0004 111)
Cambio: Tipo di cambio	Tamahuwa dalla aamama	
'	Tamburo della camma	
Limite di flessione della guida di scorrimento	-	0.050 mm (0.0020 in)
Pedivella della messa in moto:		
Tipo di pedivella	Avviamento a pedale	e ad ingranaggio
Forza di attrito del fermaglio a graffa della pedivella	P=7.80-11.80 N (0.80-1.20 kg, 1.75-2.65 lb)	-
Olio del filtro dell'aria (filtro oliato):		
Qualità dell'olio	Olio per filtri s oppur	· -
Qualita dell'ollo	un'altra quantità di olio per filtri d'aria spugnosi	
Carburatoro (VV 135)	an attra quantita di olio pe	- man a ana spagnosi
Carburatore (XX 125): Tipo/Quantità	PWK38S x 1	



CAPITOLO 1INFORMAZIONI GENERALI

Elemento	Standard	Limite
Sigla di identificazione	BAX2 10	-
Getto massimo	#162	-
Getto aria del massimo	#200	-
Spillo conico	NYCF-3	_
Getto conico	ø2.9(#6)	-
Intaglio	#7	_
Uscita del minimo	0.8	-
Getto del minimo	#62	_
Bypass 1	1.5	-
Giri apertura vite aria	1 e 3/4	-
Dimensione sede valvola	3.8	-
Getto starter 1	#85	_
Getto potenziatore	#35	_
Altezza galleggiante	6.5 mm (0.26 in)	-
Gioco della manopola acceleratore	3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)	_
Carburatore (XE 125):	, , ,	
Tipo/Quantità	PWK38S x 1	_
Sigla di identificazione	BRX1	_
Getto massimo:		
Versione omologata	#105	_
Versione in configurazione "Racing"	#162	_
Getto aria del massimo	#200	_
Spillo conico:		
Versione omologata	_	
Versione in configurazione "Racing"	NYCF-2	_
Getto conico	ø2.9(#6)	
Intaglio	#7	
Uscita del minimo	0.8	-
Getto del minimo:	3.0	
Versione omologata	#35	_
Versione in configurazione "Racing"	#60	_
Bypass 1	1.5	
Giri apertura vite aria	1 e 1/2	_
Dimensione sede valvola	3.8	
Getto starter 1	#85	
Getto potenziatore:	1100	
Versione omologata	#35	_
Versione in configurazione "Racing"	#35	_
Altezza galleggiante	6.5 mm (0.26 in)	_
Gioco della manopola acceleratore	3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)	_
Valvola a lamella:	5.0 5.0 mm (0.12-0.20 m)	<u> </u>
Spessore	0.400 mm (0.0157 in)	_
Altezza fermo valvola	0.400 mm (0.0137 m)	
Limite di deformazione valvola	_	 0.2 mm (0.01 in)
Littlike di deloffiazione valvola	-	0.Z IIIII (0.01 III)



CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI

Elemento	Standard	Limite
Raffreddamento:		
Pressione di apertura valvola tappo radiatore	120 kPa (1.22 kgf/cm², 17.40 PSI)	-
Capacità radiatore (tutto il circuito compreso)	0.90 L (0.95 US qt, 0.79 Imp.qt)	-

ZANTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.12.2 Limiti di servizio motore (versioni XX 250)

Elemento	Standard	Limite
Testata:		
Limite di distorsione	-	0.03 mm (0.0012 in)
Cilindro:		
Alesaggio	66.400-66.414 mm (2.6142-2.6147 in)	66.464 mm (2.6167 in)
Pistone:		
Diametro	66.345-66.355 mm (2.6120-2.6124 in)	-
Gioco tra pistone e cilindro	0.040-0.060 mm (0.0016-0.0024 in)	-
Punto di misurazione (dalla parte inferiore mantello pistone)	25 mm (0.98 in)	-
Spinotto:		
Diametro interno foro spinotto pistone	18.030 mm (0.7098 in)	-
Diametro esterno spinotto pistone	17.985 mm (0.7081 in)	-
Gioco spinotto-foro spinotto	0.006-0.013 mm (0.0002-0.0005 in)	
Fascia elastica superiore:		
Disegno delle imboccature (fascia montata)	-	0.70 mm (0.0276 in)
Gioco laterale (installato)	0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in)	0.10 mm (0.0039 in)
Seconda fascia elastica:		(2.2.7.1.)
Disegno delle imboccature (fascia montata)	- (0.000.0.005)	1.20 mm (0.0472 in)
Gioco laterale (installato)	0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in)	0.10 mm (0.0039 in)
Albero motore:	F0.0F C0.00 mm /2.2C0.2.2C2:n)	0.050 mm (0.0020 in)
Ampiezza assemblaggio albero motore	59.95–60.00 mm (2.360–2.362 in)	0.050 mm (0.0020 in)
Frizione: Gioco della leva della frizione	7.0–12.0 mm (0.28–0.47 in)	
Dischi di attrito:	7.0-12.0 11111 (0.20-0.47 111)	_
Spessore Spessore	2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)	2.80 mm (0.110 in)
Quantità	8 pezzi	-
Dischi frizione:	5 p 322.	
Spessore	1.50–1.70 mm (0.059–0.067 in)	-
Quantità	7 pezzi	-
Limite di deformazione	-	0.20 mm (0.008 in)
Lunghezza libera molla frizione	50.00 mm (1.97 in)	48.00 mm (1.89 in)
Limite di deformazione asta di spinta	-	0.30 mm (0.012 in)
Trasmissione:		
Limite di disassamento albero primario	-	0.01 mm (0.0004 in)
Limite di disassamento albero secondario	-	0.01 mm (0.0004 in)
Cambio:		
Tipo di cambio	Tamburo della cam	
Limite di flessione della guida di scorrimento	-	0.050 mm (0.0020 in)
Pedivella della messa in moto:		
Tipo di pedivella	Avviamento a peda	le e ad ingranaggio
Forza di attrito del fermaglio a graffa della pedivella	P=7.80–11.80 N (0.80–1.20 kg, 1.75–2.65 lb)	-
Olio del filtro dell'aria (filtro oliato):		
Qualità dell'olio	Olio per filt opp	ure
	un'altra quantità di olio	per nitri u aria spugnosi



Elemento	Standard	Limite
Carburatore:		
Tipo/Quantità	PWK38 x 1	-
Sigla di identificazione	1P86 40	-
Getto massimo	#190	-
Getto aria del massimo	#200	-
Spillo conico	N3-EW-3	-
Getto conico	ø2.9(#6)	-
Intaglio	#7	-
Uscita del minimo	0.8	-
Getto del minimo	#55	-
Bypass 1	1.5	-
Giri apertura vite aria	2 e 1/4	-
Dimensione sede valvola	3.8	-
Getto starter 1	#85	-
Getto potenziatore	#50	-
Altezza galleggiante	6.5 mm (0.26 in)	-
Gioco della manopola acceleratore	3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)	-
Valvola a lamella:		
Spessore	0.420 mm (0.0165 in)	-
Altezza fermo valvola	10.3–10.7 mm (0.41–0.42 in)	-
Limite di deformazione valvola	-	0.2 mm (0.01 in)
Raffreddamento:		
Pressione di apertura valvola	120 kPa	
tappo radiatore	(1.22 kgf/cm², 17.40 PSI)	-
Capacità radiatore	1.20 L (1.27 US qt, 1.06 Imp.qt)	_
(tutto il circuito compreso)	= (=.= 4.) =	

ZZINTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.12.3 Limiti di servizio telaio

Elemento	Standard	Limite
Sistema sterzante:		
Tipo di cuscinetti sterzo	Cuscinetto a r	ulli conici
Sospensione anteriore:		
Corsa forcella anteriore	300.0 mm (11.8 in)	_
Lunghezza libera della molla della forcella:	` '	
XX 125 / XE 125		492.0 mm (19.37 in)
XX 250		449.0 mm (17.68 in)
Capacità olio steli:		,
XX 125 / XE 125	500.0 cm ³ (16.91 US oz, 17.64 Imp.oz)	_
XX 250	515.0 cm ³ (17.41 US oz, 18.16 lmp.oz)	_
Gradazione dell'olio	7.5W	1
Diametro esterno del tubo di forza	48 mm (1.9 in)	0.2 mm (0.01 in)
Smorzamento in estensione sospensione ante		3.2 (0.02)
Sistema di regolazione	Tipo meccanico	o regolabile
Unità per la regolazione	Clic	=
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DOLCE)	20	-
Valore di regolazione dalla	1	
posizione iniziale (STD):		
XX 125	11	-
XE 125	10	-
XX 250	12	_
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DURO)	0	-
Smorzamento in compressione sospensione a	unteriore:	
Sistema di regolazione	Tipo meccanico	o regolabile
Unità per la regolazione	Clic	
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DOLCE)	20	-
Valore di regolazione dalla	J	
posizione iniziale (STD):		
XX 125	10	_
XE 125	15	_
XX 250	12	_
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DURO)	0	-
Sospensione posteriore:		
Sistema di regolazione	Tipo meccanico	o regolabile
Escursione della ruota	315 mm (12.4 in)	
Precarico della molla della sospensione poste		
Valore di regolazione (DOLCE)	1.5 mm (0.06 in)	_
Valore di regolazione (STD):	, ,	
XX 125	7.0 mm (0.28 in)	_
XE 125	4.0 mm (0.16 in)	_
XX 250	12.0 mm (0.47 in)	_



Elemento	Standard	Limite
Valore di regolazione (DURO):		
XX 125 / XE 125	18.5 mm (0.73 in)	_
XX 250	18.0 mm (0.71 in)	_
Smorzamento in estensione della sospensione		
Sistema di regolazione	Tipo meccani	co regolabile
Unità per la regolazione	Cli	-
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DOLCE)	20	-
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (STD)	10	-
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DURO)	0	-
Smorzamento in compressione della sospensione	one posteriore:	
Sistema di regolazione	Tipo meccani	co regolabile
Smorzamento in compressione rapido della so	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Unità per la regolazione	Ruot	are
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DOLCE)	2	-
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (STD):		
XX 125	1-1/2	_
XE 125	1-5/8	_
XX 250	1-3/8	_
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DURO)	0	-
Smorzamento in compressione lento della sos	nensione posteriore:	
Unità per la regolazione	Cli	ic
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DOLCE)	20	-
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (STD):		
XX 125 / XX 250	12	_
XE 125	14	_
Valore di regolazione dalla		
posizione iniziale (DURO)	0	-
Forcellone oscillante:		
Limite gioco estremità forcellone (radiale)	-	1.0 mm (0.04 in)
Limite gioco estremità forcellone (laterale)	-	0.2-0.9 mm (0.01-0.04 in)
Ruote e cerchi:		
Tipo ruota anteriore	Ruota a raggi	-
Tipo ruota posteriore	Ruota a raggi	_
Dimensioni/materiale cerchio anteriore	21 × 1.60/Alluminio	_
Dimensioni/materiale cerchio posteriore:		
XX 125	19 × 1.85/Alluminio	_
XE 125	18 × 2.15/Alluminio	_
XX 250	19 × 2.15/Alluminio	



3.5 mm (0.14 in)-

1.0 mm (0.04 in)

INFORMAZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025

Freno posteriore:

Posizione pedale freno

Limite spessore del disco freno

Disassamento del disco freno

Diametro interno pistoncino pompa

Diametro interno pistoncino pinza

(come misurato sulla ruota)

Tipo di liquido dei freni

Elemento	Standard	Limite
Limite di disassamento del cerchio:		
Radiale	_	2.0 mm (0.08 in)
Laterale	-	2.0 mm (0.08 in)
Limite di deformazione		0.50 mm (0.02 in)
perno ruota anteriore	_	0.30 11111 (0.02 111)
Limite di deformazione		0.50 mm (0.02 in)
perno ruota posteriore	_	0.30 11111 (0.02 111)
Catena di trasmissione:		
Misura	520	_
Tipo	Tipo senza guarnizione	_
Numero di articolazioni:		
XX 125	112	-
XE 125 / XX 250	114	-
Gioco della catena	48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)	-
Lunghezza della catena (15 articolazioni):		
XE 125	-	239.3 mm (9.42 in)
XX 125 / XX 250	-	242.9 mm (9.56 in)
Freno anteriore:		
Gioco della leva del freno anteriore	0.0 mm (0.00 in)	-
Limite spessore del disco freno	-	2.5 mm (0.10 in)
Disassamento del disco freno	0.15 mm (0.0050)	1.0 mm (0.04 in)
(come misurato sulla ruota)	0.15 mm (0.0059)	1.0 mm (0.04 in)
Diametro interno pistoncino pompa	9.52 mm (0.37 in)	-
Diametro interno pistoncino pinza (sinistra)	25.40 mm, 25.40 mm (1.00 in, 1.00 in)	-
Tipo di liquido dei freni	DO	T 4

0.0 mm (0.00 in)

0.15 mm (0.0059)

11.0 mm (0.43 in) 25.40 mm (1.00 in)

DOT 4




1.12.4 Limiti di servizio componenti dell'impianto elettrico

Elemento	Standard	Limite
Tensione impianto	12 V	_
Sistema di accensione:		
Sistema di accensione	CDI (Accensione a sc	arica capacitiva)
Anticipo minimo (prima del PMS):		
XX 125 / XE 125	0.50 mm (0.02 in)	-
XX 250	0.18 mm (0.01 in)	-
Resistenza bobina pick-up	248.0-372.0 Ω	
Resistenza bobina di carica 1	720.0–1080.0 Ω	
Resistenza bobina di carica 2	44.0–66.0 Ω	
Bobina di accensione:		
Resistenza bobina primaria:		
XX 125 / XE 125	0.24-0.36 Ω	-
XX 250	0.20-0.30 Ω	-
Resistenza bobina secondaria:		
XX 125 / XE 125	5.68-8.52 kΩ	-
XX 250	9.52–14.28 kΩ	-
Cappuccio candela:		
Resistenza	5.00 kΩ	-
Sistema di carica:		
Sistema di carica	Magnete	e CDI

MANUALE USO E MANUTENZIONE


2-Tempi - Edizione 00 / 2025



1.13 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

1.13.1 Codifica colori dei cavi

(i) La colorazione di un cavo può essere a un colore "A" o a due colori "B".



- i ll cavo che ha due colori viene identificato dal primo codice colore (primario "C" o colore della guaina) seguito dal secondo codice colore (secondario "D"): i codici sono separati da un trattino "-".
- (i) Esempi:caso "A": Blu = L;
 - caso "B": Rosso (primario) e Verde (secondario) = RV .

La seguente tabella illustra i codici utilizzati nello schema elettrico per individuare la colorazione del cavo.

Codice	Colore dei cavi	
А	AZZURRO	
В	BIANCO	
С	ARANCIONE	
D	BLU SCURO	
G	GIALLO	
Н	GRIGIO	
L	BLU	
М	MARRONE	
N	NERO	
R	ROSSO	
S	ROSA	
V	VERDE	
Z	VIOLA	






1.13.2 Legenda componenti schema elettrico (versione XX 125)La seguente tabella elenca tutti i componenti presenti nello schema dell'impianto elettrico e la relativa numerazione.

Numero	Descrizione del componente elettrico
1	Interruttore di arresto motore
2	Unità CDI
3	Bobina di accensione
4	Volano magnete
5	Connettore diagnosi (O.B.D.)
6	Sensore TPS
7	Elettrovalvola carburatore
8	Selettore mappatura motore
9	Sensore cambio elettronico (predisposizione)




1.13.3 Schema elettrico (versione XX 125)






1.13.4 Legenda componenti schema elettrico (versione XE 125)La seguente tabella elenca tutti i componenti presenti nello schema dell'impianto elettrico e la relativa numerazione.

Numero	Descrizione del componente elettrico
1	Connettore diagnosi (O.B.D.)
2	Centralina motore (C.D.I.)
3	Bobina di accensione
4	Polo positivo batteria
5	Polo negativo batteria
6	Fusibile impianto (7.5 A)
7	Porta fusibili: F1 (7.5 A) accensione, F2 (7.5 A) fari ausiliari, F3 (2 A) velocità
8	Condensatore
9	Regolatore di tensione
10	Generatore
11	Pick-Up
12	Teleruttore luci
13	Sensore velocità
14	Indicatore di direzione posteriore destro
15	Fanale posteriore
16	Indicatore di direzione posteriore sinistro
17	Interruttore stop anteriore
18	Interruttore stop posteriore
19	Interruttore di arresto motore
20	Cruscotto
21	Intermittenza luci
22	Devioluci sinistro
23	Avvisatore acustico
24	Interconnessione briglia dispositivi manubrio
25	Indicatore di direzione anteriore destro
26	Fanale anteriore
27	Indicatore di direzione anteriore sinistro
28	Interruttore di arresto motore
29	Selettore mappatura motore
30	Sensore TPS
31	Power Jet
32	Resistenza impianto luci (4.7 k Ω)
33	Massa telaio











INFORMAZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

MANUALE USO E MANUTENZIONE


2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.13.6 Legenda componenti schema elettrico (versione XX 250)La seguente tabella elenca tutti i componenti presenti nello schema dell'impianto elettrico e la relativa numerazione.

Numero	Descrizione del componente elettrico
1	Interruttore di arresto motore
2	Unità CDI
3	Bobina di accensione
4	Volano magnete
5	Connettore diagnosi (O.B.D.)
6	Sensore TPS
7	Massa telaio
8	Sensore folle
9	Selettore mappatura motore
10	Elettrovalvola carburatore



1.13.7 Schema elettrico (versione XX 250)



MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



1.14 LAMPADE (SOLO VERSIONE XE 125) A Ifari anteriori e posteriori sono di tipo a LED, pertanto non necessitano di manutenzione. Cli indicatori di direzione anteriori e posteriori sono

Gli indicatori di direzione, anteriori e posteriori, sono equipaggiati con lampade alogene 13.5 V - 1 W.




1.15 FUSIBILI (SOLO VERSIONE XE 125)

I fusibili proteggono i circuiti elettrici del veicolo. Se un componente elettrico del veicolo smette di funzionare, controllare e sostituire eventuali fusibili bruciati.

Ne un fusibile si brucia frequentemente, è possibile che ci sia una problematica di natura elettrica. E' quindi opportuno far controllare il veicolo presso un a concessionaria autorizzata Fantic Motor.

Non riparare i fusibili difettosi e non utilizzare mai un fusibile di potenza differente da quella specificata, potrebbe provocare un corto circuito e di conseguenza il rischio di incendio e relativi danni all'impianto elettrico



- A. Intermittenza
- B. Fusibile batteria (7.5 A)
- C. Batteria
- D. Relè luci
- 1. Fusibile accensione (7.5 A)
- 2. Fusibile fari ausiliari (7.5 A)
- 3. Fusibile sensore di velocità (2 A)



1.16 LUBRIFICANTI E LIQUIDI CONSIGLIATI

Utilizzare prodotti lubrificanti e liquidi che corrispondano alle specifiche equivalenti, o superiori a quelle prescritte.
Queste stesse indicazioni sono valide anche per i rabbocchi.

Prodotto	Caratteristiche	Osservazioni		
Olio motore cambio 2T	SAE10W-40 (API SL / JASO MA MA2)	Non usare oli minerali.		
Olio per miscela	Miscela 30:1 (API TC / JASO FD / ISO-L-EGD)			
Grasso per cuscinetti, giunti, snodi e leveraggi	Grasso al Litio			
Liquido refrigerante	Liquido antigelo a base di glicole etilenico con additivazione ad azione organica	Non diluire con acqua.		
Olio forcella	Olio per forcelle SAE15	Rivolgersi ai centri di assistenza Fantic per la tipologia corretta.		
Lubrificante catena di trasmissione	Grasso spray per catene di trasmissione			
Olio freni	Synthetic Brake Fluid DOT 4			
Olio per filtro aria	Air Filter Special Oil			
Pulitore per contatti elettrici	Contact cleaner			
Carburante	Benzina super senza piombo 95 o 98 ottani	E5 E10		
Pasta per accoppiamento carter e coperchi motore	Three Bond N. 1215®			
Bloccante di sicurezza serraggi medi	Frenafiletti medio			
Bloccante di sicurezza serraggi forti	Frenafiletti forte			
Lubrificante sblocca bulloni	Sbloccante lubrificante protettivo			
Lubrificante antiattrito per serraggi a coppia delle viti	Olio motore generico			
Lubrificante paraoli e OR per parti in gomma	Grasso al sapone di litio			
Poli batteria	Grasso vaselina bianca			
Lavaggio veicolo	Acqua a bassa pressione a temperatura ambiente Sapone liquido neutro ecologico	Evitare detergenti aggressivi.		
Pulizia esterna impianto freno (dischi e sedi pastiglie)	Detergente Spray Disc Brake Cleaner	Non utilizzare per pulire le pastiglie freno e parti in plastica.		

MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.17 INTERVALLI DI MANUTENZIONE

/ Il seguente programma è da intendersi come una guida generale di manutenzione e lubrificazione. E' bene ricordare che fattori quali le condizioni atmosferiche, il terreno, la collocazione geografica e l'utilizzo individuale alterano i necessari intervalli di manutenzione e lubrificazione. In caso di dubbio su quale intervallo seguire per la manutenzione e la lubrificazione del mezzo, consultare il rivenditore FANTIC.



🔪 Il controllo periodico è indispensabile per garantire le massime prestazioni della macchina. La durata dei componenti varia in base alle condizioni ambientali in cui viene utilizzata la macchina (ad esempio pioggia, sporco, ecc.). Pertanto, è necessario eseguire un controllo preliminare facendo riferimento all'elenco riportato di seguito.

⚠ La puntale esecuzione dei tagliandi e la relativa documentazione è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia.

1.17.1 Tabella di manutenzione (versione XX 125)

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione (circa 2.5 ore)	Ogni tre competizioni (circa 7.5 ore)	Ogni cinque competizioni (circa 12.5 ore)	Se necessario	Osservazioni
Pistone						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare le incrinature.
- Sostituire				V	V	Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Fascia elastica del pistone						
– Controllare	√	√				Controllare la luce fra le estremità della fascia elastica.
- Sostituire			√		√	
Spinotto e bronzina piede biella						
– Controllare		√				
- Sostituire					√	
Testa cilindro						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	V				Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli. Controllare la guarnizione.
– Serrare	V	√				Controllare ta gaarriizione.
- Sostituire	,	· ·			√	Sostituire la guarnizione.
Cilindro					-	
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare la presenza di tacche.
- Sostituire					√	Controllare l'usura.
YPVS						
– Controllare e pulire	V	V				Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Frizione						
– Controllare e regolare	√	√				Controllare la campana, i dischi conduttori, i dischi condotti e le molle della frizione.
- Sostituire					√	



Elemento	Dopo il	Ad ogni	Ogni tre	Ogni cinque	Se necessario	Osservazioni
	rodaggio	competizione	competizioni	competizioni		0000110111
		(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
Trasmissione						
- Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			√		10W-40 (API SL / JASO MA MA2)
– Controllare					$\sqrt{}$	
– Sostituire i cuscinetti					√	
Forcella del cambio, camma del cambio, barra di guida						
- Controllare					√	Controllare tutte le parti per usura e danni.
– Sostituire					√	·
Dado rotore						
– Serrare	$\sqrt{}$				√	
Sistema avviamento a pedale						
- Controllare					√	Controllare l'ingranaggio folle per danni.
– Sostituire					√	Totte per danni.
Marmitta						
– Controllare	$\sqrt{}$	√				
– Pulire				√		
– Serrare	$\sqrt{}$	√				
– Sostituire la protezione					√	Quando il rumore dello scarico aumenta o quando si avverte un calo delle prestazioni.
Albero motore						
– Controllare e pulire				√	√	Controllare l'albero motore per depositi di carbone e danni.
Carburatore						
– Controllare, regolare e pulire	$\sqrt{}$					
Candela di accensione						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				
- Sostituire					√	
Catena di trasmissione	ı					Utilizzare un lubrificante per catene. Gioco della catena:
– Lubrificare, gioco, allineamento	$\sqrt{}$	√				48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)
- Sostituire					√	
Sistema di raffreddamento						
– Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite	\checkmark	√				
– Controllare il funzionamento del coperchio del radiatore					√	
- Sostituire il refrigerante					√	Ogni due anni.
– Controllare i flessibili		√				
Dadi e bulloni esterni						
– Serrare	$\sqrt{}$	√				
		•				



CAPITOLO 1	
INFORMAZIONI GENERAL	

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione (circa 2.5 ore)	Ogni tre competizioni (circa 7.5 ore)	Ogni cinque competizioni (circa 12.5 ore)	Se necessario	Osservazioni
Filtro aria		(Circa 2.5 ore)	(Circa 7.5 ore)	(Circa 12.5 ore)		
– Pulire e lubrificare	V	√				Utilizzare olio "Air Filter Special Oil" per filtri spugnosi.
– Sostituire					√	
Telaio						
– Pulire e controllare	√	√				
Serbatoio e rubinetto del carburante						
– Pulire e controllare	√		√			
Freni						
– Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale	$\sqrt{}$	V				
– Lubrificare il punto di articolazione	$\sqrt{}$	√				
– Controllare la superficie del disco del freno	$\sqrt{}$	√				
– Controllare il livello del liquido freni e la presenza di eventuali perdite	$\sqrt{}$	√				
– Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione	√	√				
– Sostituire le pastiglie					√	
– Sostituire il liquido freni					√	Ogni anno.
Forcelle anteriori						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	√				
– Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$		
– Sostituire il paraolio					√	
 Sostituire la guarnizione parapolvere 					√	
Ammortizzatore posteriore						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare			√		√ (dopo la marcia in caso di pioggia)	Grasso al disolfuro di molibdeno.
– Serrare					√	
Guida e rulli catena di trasmissione						
– Controllare	V	√				Controllare per usura o danni e sostituire se necessario.
Forcellone oscillante - Controllare, lubrificare e serrare	√	V				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Braccio di rinvio, biella						
– Controllare, lubrificare, serrare	V	V				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Testa dello sterzo - Controllare il gioco e serrare	V	V				





Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione (circa 2.5 ore)	Ogni tre competizioni (circa 7.5 ore)	Ogni cinque competizioni (circa 12.5 ore)	Se necessario	Osservazioni
– Pulire e lubrificare		(circu 2.5 orc)	(circu 1.5 ore)	1/		Grasso a base di litio.
- Sostituire il cuscinetto				V	√	Grasso a base ar titlo.
Pneumatico, ruote						
– Controllare la pressione dell'aria, la scentrature delle ruote, l'usura degli pneumatici e la lentezza dei raggi	$\sqrt{}$	V				
– Serrare il bullone della corona	$\sqrt{}$	√				
– Controllare i cuscinetti			√			
– Sostituire i cuscinetti					√	
– Lubrificare			√			Grasso a base di litio.
Acceleratore, cavo di comando						
– Controllare il percorso e il collegamento	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare	$\sqrt{}$	√				Lubrificante per cavi o olio per motore.

MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

1.17.2 Tabella di manutenzione (versione XE 125 uso "Racing")

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione (circa 2.5 ore)	Ogni tre competizioni (circa 7.5 ore)	Ogni cinque competizioni (circa 12.5 ore)	Se necessario	Osservazioni
Pistone		(circa 2.5 ore)	(circa 1.5 ore)	(Circa 12.5 01e)		
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare le incrinature.
- Sostituire				V	V	Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Fascia elastica del pistone						
- Controllare	\checkmark	√				Controllare la luce fra le estremità della fascia elastica.
– Sostituire			√		√	
Spinotto, cuscinetto a estremità piccola						
– Controllare		√				
- Sostituire					√	
Testata						Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare la guarnizione.
- Serrare	$\sqrt{}$	√				
Cilindro						
– Controllare e pulire						Controllare la presenza di tacche.
- Sostituire						Controllare l'usura.
YPVS - Controllare e pulire						Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Frizione						
– Controllare e regolare						Controllare la campana, il disco conduttore, il disco condotto e la molla della frizione.
- Sostituire						
Trasmissione						1014/ 40
– Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			√		10W-40 (API SL / JASO MA MA2)
– Controllare					√	,
– Sostituire il cuscinetto					√	
Forcella del cambio, camma del cambio, barra di guida						
- Controllare					√	Controllare l'usura.
Dado rotore						
- Serrare						
Marmitta	,	,				
- Controllare	$\sqrt{}$	√		,		
- Pulire	I	,		V		
- Serrare	٧	√ 1				



Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni	Ogni cinque competizioni	Se necessario	Osservazioni
		(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
– Sostituire la protezione					V	Quando il rumore dello scarico aumenta o quando si avverte un calo delle prestazioni.
Carter						
– Controllare e pulire				√	√	
Carburatore						
– Controllare, regolare e pulire	√	√				
Candela di accensione						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$		√			
– Sostituire					√	
Catena di trasmissione						Utilizzare un lubrificante per catene.
– Lubrificare, gioco, allineamento	$\sqrt{}$	√				Gioco della catena: 48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)
– Sostituire					√	
Sistema di raffreddamento						
– Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite	$\sqrt{}$	√				
– Controllare il funzionamento del coperchio del radiatore					V	
– Sostituire il refrigerante					√	Ogni due anni.
– Controllare i flessibili						
Dadi e bulloni esterni						
– Serrare	$\sqrt{}$	√				
Filtro aria						
– Pulire e lubrificare	$\sqrt{}$	√				Utilizzare olio "Air Filter Special Oil" per filtri spugnosi.
– Sostituire					√	
Telaio						
– Pulire e controllare	$\sqrt{}$	√				
Serbatoio e rubinetto del carburante						
– Pulire e controllare	$\sqrt{}$		√			
Freni						
– Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare il punto di articolazione	$\sqrt{}$	√				
– Controllare la superficie del disco del freno	$\sqrt{}$	√				
– Controllare il livello del liquido freni e la presenza di eventuali perdite	$\sqrt{}$	√				
– Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione	$\sqrt{}$	√				
Sostituire le pastiglieSostituire il liquido freni					√ √	Ogni anno.



CAPITOLO 1	
INFORMAZIONI GENERALI	

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni	Ogni cinque competizioni	Se necessario	Osservazioni
		(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
Forcelle anteriori						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				
- Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$		
– Sostituire il paraolio					√	
Paraolio e guarnizione parapolvere forcella anteriore						
– Pulire e lubrificare	√					Grasso a base di litio.
Guida dispositivo di protezione						
– Sostituire					√	
Ammortizzatore posteriore						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	\checkmark				
– Lubrificare	,		√		√ (dopo la marcia in caso di pioggia)	Grasso al disolfuro di molibdeno.
- Serrare	√	√				
Guida e rulli catena di trasmissione						
- Controllare	V	V				
Forcellone oscillante						
– Controllare, lubrificare e serrare	√	√				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Cavalletto laterale						
(versione XE 125 "Racing")						
– Lubrificare					√	Grasso a base di litio.
Braccio di rinvio, biella						
– Controllare, lubrificare, serrare	√	√				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Testa dello sterzo						
– Controllare il gioco e serrare	$\sqrt{}$					
– Pulire e lubrificare				√		Grasso a base di litio.
– Sostituire il cuscinetto					√	
Pneumatico, ruote						
– Controllare la pressione dell'aria, la scentrature delle ruote, l'usura degli pneumatici e la lentezza dei raggi	V	√				
– Serrare il bullone della corona						
- Controllare i cuscinetti	,	,	√			
- Sostituire i cuscinetti			, i		√	
- Lubrificare			√		•	Grasso a base di litio.
Acceleratore, cavo di comando			V			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Controllare il percorso e il collegamento	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare	√	√				Lubrificante per cavi o olio per motore.



1.17.3 Tabella di manutenzione (versione XE 125 uso "amatoriale")

Elemento	Dopo il rodaggio	Ogni 10 ore	Ogni 20 ore	Se necessario
Pistone	Controllare e pulire	Controllare e pulire	Sostituire	Sostituire
Fascia elastica del pistone	Controllare	Controllare		Sostituire
Spinotto, cuscinetto e estremità piccola		Controllare		Sostituire
Testata	Controllare, pulire e serrare	Controllare, pulire e serrare		
Cilindro	Controllare e pulire	Controllare e pulire		Sostituire
YPVS	Controllare e pulire	Controllare e pulire		
Frizione	Controllare e regolare	Controllare e regolare		Sostituire
Trasmissione	Sostituire l'olio		Sostituire l'olio	Controllare e sostituire il cuscinetto
Forcella del cambio, camma del cambio, barra del guida				Controllare
Dado rotore	Serrare		Serrare	
Marmitta	Controllare e serrare	Controllare e serrare	Pulire	Sostituire la protezione
Crank			Controllare e pulire	Controllare e pulire
Carburatore	Controllare, regolare e pulire	Controllare, regolare e pulire		
Candela di accensione	Controllare e pulire	Controllare e pulire		Sostituire
Catena di trasmissione	Lubrificare, gioco, allineamento	Lubrificare, gioco, allineamento		Sostituire
Sistema di raffreddamento	Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite	Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite Controllare i flessibili		Controllare il funzionamento del tappo del radiatore Sostituire il refrigerante (ogni due anni)
Dadi e bulloni esterni	Serrare	Serrare		
Filtro aria	Pulire e lubrificare	Pulire e lubrificare		Sostituire
Telaio	Pulire e controllare	Pulire e controllare		
Serbatoio e rubinetto del carburante	Pulire e controllare	Pulire e controllare		
	Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale	Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale		
	Lubrificare il punto di articolazione	Lubrificare il punto di articolazione		
Freni	Controllare la superficie del disco del freno	Controllare la superficie del disco del freno		Sostituire le pastiglie
Trem	Controllare il livello del liquido freni e la presenza di eventuali perdite	Controllare il livello del liquido freni e la presenza di eventuali perdite		Sostituire il liquido freni (ogni anno)
	Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione	Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione		
Forcelle anteriori	Controllare, regolare Sostituire l'olio	Controllare e regolare	Sostituire l'olio	Sostituire il paraolio



	CAPITOLO 1
INFORMAZIOI	NIGENERALI

Elemento	Dopo il rodaggio	Ogni 10 ore	Ogni 20 ore	Se necessario
Paraolio e guarnizione parapolvere forcella anteriore	Pulire e lubrificare	Pulire e lubrificare		
Guida dispositivio di protezione				Sostituire
Ammortizzatore posteriore	Controllare, regolare Serrare	Controllare e regolare Lubrificare Serrare		Lubrificare (dopo la marcia in caso di pioggia)
Guida e rulli catena di trasmissione	Controllare	Controllare		
Forcellone oscillante	Controllare, lubrificare e serrare	Controllare, lubrificare e serrare		
Testa dello sterzo	Controllare il gioco e serrare	Controllare il gioco e serrare	Pulire e lubrificare	Sostituire il cuscinetto
Pneumatico, ruote	Controllare la pressione dell'aria, la scentrature delle ruote, l'usura degli pneumatici e la lentezza dei raggi Serrare il bullone della corona	Controllare la pressione dell'aria, la scentrature delle ruote, l'usura degli pneumatici e la lentezza dei raggi Serrare il bullone della corona Controllare ed eventualmente sostituire i cuscinetti Lubrificare		Sostituire i cuscinetti
Acceleratore, cavo di comando	Controllare il percorso e il collegamento Lubrificare	Controllare il percorso e il collegamento		



1.17.4 Tabella di manutenzione (versione XX 250)

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni	Ogni cinque competizioni	Se necessario	Osservazioni
	Todaggio	(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
Pistone						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare le incrinature.
– Sostituire				V	V	Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Segmenti						
- Controllare	$\sqrt{}$	√				Controllare la luce fra le estremità della fascia elastica.
- Sostituire			√		√	
Spinotto e bronzina piede biella						
- Controllare					,	
- Sostituire					√	
Testa cilindro						Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$					Controllare la guarnizione.
– Serrare	$\sqrt{}$					
- Sostituire					√	Sostituire la guarnizione.
Cilindro						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$	√				Controllare la presenza di tacche.
– Sostituire					√	Controllare l'usura.
YPVS						
– Controllare e pulire	\checkmark	√				Controllare la presenza di depositi carboniosi ed eliminarli.
Frizione						
– Controllare e regolare	\checkmark	√				Controllare la campana, il disco conduttore, il disco condotto e la molla della frizione.
- Sostituire					√	
Trasmissione						
– Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$		10W-40 (API SL / JASO MA MA2)
– Controllare					√	(711 1 32) 37 30 177 (1712)
- Sostituire i cuscinetti					√	
Forcella del cambio, camma del cambio, barra di guida						
- Controllare					√	Controllare l'usura.
Dado rotore						
- Serrare	$\sqrt{}$				$\sqrt{}$	
Sistema avviamento a pedale						
– Controllare					√	Controllare l'ingranaggio folle per danni.
– Sostituire					√	



	CAPITOLO 1
ΙΝΕΩΡΜΑΖΙΩΙ	MIGENERALL

Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni	Ogni cinque competizioni	Se necessario	Osservazioni
		(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
Marmitta						
– Controllare	$\sqrt{}$					
– Pulire				√		
– Serrare	$\sqrt{}$					
– Sostituire la protezione					V	Quando il rumore dello scarico aumenta o quando si avverte un calo delle prestazioni.
Albero motore						
– Controllare e pulire				V	V	Controllare l'albero motore per depositi di carbone e danni.
Carburatore						
– Controllare, regolare e pulire	$\sqrt{}$					
Candela di accensione						
– Controllare e pulire	$\sqrt{}$					
– Sostituire					√	
Catena di trasmissione						Utilizzare un lubrificante per catene.
– Lubrificare, gioco, allineamento	$\sqrt{}$	√				Gioco della catena: 48.0–58.0 mm (1.89–2.28 in)
– Sostituire						
Sistema di raffreddamento						
– Controllare il livello del refrigerante e la presenza di eventuali perdite	$\sqrt{}$	√				
– Controllare il funzionamento del coperchio del radiatore					√	
– Sostituire il refrigerante					√	Ogni due anni.
– Controllare i flessibili						
Dadi e bulloni esterni						
– Serrare	$\sqrt{}$					
Filtro aria						
– Pulire e lubrificare	$\sqrt{}$	√				Utilizzare olio "Air Filter Special Oil" per filtri spugnosi.
– Sostituire					√	
Telaio						
– Pulire e controllare	$\sqrt{}$					
Serbatoio e rubinetto del carburante						
– Pulire e controllare	$\sqrt{}$		√			
Freni						
– Regolare la posizione della leva e l'altezza del pedale	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare il punto di articolazione	$\sqrt{}$	√				
– Controllare la superficie del disco del freno	\checkmark	√				



Elemento	Dopo il rodaggio	Ad ogni competizione	Ogni tre competizioni	Ogni cinque competizioni	Se necessario	Osservazioni
		(circa 2.5 ore)	(circa 7.5 ore)	(circa 12.5 ore)		
– Controllare il livello del						
liquido freni e la presenza di eventuali perdite	$\sqrt{}$	√				
– Serrare i bulloni del disco del freno, della pinza, della pompa e quelli di giunzione	$\sqrt{}$	√				
– Sostituire le pastiglie					√	
– Sostituire il liquido freni					√	Ogni anno.
Forcelle anteriori						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	√				
– Sostituire l'olio	$\sqrt{}$			√		
– Sostituire il paraolio					√	
– Sostituire la guarnizione parapolvere					√	
Ammortizzatore posteriore						
– Controllare e regolare	$\sqrt{}$	√				
– Lubrificare			V		√ (dopo la marcia in caso	Grasso al disolfuro di molibdeno.
– Serrare	√	√			di pioggia)	
Guida e rulli catena di	V	V				
trasmissione						
– Controllare	$\sqrt{}$	√				Controllare per usura o danni e sostituire se necessario.
Forcellone oscillante						
– Controllare, lubrificare e serrare	$\sqrt{}$	√				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Braccio di rinvio, biella						
– Controllare, lubrificare, serrare	$\sqrt{}$	√				Grasso al disolfuro di molibdeno.
Testa dello sterzo						
– Controllare il gioco e serrare	$\sqrt{}$	√				
– Pulire e lubrificare				√		Grasso a base di litio.
- Sostituire il cuscinetto					√	
Pneumatico, ruote						
 Controllare la pressione dell'aria, la scentrature delle ruote, l'usura degli pneumatici e la lentezza dei raggi 	\checkmark	√				
– Serrare il bullone della corona	$\sqrt{}$	√				
– Controllare i cuscinetti			√			
- Sostituire i cuscinetti					√	
– Lubrificare			√			Grasso a base di litio.
Acceleratore, cavo di comando						
- Controllare il percorso e il collegamento	√	√				
– Lubrificare	√	√				Lubrificante per cavi o olio per motore.



MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 2 UTILIZZO DEL VEICOLO

2.1 CONTROLLI E MANUTENZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

📏 Prima di procedere al rodaggio, alla marcia normale o ad una competizione, assicurarsi che il mezzo sia in buone condizioni di funzionamento.

Prima dell'utilizzo controllare i seguenti punti.

Elemento	Procedimento	Pagine
Refrigerante	Controllare che il livello del refrigerante raggiunga il coperchio del radiatore. Controllare la presenza di eventuali perdite nel sistema di raffreddamento.	pagina 112
Carburante	Controllare che il serbatoio del carburante sia riempito con una miscela fresca di olio e benzina. Controllare l'eventuale presenza di perdite nel circuito del carburante.	pagina 68
Olio per trasmissioni	Controllare che il livello dell'olio sia corretto. Controllare il carter per eventuali perdite.	pagina 110
Cambio e frizione	Controllare che le marce si cambino nell'ordine corretto e che la frizione si muova in modo uniforme.	pagina 131
Manopola acceleratore/ Alloggiamento	Controllare che il funzionamento della manopola dell'acceleratore e il gioco siano regolati correttamente. Se necessario, lubrificare la manopola dell'acceleratore e il relativo alloggiamento.	pagina 85
Freni	Controllare il gioco del freno anteriore e l'effetto frenante di entrambi i freni.	pagina 83
Catena di trasmissione	Controllare gioco e allineamento della catena di trasmissione. Controllare che la catena di trasmissione sia correttamente lubrificata.	pagina 145
Ruote	Verificare l'eventuale eccesso di usura e pressione degli pneumatici. Controllare l'eventuale presenza di raggi allentati e ridurre il gioco eccessivo.	pagina 140
Sterzo	Controllare che il manubrio ruoti in modo uniforme e che non presenti un gioco eccessivo.	pagina 138
Forcelle anteriori e ammortizzatore posteriore	Controllare che funzionino in modo uniforme e che non vi siano perdite di olio.	pagina 139
Cavi (fili)	Controllare che i cavi della frizione e dell'acceleratore si muovano in modo uniforme. Controllare che non rimangano incastrati quando si ruota il manubrio e quando le forcelle anteriori oscillano verticalmente.	-
Marmitta	Controllare che la marmitta sia montata saldamente e non presenti incrinature.	-
Corona della ruota posteriore	Controllare che il bullone della corona della ruota posteriore sia ben serrato.	pagina 145
Bulloni e dadi	Controllare l'eventuale presenza di bulloni e dadi allentati nella parte ciclistica e nel motore.	-
Impostazioni	Il mezzo è correttamente impostato in base alle condizioni atmosferiche e del tracciato della gara o in base ai risultati delle prove prima di una competizione? Si sono effettuati tutti i controlli e la manutenzione completa?	-

2.2 RODAGGIO

Il rodaggio è importante per permettere alle parti rotanti, alle superfici di scorrimento ed alle aree assemblate di combinarsi fra loro, nonché per consentire al conducente di abituarsi al mezzo. Durante questo periodo si consiglia di:

- effettuare il rifornimento con miscela olio/benzina al 3%;
- utilizzare olio miscela consigliato nella sezione "LUBRIFICANTI E LIQUIDI CONSIGLIATI";
- scaldare bene il motore prima di utilizzare il veicolo;
- guidare per circa 20 minuti con l'acceleratore aperto a 1/2 o meno;
- effettuare un pit stop e controllare le aree assemblate per eventuali allentamenti, perdite di olio o altri problemi;
- guidare per circa 40 minuti con l'acceleratore aperto a 3/4 o meno;
- effettuare un nuovo pit stop e controllare a fondo le aree assemblate per eventuali allentamenti, perdite di olio o altri problemi. Controlli e regolazioni approfondite sono particolarmente necessari per la stesura dei cavi, il gioco dei freni, la catena di trasmissione, l'allentamento dei raggi e così via.
- (i) Ripetere le procedure descritte ogni volta che vengono sostituiti: pistone, fasce elastiche, cilindro, albero motore, cuscinetti albero motore.

Dopo le prime 3 ore o 15 litri di carburante, sostituire l'olio della trasmissione.



CAPITOLO 2 UTILIZZO DEL VEICOLO



2.3 RIFORNIMENTO

Per effettuare il rifornimento, ruotare il tappo "1" in senso antiorario e sollevarlo, rendendo possibile l'operazione di

Effettuato il rifornimento, inserire il tappo nel serbatoio e ruotarlo in senso orario.



 ↑ Durante il rifornimento non fumare o utilizzare fiamme libere. Evitare il l'utilizzo di dispositivi elettrici o qualsiasi fonte in grado di innescare scintille o accensione. L'inosservanza di queste regole potrebbe causare pericolo d'incendio o esplosione, causando gravi danni a cose e/o persone.



Durante il rifornimento non aggiungere additivi o altre sostanze al carburante.



/i\ Durante il rifornimento evitare fuoriuscite di carburante. Se si usa un imbuto assicurarsi della perfetta pulizia.



/I\ Si raccomanda di utilizzare la tipologia di carburante indicata nelle specifiche tecniche presenti in questo manuale. Non utilizzare carburanti differenti, potrebbero danneggiare l'impianto di alimentazione pregiudicando il funzionamento del motore.




Accertarsi che il tappo serbatoio sia chiuso.




2.4 AVVIAMENTO DEL MOTORE

2.4.1 Avviamento del motore a freddo


- 4. Mettere il cambio in folle.
- 5. Ruotare il rubinetto del carburante su "ON" e aprire completamente la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA).
- 6. Con la valvola a farfalla completamente chiusa, avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.
- 7. Far girare il motore al minimo o a un numero di giri leggermente superiore finché non si scalda: ciò richiede generalmente uno o due minuti.
- 8. Il motore si è scaldato guando reagisce normalmente alla valvola a farfalla con la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA) disinserita.







NON azionare la manopola dell'avviamento (VALVOLA DELL'ARIA). Aprire leggermente la valvola a farfalla e avviare il motore scalciando con forza la pedivella della messa in moto con un colpo fermo.



ZZINTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




2.5 ARRESTO DEL MOTORE

Con la valvola a farfalla completamente chiusa, premere il pulsante "ARRESTO MOTORE" presente sul manubrio.




A motore spento, posizionare sempre il rubinetto carburante su OFF.



2.6 ELEMENTI PRINCIPALI

2.6.1 Interruttore di arresto motore (versioni XX 125 / XX 250)


L'interruttore di arresto motore "1" si trova sul manubrio sinistro. Premere l'interruttore di arresto motore fino all'arresto del motore.



2.6.2 Interruttore di arresto motore (versione XE 125)

L'interruttore di arresto motore "2" si trova sul manubrio sinistro. Premere l'interruttore di arresto motore fino all'arresto del motore.






2.6.3 Leva della frizione

La leva della frizione "1" si trova sul manubrio sinistro; innesta o disinnesta la frizione. Tirare la leva della frizione verso il manubrio per disinnestare la frizione.


Rilasciare la leva per innestare la frizione. Tirare velocemente la leva e rilasciarla lentamente per partenze senza scossoni.



2.6.4 Pedale del cambio (versioni XX 125 / XE 125)

(i) I rapporti di trasmissione dell'ingranaggio sempre in presa a 6 marce sono perfettamente distanziati.

Le marce si cambiano utilizzando il pedale del cambio "1" sul lato sinistro del motore.



2.6.5 Pedale del cambio (versione XX 250)

i I rapporti di trasmissione dell'ingranaggio sempre in presa a 5 marce sono perfettamente distanziati.

Le marce si cambiano utilizzando il pedale del cambio "1" sul lato sinistro del motore.




2.6.6 Pedale d'avviamento

Ruotare il pedale d'avviamento "1" lontano dal motore. Con il piede, premere delicatamente la leva verso il basso finché gli ingranaggi si innestano, quindi premere in modo netto e con forza per avviare il motore.

Questo modello è dotato di una leva di avviamento a pedale primaria in modo da poter avviare il motore con qualsiasi marcia, se la frizione non è innestata. Tuttavia, è bene mettere in folle prima di avviare.

ZANTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025



2.6.7 Manopola acceleratore

La manopola dell'acceleratore "1" si trova sul manubrio destro; accelera o decelera il motore. Per accelerare, girare la manopola verso di se; per decelerare, girarla in senso opposto.

i "+": accelera "-": decelera




2.6.8 "Switch" selezione mappature motore (versioni XX 125 / XX 250)

Tramite lo switch "1" presente sul manubrio destro, è possibile selezionare 2 differenti mappature motore, le quali modificano la risposta dell'acceleratore ed il rendimento del veicolo durante l'utilizzo.


i MAP 1: STANDARD MAP 2: SOFT

(i) Le mappature sono impostate da Fantic e non è possibile modificarle.



2.6.9 Leva del freno anteriore


La leva del freno anteriore "1" si trova sul manubrio destro. Tirare la leva verso il manubrio per attivare il freno anteriore.



2.6.10 Pedale del freno posteriore

Il pedale del freno posteriore "1" si trova sul lato destro del mezzo. Premere il pedale del freno verso il basso per attivare il freno posteriore.






2.6.11 Rubinetto del carburante (versioni XX 125 / XX 250)

Il rubinetto del carburante filtra il carburante e lo eroga dal serbatoio al carburatore. Il rubinetto del carburante ha due posizioni:


- 1. "**OFF**": Se la leva è in questa posizione, il carburante non è erogato. Portare sempre la leva in questa posizione quando il motore è spento.
- 2. "**ON**": Se la leva è in questa posizione, il carburante è erogato al carburatore. Durante la marcia normale, la leva è in questa posizione.



2.6.12 Rubinetto del carburante (versione XE 125)


Il rubinetto del carburante filtra il carburante e lo eroga dal serbatoio al carburatore. Il rubinetto del carburante ha tre posizioni:

- 1. "**OFF**": Se la leva è in questa posizione, il carburante non è erogato. Portare sempre la leva in questa posizione quando il motore è spento.
- 2. "ON": Se la leva è in questa posizione, il carburante è erogato al carburatore. Durante la marcia normale, la leva è in questa posizione.
- 3. "RES": Se la leva è in questa posizione, al carburatore è erogato il carburante proveniente dalla riserva del serbatoio dopo aver esaurito il rifornimento normale di carburante. Se la leva è in questa posizione, la marcia normale è possibile, ma si consiglia di aggiungere carburante il prima possibile.



2.6.13 Manopola dell'avviamento (valvola dell'aria)

A freddo, il motore, per avviarsi, richiede una miscela di ariacarburante più ricca. Un circuito di avviamento separato, controllato dalla manopola di avviamento "1", fornisce tale miscela. Estrarre la manopola dell'avviamento per aprire il circuito per l'avviamento. Quando il motore si è scaldato, spingerla dentro per chiudere il circuito.



2.6.14 Cavalletto laterale (versione XE 125)

Questo cavalletto "1" è utilizzato per sostenere il mezzo quando è fermo o durante il trasporto.

Non applicare mai ulteriori carichi al cavalletto laterale.


↑ Sollevare il cavalletto laterale prima della partenza.

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



2.6.15 Dispositivo di blocco (versione XE 125)Questo dispositivo "1", azionato dalle chiavi del veicolo, permette di bloccare meccanicamente la rotazione della corona.

(i) Si consiglia di utilizzare il dispositivo se il veicolo viene lasciato parcheggiato incustodito.






2-Tempi - Edizione 00 / 2025

2.7 CRUSCOTTO (SOLO VERSIONE XE 125)

2.7.1 Istruzione per le funzioni




- 1. Pulsante "Select" (Seleziona)
 - Premendo sul pulsante "Select" dalla schermata principale, cambierete le informazioni visualizzate tra Modo 12/24 ore, Archivio tachimetro, Cronometro e MAX record;
- 2. Pulsante "Adjust" (Imposta)
 - Premendo sul pulsante "Select" dalla schermata principale, cambierete le informazioni visualizzate tra modo Contachilometri, Contachilometri parziale (Trip) A–B, Contaore totale e Contaore A–B;
- 3. Tachimetro
 - Range display: 0~360km/h (0~225 MPH);
- 4. Tachimetro
 - Unità display: km/h (MPH);
- 5. Contachilometri
 - Range display: 0~99999 km (miglia), reset automatico dopo 99999 km (miglia);
 - Unità display: 1 km (miglia);
- 6. Contachilometri parziale
 - Range display: 0~9999.9 km (miglia), reset automatico dopo 9999.9 km (miglia);
 - Unità display: 0.1 km (miglia);
- 7. Orologio
 - Modalità 12–24;
- 8. Funzione cronometro
 - Può essere attivata tramite attivazione manuale o tramite attivazione con il movimento della ruota;
- 9. Funzione record (MAX)
 - Velocità media: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH);
 - Velocità massima: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH);
- 10. Livello batteria strumento
 - 4 livelli:
- 11. Spie indicazione
 - Spia luci abbaglianti (Blu);
 - Spie indicatori di direzione (Verde);
 - Spia folle (Verde);
 - Spia motore (Giallo);
 - Spia olio motore (Rosso).

FANTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025


CAPITOLO 2
UTILIZZO DEL VEICOLO



2.7.2 Sostituzione della batteria

Per l'installazione, seguire questa procedura:

- Il misuratore include una batteria interna "1" (CR2032). che deve essere sostituita solo una volta esaurita.
- Per installare correttamente la batteria "1", spingerla come mostrato in figura fino a inserirla sotto la linguetta metallica "2".



Quanto segue è valido solo se richiesto per la conformità al Regolamento europeo sulle batterie e importato da Panasonic nello Spazio Economico Europeo (SEE).


Produttore:


Panasonic Energy Co., Ltd.


1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Giappone https://www.panasonic.com/global/energy/



Panasonic Industry Europe GmbH Carlone-Herschel-Strasse 100, 85521 Ottobrunn, Germania https://industry.panasonic.eu/








- Con la schermata principale aperta, premere il pulsante Select (Seleziona) per passare da Clock (Orologio) a Stopwatch (Cronometro).
- Tenere premuto il pulsante Select (Seleziona) per 3 secondi per passare dalla modalità a 12 ore a quella a 24 e viceversa.
- (i) Selezionando la modalità a 24 ore, il simbolo AM/PM non sarà visualizzato.
- Premere il pulsante Select (Seleziona) per passare da Stopwatch (Cronometro) a Average record (Registrazione media).
- i Se si sceglie l'opzione di azzeramento manuale del cronometro, tenere premuto il pulsante Select (Seleziona) per 6 secondi per passare alla registrazione della media.
- Tenere premuto il pulsante Select (Seleziona) per 3 secondi per azzerare il cronometro.






CAPITOLO 2 UTILIZZO DEL VEICOLO



- Premere il pulsante Select (Seleziona) per passare dalla registrazione della media al contaore.
- i Visualizzazione a rotazione della velocità media e massima ogni 3 secondi.
- Tenere premuto il pulsante Select (Seleziona) per 3 secondi per azzerare tutte le registrazioni.
- (i) Quando la spia Manutenzione è accesa, eseguire l'azzeramento nella schermata di questa funzione.




- Torna alla schermata dell'orologio.



Istruzioni per il pulsante di impostazione:

- Nella schermata del contachilometri, premere il pulsante Adjust (Imposta) per passare dal contachilometri a Trip A (Parziale A).
- Nella schermata del contachilometri, tenere premuto il pulsante Adjust (Imposta) per 3 secondi cambiare l'unità di misura della velocità.



- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per passare da Trip A (Parziale A) a Trip B (Parziale B).
- Tenere premuto il pulsante Adjust (Imposta) per 3 secondi per azzerare Trip A (Parziale A).




UTILIZZO DEL VEICOLO

CAPITOLO 2

MANUALE USO E MANUTENZIONE


2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per passare da Trip B (Parziale B) al contaore totale.
- Premere e tenere premuto il pulsante Adjust (Imposta) per 3 secondi per azzerare Trip B (Parziale B).



- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per passare dal contaore totale al contaore A.



- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per passare dal contaore A al contaore B.
- Tenere premuto il pulsante Adjust (Imposta) per 3 secondi per azzerare il contaore A.




- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per uscire dal contaore B e tornare alla schermata del contachilometri.
- Tenere premuto il pulsante Adjust (Imposta) per 3 secondi per azzerare il contaore B.

CAPITOLO 2 UTILIZZO DEL VEICOLO




- Torna alla schermata del contachilometri.




2.7.4 Modalità impostazione

- Nella schermata principale, tenere premuti i pulsanti Adjust + Select (Imposta + Seleziona) per 3 secondi per impostare la circonferenza dello pneumatico e i punti di rilevamento (in caso di impostazione di una diversa misura dello pneumatico).
- Utilizzare il pulsante Adjust (Imposta) per impostare la circonferenza.



2.7.5 Impostazione della circonferenza dello pneumatico e dei punti di rilevamento


- i Esempio: la circonferenza dello pneumatico è 1300 mm.
- Premere il tasto Adjust (Imposta) per selezionare la cifra che si desidera impostare.
- (i) L'intervallo di impostazione della circonferenza dello pneumatico va da 300 mm a 2500 mm.
- M Impostazione predefinita: 1000 mm.




 Utilizzare un metro a nastro per misurare la circonferenza della ruota facendo riferimento allo stelo della valvola come punto di partenza e punto terminale.

FINTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- i Esempio: l'impostazione della circonferenza dello pneumatico è modificata da 1000 mm a 1300 mm.
- Premere il pulsante Select (Seleziona) per modificare l'impostazione.
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) tre volte per accedere alla funzione di impostazione dei punti di rilevamento.




2.7.6 Impostazione dei punti di rilevamento

- (i) Esempio: modificare i punti di rilevamento a 6.
- (i) L'intervallo di impostazione dei punti di rilevamento va da 1 a 6 punti.
- X Valore predefinito: 1.
- (i) Esempio: l'impostazione dei punti di rilevamento è stata modificata da 1 a 6.
- Premere il tasto Select (Seleziona) per selezionare l'ora che si desidera impostare.
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per tornare alla schermata di impostazione del valore della circonferenza dello pneumatico e dei punti di rilevamento.




- Passare dalla schermata alla schermata .
- Premere il pulsante Select (Seleziona) per inserire l'impostazione dell'orologio (Ora).



2.7.7 Impostazione dell'orologio (ora)


- (i) Esempio: l'ora deve essere impostata su 14.
- Premere il tasto Select (Seleziona) per selezionare l'ora che si desidera impostare.
- 1 Intervallo di impostazione: 0~24 h.
- (i) Esempio: le ore sono state modificate da 0:00 a 14:00.
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere alla funzione di impostazione dei minuti.






2.7.8 Impostazione dell'orologio (minuti)

- (i) Esempio: cambiare l'impostazione in 14:05.
- Premere il pulsante Select (Seleziona) per scegliere il minuto da impostare.
- 1 Intervallo di impostazione: 0~59 minuti.
- (i) Esempio: l'ora è stata cambiata in 14:05.
- Premere il tasto Adjust (Imposta) per tornare alla schermata di impostazione dell'orologio.



- Passare dalla schermata 🚪 🔁 alla schermata
- Premere nuovamente il pulsante Select (Seleziona) per accedere alla funzione di configurazione del cronometro.



2.7.9 Configurazione del cronometro

- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per scegliere tra la modalità Auto (Automatica - il cronometro si attiva/arresta in base alla rotazione della ruota) e la modalità Manual (Manuale - il cronometro è attivato/arrestato premendo il pulsante relativo al contatore del selettore opzionale).
- Se si sceglie l'opzione "Auto", premere il pulsante Adjust (Imposta) per uscire dalla funzione di impostazione del cronometro.
- 🔏 Valore predefinito: AUTO.




- Se in modalità Manual si sceglie l'opzione "SW" (interruttore), premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere al menu e quindi il pulsante Select (Seleziona) per commutare tra "ON" (pulsante esterno - opzionale) e "OFF" (pulsante del contatore).
- Valore predefinito: OFF.
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere all'impostazione ODO.

ZZZNIH E

MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 2
UTILIZZO DEL VEICOLO




- Passare dalla schermata **]** alla schermata
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere alla funzione di impostazione Maintenance Oil Light Setting (Impostazione spia manutenzione olio).




2.7.10 Impostazione della spia di manutenzione dell'olio

- (i) Esempio: selezionare ON/OFF per attivare/disattivare la funzione spia di manutenzione dell'olio.
- Se si sceglie "OFF", premere una volta il pulsante Adjust (Imposta) per uscire dalla funzione di impostazione del chilometraggio di manutenzione.
- 🔏 Valore predefinito: OFF.





- Se si sceglie "ON", premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere alla funzione di impostazione della spia di manutenzione dell'olio.
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per spostare il cursore sulla cifra da impostare.
- Se si sceglie "OFF", premere il pulsante Adjust (Imposta) per uscire dall'impostazione della spia della manutenzione dell'olio.



- Passare dalla schermata 🔒 💾 alla schermata
- Premere il pulsante Adjust (Imposta) per accedere alla funzione di impostazione della luminosità della retroilluminazione.









- i Esempio: modificare la luminosità della retroilluminazione a 1.
- Premere il pulsante Select (Seleziona) per regolare la luminosità della retroilluminazione.
- Intervallo impostabile: 1~5.
- X Valore predefinito: 5.
- (i) Esempio: l'impostazione della luminosità della retroilluminazione è stata cambiata da 5 a 1.
- Premere il tasto Adjust (Imposta) per confermare e uscire dalla funzione di impostazione della luminosità della retroilluminazione.
- Quindi tenere premuti i pulsanti Adjust (Imposta) e Select (Seleziona) per 3 secondi per uscire e tornare alla schermata principale.




- Torna alla schermata principale.

2.7.12 Valori di impostazione cruscotto

Impostazione cruscotto	Versione	Valore standard
Circonferenza ruota	-	552
Punto sensibile	-	P4

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.1 FRENI

3.1.1 Regolazione del freno anteriore


Controllare la posizione leva del freno "A". Se risulta diversa dal valore standard, procedere alla regolazione.



Posizione leva del freno "A":

Posizione standard: 100 mm (3.94 in)

Portata di regolazione: 86-105 mm (3.39-4.13 in)




Regolare la posizione della leva freno come descritto di seguito:

- Togliere il rivestimento leva freno;
- Allentare il controdado "1";
- Ruotare il bullone di regolazione "2" affinchè la posizione della leva "A" rientri nella posizione indicata;
- Serrare il controdado "1";
- Reinstallare il rivestimento della leva freno.



Assicurarsi di serrare il controdado, poiché un controdado allentato riduce l'efficienza della frenata.


Controdado: 5 Nm (0.5 m·kg, 3.6 ft·lb)



3.1.2 Regolazione del freno posteriore

Controllare l'altezza del pedale freno "A". Se risulta diversa dal valore standard, procedere alla regolazione.


Altezza pedale del freno "A": 0.0 mm (0.00 in)




Regolare l'altezza del pedale freno come descritto di seguito:

- Allentare il controdado "1";
- Ruotare il dado di regolazione "2" affinchè l'altezza del pedale "A" rientri nell'altezza indicata;
- Serrare il controdado "1".





- / ️ Regolare l'altezza del pedale ad un livello compreso tra il massimo "A" e il minimo "B" come indicato. (Per questa regolazione, l'estremità "3" del bullone "b" deve sporgere dalla parte filettata "4", ma non deve distare meno di 2mm "c" dal pedale freno "5".
 - Dopo la regolazione dell'altezza del pedale, assicurarsi che il freno posteriore non strisci.




3.2 FRIZIONE

3.2.1 Regolazione della posizione leva frizione

- Allentare il controdado "1";
- Ruotare il bullone di regolazione "2" fino a quando la posizione della leva frizione "A" non si trova nella posizione desiderata;
- -Serrare i controdadi.

Controdado: 5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)




3.2.2 Regolazione gioco leva della frizione

Controllare il gioco della leva frizione "A". Se risulta diversa dal valore standard, procedere alla regolazione.



Gioco leva della frizione "A": 7.0-12.0 mm (0.28-0.47 in)




Regolare il gioco della leva frizione come descritto di seguito:

Lato manubrio

- Ruotare il dispositivo di regolazione "1" fino a ottenere il gioco leva frizione desiderato.
- Ruotando in senso orario il gioco aumenta, ruotando in senso antiorario diminuisce.

/!\ Se non è possibile ottenere il gioco specificato per la leva frizione sul lato del manubrio, utilizzare il regolatore sul lato del cavo frizione.

2-Tempi - Edizione 00 / 2025




Lato cavo frizione

- Fare scorrere la copertura del cavo della frizione;
- Allentare il controdado "1";
- Ruotare il dispositivo di regolazione "2" fino a ottenere il gioco leva frizione specificato;
- Serrare il controdado;

Controdado: 5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)


 Riportare la copertura del cavo della frizione nella posizione originaria.



3.3 COMANDO GAS


3.3.1 Regolazione del gioco manopola acceleratore Controllare il gioco della manopola acceleratore "A".


Se risulta diversa dal valore standard, procedere alla regolazione.




Regolare il gioco della manopola acceleratore come descritto di seguito:

- Far correre il coperchio del dispositivo di regolazione;
- Allentare il controdado "1";
- Ruotare il dispositivo di regolazione "2" fino ad ottenere il gioco indicato;
- Serrare il controdado.
- (i) Prima di regolare il gioco della manopola acceleratore, si deve regolare il regime del minimo.










3.4 REGOLAZIONE DEL REGIME DEL MINIMO

3.4.1 Versioni XX 125 e XE 125

- Avviare il motore e farlo riscaldare bene;
- Ruotare la vite di arresto della valvola a farfalla "1" finchè il motore non gira al numero di giri più basso possibile;
- (i) Avvitandola il regime del minimo aumenta, svitandola diminuisce.




3.4.2 Versione XX 250

- Avviare il motore e farlo riscaldare bene;
- Ruotare la vite di arresto della valvola a farfalla "1" finchè il motore non gira al numero di giri più basso possibile;
- (i) Avvitandola il regime del minimo aumenta, svitandola diminuisce.

ZZZNIH.

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




3.5 REGOLAZIONE MANUBRIO


3.5.1 Installazione e regolazione manubrio

Installare il manubrio"1" sui supporti inferiori "2";

Installare i supporti superiori "3" ed i bulloni di fissaggio "4", senza serrarli definitivamente.



- Installare i supporti inferiori del manubrio in modo che il lato con la distanza maggiore "a" sia rivolto in avanti. Installandoli nella direzione opposta, è possibile variare l'off-set anteriore/posteriore della posizione del manubrio.
- i Installando i supporti inferiori nella direzione opposta, è possibile variare l'entità dell'offset anteriore-posteriore della posizione manubrio.
- Dado supporto inferiore del manubrio: 40 Nm (4.0 m•kg, 30 ft•lb)



Serrare prima i bulloni sul lato anteriore "5" del supporto superiore del manubrio, quindi quelli sul lato posteriore "6".

- Installare sempre i supporti superiori del manubrio con la punzonatura rivolta verso l'anteriore e la tacca laterale di riferimento verso il dado centrale della piastra di sterzo.
- Bullone del supporto superiore del manubrio: 28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)





3.6 SPECCHI RETROVISORI (SOLO VERSIONE XE 125)

- i Le operazioni descritte in seguito sono valide per entrambi gli specchi retrovisori.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto e su una superficie piana e stabile.
- Allentare il dado di bloccaggio "A", ruotare lo specchietto sinistro in senso antiorario e rimuoverlo e ruotare lo specchietto destro in senso orario e rimuoverlo.
- i Durante il rimontaggio verificare, prima di eseguire il serraggio del dado, che l'asta di sostegno dello specchietto risulti allineata al manubrio.



3.6.1 Regolazione specchi retrovisori

Per regolare gli specchi retrovisori salire sul veicolo in posizione di marcia e ruota lo specchio retrovisore in base alle proprie necessità. È possibile regolare anche l'inclinazione dell'asta di sostegno dello specchio retrovisore. Per fare ciò allentare la vite "B" e muovere lateralmente l'asta di sostegno. Effettuare la regolazione e serrare la vite "B".

3.7 CARBURAZIONE

3.7.1 Settaggio del carburatore

Il ruolo del carburante è di raffreddare il motore e di lubrificare il motore oltre a sviluppare potenza. Di conseguenza, se una miscela di aria e carburante è troppo povera, si verificherà una combustione anomala e potrà risultarne un grippaggio del motore. Se la miscela è troppo ricca, le candele si bagneranno di olio, rendendo così impossibile utilizzare il motore a pieni giri oppure, nel peggiore dei casi, può darsi che il motore si arresti.

La ricchezza della miscela aria-carburante richiesta per il motore varierà in base alla condizioni atmosferiche della giornata pertanto le registrazioni del carburatore devono essere adeguate alle condizioni atmosferiche (pressione dell'aria, umidità e temperatura).

Infine, il guidatore stesso deve fare una corsa di prova e controllare le condizioni del veicolo (ripresa del numero di giri del motore, condizioni del manto stradale) e lo colorazione della candela. Dopo avere preso in considerazione ciò, deve scegliere le migliori registrazioni possibili per il carburante.

(i) È consigliabile prendere nota delle registrazioni, delle condizioni atmosferiche, della condizione del manto stradale, del tempo sul giro, ecc., in modo da potere usare gli appunti come riferimento utile per il futuro.

Temp. dell'aria	Umidità	Pressione dell'aria (altitudine)	Miscela	Impostazione
Alta	Alta	Bassa (alta)	Più ricca	Più povera
Bassa	Bassa	Alta (bassa)	Più povera	Più ricca

- i Il motivo della tendenza di cui sopra è che la ricchezza o la povertà di una miscela di carburante dipende dalla densità dell'aria (cioè dalla concentrazione di ossigeno in essa).
 - Una temperatura più alta fa dilatare l'aria; ne risulta una densità ridotta.
 - Un'umidità più elevata riduce la quantità di ossigeno nell'aria in misura proporzionale al vapore acqueo contenuto nella stessa aria.
 - Una pressione atmosferica più bassa (a un'altitudine elevata) riduce la densità dell'aria.

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.7.2 Corsa di prova

Dopo avere scaldato il motore dotato del carburatore e della candela del tipo normale, percorrere due o tre giri del circuito e controllare il funzionamento dolce del motore e la colorazione della candela.

Colore	Condizione della candela	
Normale	L'isolatore è asciutto e marrone bruciato	
Troppo bruciata (troppo povera)	L'isolatore è biancastro	
Imbrattata di olio (troppo ricca)	L'isolatore è fuligginoso e bagnato.	




- E. Normale
- F. Troppo bruciata (carburazione troppo povera)
- G. Imbrattata di olio (carburazione troppo ricca)






2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.7.3 Effetto dei componenti di impostazione in rapporto all'apertura della valvola a farfalla (versione XE 125)

- A. Chiuso
- B. Completamente aperta



- 12. Vite dell'aria pilota
- 13. Getto del minimo
- 14. Spillo
- 15. Diametro della parte diritta
- 16. Posizione del fermo
- 17. Valvola a farfalla
- 18. Getto del massimo


3.7.4 Settaggio carburazione standard (versione XE 125 configurazione "Racing")

	<u> </u>		
Getto del minimo:	#60 (07868005)		
Getto del massimo:	#162 (07917005)		
Spillo:	NYCF-2 (09013001), 2 tacche su 5		
Vite pilota dell'aria:	Aperta di 1 giro e ⅓		
Power Jet:	#35 (08995001)		

3.7.5 Settaggio carburazione standard (versione XE 125 omologata)


Getto del minimo:	#35 (09815005)		
Getto del massimo:	#105 (09814005)		
Vite pilota dell'aria:	Aperta di 1 giro e ⅓		
Power Jet:	#35 (08995001)		

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.7.6 Effetto dei componenti di impostazione in rapporto all'apertura della valvola a farfalla (versioni XX 125 / XX 250)

- A. Chiuso
- B. Completamente aperta



- 1. Getto del minimo
- 2. Vite aria del minimo
- 3. Spillo conico
- 4. Diametro della porzione dritta
- 5. Posizione del fermo
- 6. Valvola a farfalla
- 7. Power Jet
- 8. Getto del massimo


3.7.7 Settaggio carburazione standard (versione XX 125)


Getto del minimo:	#62 (07867005)	
Getto del massimo:	#162 (07917005)	
Spillo:	NYCF (09013001), 3 tacche su 5	
Vite pilota dell'aria:	Aperta di 1 giri e ¾	
Power Jet	#35 (08995001)	


3.7.8 Settaggio carburazione standard (versione XX 250)


Getto del minimo:	#55 (07870005)	
Getto del massimo:	#190 (07907005)	
Spillo:	N3EW (07877005), 3 tacche su 5	
Vite pilota dell'aria:	Aperta di 2 giri e ¼	
Power Jet	#50 (07921005)	











3.7.9 Regolazione del getto del massimo

La ricchezza della miscela aria-carburante con valvola regolatrice del flusso a 1/2-4/4 può essere registrata cambiando il getto del massimo "1".



🔏 Getto del massimo standard

Versione XX 125: #162

Versione "Racing" XE 125: #162 Versione Omologata XE 125: #105

Versione XX 250: #190

- La candela è troppo calda: selezionare un getto principale che abbia un numero di taratura più alto di quello normale
- La candela è bagnata: selezionare un getto principale che abbia un numero di taratura più basso di quello normale (da smagrire).

3.7.10 Regolazione del Power Jet (versioni XX 125 / XX 250)

La ricchezza della miscela aria-carburante con valvola regolatrice del flusso da 1/2 a 4/4, al di sotto degli 8500 rpm, può essere impostata cambiando il power jet "1". Un getto di dimensioni maggiori produce una miscela più ricca, mentre una dimensione minore produce una miscela più magra



Power Jet standard

Versione XX 125: #35 Versione XX 250: #50

3.7.11 Regolazione della vite aria del minimo

La ricchezza della miscela aria-carburante può essere registrata ruotando la vite pilota dell'aria "1": con la valvola regolatrice del flusso da completamente chiusa a 1/8.

Avvitando la vite pilota dell'aria si arricchirà la miscela a bassi regimi e svitandola si smagrirà la miscela.



🔏 Posizione normale della vite dell'aria pilota:

1-3/4 rotazioni verso l'esterno (versione XX 125)

1-1/2 rotazioni verso l'esterno (versione XE 125)

2-1/4 rotazioni verso l'esterno (versione XX 250)

3.7.12 Regolazione del getto del minimo

La ricchezza della miscela aria-carburante, con la valvola regolatrice del flusso da completamente chiusa a 1/2 può essere impostata sostituendo il getto del minimo "1". La sostituzione del getto "1" è da effettuarsi quando la regolazione non può essere effettuata solamente registrando la VITE ARIA DEL MINIMO.




K Getto del minimo standard:

Versione XX 125: #62

Versione "Racing" XE 125: #60 Versione Omologata XE 125: #35

Versione XX 250: #55

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.7.13 Regolazione della posizione della scanalatura spillo del getto

Se dovesse essere difficile far girare il motore senza problemi a regimi intermedi, si deve regolare l'ago a getto "1". Se la miscela è troppo ricca o troppo povera durante il funzionamento a regimi intermedi, si avranno un funzionamento irregolare del motore e una scarsa accelerazione. È difficile determinare in base alla candela se la ricchezza della miscela sia adeguata oppure no; questo dovrebbe pertanto essere valutato in base alla sensazione personale dell'effettivo funzionamento del motore.

Troppo ricca a regimi intermedi: si sente che il motore funziona in maniera discontinua e riprende velocità con difficoltà. In questo caso, alzare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una o di mezza scanalatura e spostare l'ago verso il

basso per smagrire la miscela.

Troppo povera a regimi intermedi: il motore respira a fatica e non riprende velocità rapidamente. In questo caso, abbassare il fermaglio a graffa dell'ago a getto di una o di mezza scanalatura e spostare l'ago verso l'alto per arricchire la miscela.





Representation of the Proof of

Versione XX 125 : n.3

Versione "Racing" XE 125: n.3

Versione XX 250: n.3





3.7.14 Regolazione dello spillo (versione XE 125)

Sul carburatore usato nella XE 125 l'ugello principale è di tipo non smontabile e quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dello spillo.


Le parti di registrazione dello spillo che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

Spillo versione "Racing": NYCF

Se il numero di posizione del fermo è lo stesso, passare NYDF a NYEF ha lo stesso effetto che alzare di 0.5 la posizione del fermo.

- A. Ricca
- B. Povera
- C. Posizione iniziale della parte conica
- D. Variazione di 0.5 di scanalatura





3.7.15 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XE 125)

Il flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto del massimo e quindi viene ulteriormente regolato dall'area compresa tra il polverizzatore e lo spillo conico. Nella relazione tra il flusso di carburante e l'apertura della farfalla, il flusso di carburante si riferisce al diametro della porzione diritta dello spillo conico intorno all'apertura della farfalla da 1/8 a 1/4, mentre l'apertura della farfalla da 1/4 a 1/1 si riferisce alla posizione iniziale del cono e alla posizione della molletta.

Pertanto, il flusso di carburante viene equilibrato in ciascuna fase dell'apertura della farfalla mediante la combinazione del diametro della porzione diritta dello spillo conico, della posizione iniziale del cono e della posizione della molletta.

- A. Povera (diametro maggiore)
- B. Ricca (diametro minore)
- 1. Valvola a farfalla a 1/8
- 2. Valvola a farfalla a 1/4
- 3. Valvola a farfalla a 1/2
- 4. Completamente aperta
- 5. Spillo NYCF-2
- 6. Spillo NYCG-2
- 7. Spillo NYDF-2
- 8. Ugello principale

3.7.16 Componenti di impostazione del carburatore (versione XE 125)

Getto del massimo

Getto del massimo "1"	Misura	Numero parte
Povera	#148	09002001
	#150	09001001
	#152	09000001
	#155	08999001
	#158	08998001
	#160	08997001
Standard (XE 125 versione "Racing")	#162	07917005
	#165	07916005
	#168	07915005
	#170	07914005
	#172	07913005
Ricca	#175	07912005

Getto del minimo

Getto del minimo "2"	Misura	Numero parte
Povera	#50	07871005
	#52	07866005
	#55	07870005
	#58	07869005
Standard (XE 125 versione "Racing")	#60	07868005
	#62	07867005



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 3 REGOLAZIONI

Getto del minimo "2"	Misura	Numero parte
	#65	08988001
	#68	08989001
	#70	08990001
	#72	08991001
	#75	08992001
	#78	08993001
Ricca	#80	08994001


Ghigliottina


Ghigliottina "3"	Misura	Numero parte
Ricca – Standard	4.0	05810005
Povera	4.25	05811005


Spillo

Spillo "4"	Misura	Numero parte
Povera	NYEH	09003001
	NYDH	09004001
	NYCH	09005001
	NYFH	09006001
	NYEG	09007001
	NYDG	09008001
	NYCG	09009001
	NYFG	09010001
	NYEF	09011001
	NYDF	09012001
Standard (XE 125 versione "Racing")	NYCF	09013001
	NYFF	09014001
	NYEE	09015001
	NYDE	09016001
	NYCE	09017001
	NYFE	09018001
	NYED	09019001
	NYDD	09020001
	NYCD	09021001
Ricca	NYFD	09022001









3.7.17 Regolazione dello spillo (versione XX 250)

Sul carburatore usato nella XX 250 l'ugello principale è di tipo non smontabile e quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dello spillo.

Le parti di registrazione dello spillo che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

🔏 Spillo standard: N3EW

Se il numero di posizione del fermo è lo stesso, passare N3EW a N3CW ha lo stesso effetto che alzare di 0.5 la posizione del fermo.

- A. Ricca
- B. Povera
- C. Posizione iniziale della parte conica
- D. Variazione di 0.5 di scanalatura

3.7.18 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XX 250)

Il flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto del massimo e quindi viene ulteriormente regolato dall'area compresa tra il polverizzatore e lo spillo conico. Nella relazione tra il flusso di carburante e l'apertura della farfalla, il flusso di carburante si riferisce al diametro della porzione diritta dello spillo conico intorno all'apertura della farfalla da 1/8 a 1/4, mentre l'apertura della farfalla da 1/4 a 1/1 si riferisce alla posizione iniziale del cono e alla posizione della molletta.

Pertanto, il flusso di carburante viene equilibrato in ciascuna fase dell'apertura della farfalla mediante la combinazione del diametro della porzione diritta dello spillo conico, della posizione iniziale del cono e della posizione della molletta.

- A. Povera (diametro maggiore)
- B. Ricca (diametro minore)
- 1. Valvola a farfalla a 1/8
- 2. Valvola a farfalla a 1/4
- 3. Valvola a farfalla a 1/24. Completamente aperta
- 5. Spillo N3EW-3
- 6. Spillo N3EJ-3
- 7. Spillo N8RW-3
- 8. Ugello principale



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 3 REGOLAZIONI

3.7.19 Componenti di impostazione del carburatore (versione XX 250)

Getto del massimo

Getto del massimo	Misura	Numero parte
Povera	#162	07917005
	#165	07916005
	#168	07915005
	#170	07914005
	#172	07913005
	#175	07912005
	#178	07911005
	#180	07906005
	#182	07910005
	#185	07909005
	#188	07908005
Standard	#190	07907005
Ricca	#195	08673005

Getto del minimo

Getto del minimo	Misura	Numero parte
Povera	#38	07876005
	#40	07875005
	#42	07874005
	#45	07873005
	#48	07872005
	#50	07871005
	#52	07866005
Standard	#55	07870005
	#58	07869005
	#60	07868005
Ricca	#62	07867005


Power Jet


Power Jet	Misura	Numero parte
Povera	#40	07926005
Standard	#50	07921005
	#55	07922005
	#60	07923005
Ricca	#65	07924005


Spillo

Spillo	Misura	Numero parte
Povera	N3CJ	07885005
	N3EJ	07889005
	N3CW	07884005
Standard	N3EW	07877005
	N8RW	07892005
	N3EH	07888005
Ricca	N8RH	07891005









3.7.20 Regolazione dello spillo (versione XX 125)

Sul carburatore usato nella XX 125 l'ugello principale è di tipo non smontabile e quindi non può essere sostituito. Pertanto, la registrazione del carburatore richiede il cambiamento dello spillo.

Le parti di registrazione dello spillo che hanno lo stesso angolo di conicità, sono disponibili in diversi diametri della parte diritta e in diverse posizioni di inizio della conicità.

Spillo standard: NYCF

Se il numero di posizione del fermo è lo stesso, passare NYDF a NYEF ha lo stesso effetto che alzare di 0.5 la posizione del fermo.

- A. Ricca
- B. Povera
- C. Posizione iniziale della parte conica
- D. Variazione di 0.5 di scanalatura

3.7.21 Rapporto con l'apertura della valvola a farfalla (versione XX 125)

Il flusso del carburante attraverso il sistema principale del carburatore è controllato dal getto del massimo e quindi viene ulteriormente regolato dall'area compresa tra il polverizzatore e lo spillo conico. Nella relazione tra il flusso di carburante e l'apertura della farfalla, il flusso di carburante si riferisce al diametro della porzione diritta dello spillo conico intorno all'apertura della farfalla da 1/8 a 1/4, mentre l'apertura della farfalla da 1/4 a 1/1 si riferisce alla posizione iniziale del cono e alla posizione della molletta.

Pertanto, il flusso di carburante viene equilibrato in ciascuna fase dell'apertura della farfalla mediante la combinazione del diametro della porzione diritta dello spillo conico, della posizione iniziale del cono e della posizione della molletta.

- A. Povera (diametro maggiore)
- B. Ricca (diametro minore)
- 1. Valvola a farfalla a 1/8
- 2. Valvola a farfalla a 1/4
- 3. Valvola a farfalla a 1/2
- 4. Completamente aperta
- 5. Spillo NYDF-3
- 6. Spillo NYDG-3
- 7. Spillo NYCF-3
- 8. Ugello principale

CAPITOLO 3

REGOLAZIONI

MANUALE USO E MANUTENZIONE

2-Tempi - Edizione 00 / 2025

3.7.22 Componenti di impostazione del carburatore (versione XX 125)

Getto del massimo

Getto del massimo	Misura	Numero parte
Povera	#148	09002001
	#150	09001001
	#152	09000001
	#155	08999001
	#158	08998001
	#160	08997001
	#162	07917005
	#165	07916005
	#168	07915005
	#170	07914005
	#172	07913005
Ricca	#175	07912005

Getto del minimo

Getto del minimo	Misura	Numero parte
Povera	#50	07871005
	#52	07866005
	#55	07870005
	#58	07869005
	#60	07868005
	#62	07867005
	#65	08988001
	#68	08989001
	#70	08990001
	#72	08991001
	#75	08992001
	#78	08993001
Ricca	#80	08994001

Power Jet

Power Jet	Misura	Numero parte
Povera	#35	08995001
	#40	07926005
	#45	08996001
	#50	07921005
	#55	07922005
Ricca	#60	07923005

Spillo

Spillo	Misura	Numero parte
Povera	NYEH	09003001
	NYDH	09004001
	NYCH	09005001
	NYFH	09006001
	NYEG	09007001
	NYDG	09008001
	NYCG	09009001






Spillo	Misura	Numero parte
	NYFG	09010001
	NYEF	09011001
	NYDF	09012001
	NYCF	09013001
	NYFF	09014001
	NYEE	09015001
	NYDE	09016001
	NYCE	09017001
	NYFE	09018001
	NYED	09019001
	NYDD	09020001
	NYCD	09021001
Ricca	NYFD	09022001



3.7.23 Esempi di impostazioni del carburatore a seconda del sintomo

(*) : in caso di respirazione difficile, controllare i tubi sfiato carburatore per intasamenti. Questo deve essere considerato semplicemente un esempio. È necessario impostare il carburatore durante il controllo delle condizioni di funzionamento del motore e dello scolorimento delle candele. Normalmente, l'impostazione del carburatore viene effettuata mediante il getto del massimo, la posizione del fermo spillo conico (compresa una con differenza di 0.5), la vite del getto del minimo e la vite aria del minimo. Se il risultato dell'impostazione è ancora insoddisfacente, si consiglia di cambiare il diametro della parte diritta dello spillo conico.


Sintomo	Impostazione	Controllo	
A tutto gas: - Stallo ad alte velocità		Scolorimento della candela: • Se è marrone chiaro, è in buone condizioni.	
 - (*) Respirazione difficile - Rumore di taglio - Candela biancastra • Miscela magra 	Aumentare il n. di calibrazione del getto del massimo (gradualmente).	Se non può essere corretto: - Sede della valvola con galleggiante intasata - Tubo benzina intasato - Rubinetto benzina intasato	
A tutto gas: – L'aumento di velocità si interrompe	Ridurre il n. di calibrazione del getto del massimo (gradualmente).	Scolorimento della candela: • Se è marrone chiaro, è in buone condizioni.	
 Aumento di velocità lento Risposta lenta Candela fuligginosa Miscela ricca 	(*) In caso di gare, un leggero arricchimento della miscela riduce i problemi al motore.	Se non può essere corretto: - Filtro aria intasato - Trabocco di carburante dal carburatore - Condotto dell'aria principale intasato o filtro intasato	
Miscela magra	Abbassare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura verso il basso)		
Miscela ricca	Sollevare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura in alto)	La posizione della molletta è la scanalatura dello spillo conico su cui è	
Valvola a farfalla 1/4–3/4: – (*) Respirazione difficile – Mancanza di velocità	Abbassare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura verso il basso)	installata la molletta. Le posizioni son numerate a partire dall'alto. Se una modifica nella posizione mollett (1 scanalatura) è effettiva, provare un altr	
Valvola a farfalla 1/4–1/2: – Aumento di velocità lento – Fumo bianco – Scarsa accelerazione	Sollevare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura in alto)	spillo conico che fornisca una differenza di 0.5 nella posizione molletta.	
Chiuso a 1/4 della valvola a farfalla: - (*) Respirazione difficile - Decelerazione	Utilizzare uno spillo conico con diametro inferiore.		
Chiuso a 1/4 della valvola a farfalla: - Scarsa accelerazione - Fumo bianco	Utilizzare uno spillo conico con diametro superiore.		
Instabile a basse velocità: - Rumore di battito in testa	Abbassare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura verso il basso) Avvitare la vite aria del minimo.		
	Ridurre il n. di calibrazione del getto del minimo.		
Scarsa risposta a velocità estremamente bassa	Svitare la vite aria del minimo. Se ciò non ha effetto, invertire le procedure sopra.	Incollamento del frenoTrabocco dal carburatore	
Scarsa risposta nelle velocità da	Sollevare la posizione del fermo spillo conico.		
basse a intermedie	Se ciò non ha effetto, invertire le procedure sopra.		






Sintomo	Impostazione	Controllo
	Controllare le impostazione generali. Utilizzare un getto del massimo con n. di calibrazione inferiore.	
Scarsa risposta quando si apre rapidamente l'acceleratore	Sollevare la posizione del fermo spillo conico. (1 scanalatura in alto)	Controllare il filtro aria per incrostazioni.
	Se ciò non ha effetto, invertire le procedure sopra.	
Cattivo funzionamento del motore	Avvitare la vite aria del minimo.	Controllare il funzionamento della valvola a farfalla.

2-Tempi - Edizione 00 / 2025





3.8 REGOLAZIONE FORCELLA


3.8.1 Regolazione dello smorzamento in estensione (ritorno)

- Per regolare la forza di smorzamento in estensione della forcella, ruotare il dispositivo di regolazione "1". Il dispositivo ha un range di azione di 20 scatti (click);
- Per aumentare la forza di smorzamento in estensione (ritorno più lento) ruotare il dispositivo in senso orario, seguendo la lettera "H";
- Per diminuire la forza di smorzamento in estensione (ritorno più veloce) ruotare il dispositivo in senso antiorario, seguendo la lettera "S".
- Regolazione standard versione XX 125: Da tutto chiuso, aprire di 11 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XE 125: Da tutto chiuso, aprire di 10 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XX 250: Da tutto chiuso, aprire di 12 scatti ruotando verso "S".
- /!\ Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
- /!\ Regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità. Regolazione dello smorzamento in compressione

3.8.2 Regolazione dello smorzamento in compressione

- Per regolare la forza di smorzamento in compressione della forcella, ruotare il dispositivo di regolazione "1". Il dispositivo ha un range di azione di 20 scatti (click);
- Per aumentare la forza di smorzamento in compressione (affondo più duro) ruotare il dispositivo in senso orario, seguendo la lettera "H";
- Per diminuire la forza di smorzamento in compressione (affondo più morbido) ruotare il dispositivo in senso antiorario, seguendo la lettera "S".
- Regolazione standard versione XX 125: Da tutto chiuso, aprire di 10 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XE 125: Da tutto chiuso, aprire di 15 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XX 250: Da tutto chiuso, aprire di 12 scatti ruotando verso "S".
- /Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
- /IN Regolare sempre allo stesso modo ogni forcella anteriore. Una regolazione disuguale determinare difficoltà di manovrabilità e perdita di stabilità.





3.8.3 Scarico pressione interna della forcella


- (i) Se durante l'utilizzo del mezzo il movimento iniziale della forcella anteriore appare rigido, alleggerire la pressione interna della forcella anteriore.
- Sollevare la ruota anteriore ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore;
- Togliere la vite di spurgo aria "1" e rilasciare la pressione interna dalla forcella anteriore;
- Reinstallare la vite di spurgo aria "1".

Vite spurgo aria: 1.3 Nm (0.13 m•kg, 0.95 ft•lb)

(i) Per migliorare il comportamento della forcella anteriore, ed adattarlo alle differenti condizioni di tracciato, stile di guida e peso del pilota, Fantic dispone di molle con coefficienti di carico diversi acquistabili presso i rivenditori autorizzati.

Coefficiente di carico	Codice parte
3.9 N/mm	06415005
4.0 N/mm	06416005
4.1 N/mm	06417005 - 06125005
4.2 N/mm (STANDARD XE 125 / XX 125)	06418005
4.3 N/mm (STANDARD XX 250)	06419005
4.4 N/mm	06420005
4.5 N/mm	06421005
4.6 N/mm	06422005
4.7 N/mm	06423005


2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.9 REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE

3.9.1 Regolazione dello smorzamento in estensione (ritorno)


- Per regolare la forza di smorzamento in estensione dell'ammortizzatore posteriore, ruotare il dispositivo di regolazione "1". Il dispositivo ha un range di azione di 20 scatti (click);
- Per aumentare la forza di smorzamento in estensione (ritorno più lento) ruotare il dispositivo in senso orario, seguendo la lettera "H";
- Per diminuire la forza di smorzamento in estensione (ritorno più veloce) ruotare il dispositivo in senso antiorario, seguendo la lettera "S".
- Regolazione standard versione XX 125:
 Da tutto chiuso, aprire di 10 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XE 125:
 Da tutto chiuso, aprire di 10 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XX 250:
 Da tutto chiuso, aprire di 10 scatti ruotando verso "S".
- Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



3.9.2 Regolazione dello smorzamento in compressione a basse velocità'

- Per regolare la forza di smorzamento in compressione a basse velocità, ruotare il dispositivo di regolazione "1". Il dispositivo ha un range di azione di 20 scatti (click);
- Per aumentare la forza di smorzamento in compressione (affondo più duro) ruotare il dispositivo in senso orario, seguendo la lettera "H";
- Per diminuire la forza di smorzamento in compressione (affondo più morbido) ruotare il dispositivo in senso antiorario, seguendo la lettera "S".
- Regolazione standard versione XX 125:
 Da tutto chiuso, aprire di 12 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XE 125:
 Da tutto chiuso, aprire di 14 scatti ruotando verso "S".
- Regolazione standard versione XX 250:
 Da tutto chiuso, aprire di 12 scatti ruotando verso "S".
- Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.





3.9.3 Regolazione dello smorzamento in compressione ad alte velocita'

- Per regolare la forza di smorzamento in compressione ad alte velocità, ruotare il dispositivo di regolazione "1". Il dispositivo ha un range di azione di 2 rotazioni, da tutto chiuso, in senso antiorario;
- Per aumentare la forza di smorzamento in compressione (affondo più duro) ruotare il dispositivo in senso orario;
- Per diminuire la forza di smorzamento in compressione (affondo più morbido) ruotare il dispositivo in senso antiorario.
- Regolazione standard versioni XX 125:
 Da tutto chiuso, svitare il registro di 1-1/2 +/- 1/6 di rotazione.
- Regolazione standard versione XE 125:
 Da tutto chiuso, svitare il registro di 1-5/8 +/- 1/6 di rotazione.
- Regolazione standard versioni XX 250:
 Da tutto chiuso, svitare il registro di 1-3/8 +/- 1/6 di rotazione.
- Non forzare il dispositivo di regolazione oltre il valore minimo o massimo del punto di regolazione. Il dispositivo potrebbe danneggiarsi.



3.10 SETTAGGIO SAG

3.10.1 Regolazione affondamento ammortizzatore posteriore (SAG) (Versione XE 125)

 Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per sollevare la ruota posteriore dal pavimento e misurare la distanza "A" tra il perno della ruota posteriore e il simbolo sul parafango posteriore;



- Togliere il cavalletto o il fermo dal motore e, con il conducente a bordo, misurare l'affondamento "B" tra il perno della ruota posteriore e il simbolo sul parafango posteriore.
- 🔏 Valore Standard: 90-100mm

FZ/N/1/15

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




3.10.2 Regolazione affondamento ammortizzatore posteriore (SAG) (Versione XX 125 / XX 250) Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per

 Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per sollevare la ruota posteriore dal pavimento e misurare la distanza "A" tra il centro dell'asse della ruota posteriore e il riferimento presente sul parafango posteriore;



- Togliere il cavalletto o il fermo dal motore e, con il conducente a bordo, misurare l'affondamento "B" tra il centro dell'asse della ruota posteriore e il riferimento presente sul parafango posteriore.
- **≪** Valore Standard: 90-100mm





- Se il valore misurato non dovesse essere compreso tra i valori Standard, procedere alla regolazione allentando il controdado "1". Ruotare ora la ghiera "2" della molla, avvitandola per dare maggiore precarico (minor affondo) svitandola per dare minor precarico (maggior affondo);
- Ripetere le operazioni di misura e regolazione fino a quando si raggiunge il valore standard. Una volta raggiunto, serrare il controdado "1".
- i Se il mezzo è nuovo e ha effettuato il rodaggio, la stessa lunghezza impostata della molla può variare a causa della fatica iniziale, ecc. della molla. Assicurarsi quindi di eseguire una nuova valutazione.
- i Se regolando il dispositivo di regolazione della molla o modificando la lunghezza impostata della molla non si raggiunge il valore standard, sostituire la molla e regolare di nuovo.
- (i) Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il valore standard tramite la regolazione con ghiera, sostituire la molla dell'ammortizzatore con una con coefficiente di carico diverso. Se la ghiera è nella posizione più alta (minor precarico), ma il valore del sag è inferiore al valore Standard, scegliere una molla con coefficiente minore. Viceversa, se la molla è nella posizione più bassa ma il valore del sag è superiore al valore standard, scegliere una molla con coefficiente più alto.
- (i) Per migliorare il comportamento dell'ammortizzatore posteriore, ed adattarlo alle differenti condizioni di tracciato, stile di guida e peso del pilota, Fantic dispone di molle con coefficienti di carico diversi acquistabili presso i rivenditori autorizzati.


Molle a passo uguale

Coefficiente di carico	Codice parte
42 N/mm	06401005
44 N/mm	06402005
46 N/mm	06075005
48 N/mm (STANDARD XE 125 / XX 125 / XX 250)	06403005
50 N/mm	06404005
52 N/mm	06405005
54 N/mm	06406005
56 N/mm	06407005

Molle a passo NON uguale (solo per versioni XE 125 / XX 250)

Coefficiente di carico	Codice parte
Coefficiente di Carico	Codice parte
44 N/mm	06408005
46 N/mm	06409005
48 N/mm	06410005
50 N/mm	06411005
52 N/mm	06412005
54 N/mm	06413005
56 N/mm	06414005

2-Tempi - Edizione 00 / 2025



3.11 TENSIONE CATENA

⚠


Se la catena di trasmissione è tropo tesa, si avrà un sovraccarico del motore e di altre parti vitali, mentre se è troppo lenta può saltare e danneggiare il forcellone o provocare un incidente. Pertanto si raccomanda di mantenere la tensione della catena entro i limiti specificati

3.11.1 Controllo tensione catena

- Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per sollevare la ruota posteriore dal pavimento;
- Mettere il cambio in folle;
- Sollevare la catena di trasmissione dal forcellone, in prossimità del bullone di fissaggio della guida catena;
- Misurare la tensione tra la guida e la parte inferiore della catena, come mostrato in figura;




Tensione catena di trasmissione: 48.0 - 58.0mm (1.89 - 2.28 in)




3.11.2 Regolazione tensione catena

- Collocare un cavalletto o un fermo sotto il motore per sollevare la ruota posteriore dal pavimento;
- Mettere il cambio in folle:
- Allentare il dado del perno ruota "1",
- Allentare il controdado "2" su entrambi i lati;
- Ruotare il bullone di registro "3", su entrambi i lati, fino ad ottenere la tensione catena specificata;
- i Per mantenere il corretto allineamento della ruota posteriore, eseguire la regolazione agendo in modo uniforme su entrambi i registri.
- Una volta ottenuta la giusta tensione, serrare il dado del perno ruota posteriore alla coppia specificata;
- Serrare i controdadi dei registri catena di trasmissione.
- i Mentre si serra il dado del perno ruota spingere la ruota stessa in avanti, in modo tale da garantire che non vi sia gioco tra i registri e le piastre del perno ruota.
- Dado perno ruota posteriore: 125 Nm (12.5 m•kg, 92 ft•lb)
- Controdado registro catena: 19 Nm (1.9 m•kg, 14 ft•lb)











4.1 OLIO TRASMISSIONE

4.1.1 Controllo del livello olio trasmissione


- Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti;
- Collocare il mezzo su una superficie piana in posizione verticale, ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore;
- Controllare il livello dell'olio trasmissione togliendo il bullone di controllo "1". Se fuoriesce olio il livello è corretto, mentre se non fuoriesce aggiungere olio dall'apposita apertura di carico "2", fino a che l'olio fuoriesce dal foro di controllo;

Non aggiungere additivi o altre sostanze e utilizzare i prodotti consigliati nella sezione "TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI".

- Ispezionare la guarnizione (bullone di controllo dell'olio), sostituirla se danneggiata;
- Serrare il bullone di controllo "1".


Bullone di controllo: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)

2-Tempi - Edizione 00 / 2025





4.1.2 Sostituzione olio trasmissione

- Avviare il motore, scaldarlo per diversi minuti e attendere cinque minuti;
- Collocare il mezzo su una superficie piana in posizione verticale, ponendo un idoneo cavalletto sotto il motore;
- Scaricare l'olio della trasmissione, togliendo il bullone di scarico "1" ed il tappo di rifornimento "2";



- Installare una nuova rondella di alluminio al bullone di scarico "1" ed installarlo nel suo alloggiamento;
- Riempire il carter motore dall'apposita apertura con olio per trasmissione;
- Quantità olio trasmissione (versioni XX 125 e XE 125): 0.70 L (0.62 Imp qt, 0.74 US qt)
- Quantità olio trasmissione (versione XX 250): 0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt)
- Non aggiungere additivi o altre sostanze e utilizzare i prodotti consigliati nella sezione "TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI".







2-Tempi - Edizione 00 / 2025

4.2 LIQUIDO REFRIGERANTE

4.2.1 Controllo e rabbocco del livello liquido refrigerante

Non rimuovere il coperchio del radiatore "1", il tappo di scarico e i flessibili quando motore e radiatore sono caldi. Si potrebbe verificare la fuoriuscita del liquido bollente e vapore sotto pressione, con conseguenti gravi infortuni. Dopo che il motore si è raffreddato, collocare un asciugamano spesso sul coperchio del radiatore e ruotare lentamente in senso antiorario il coperchio stesso fino al fermo. Questa procedura consente la fuoriuscita della pressione residua. Quando non si avverte più il caratteristico sibilo, rimuovere il coperchio tenendolo premuto e svitandolo contemporaneamente in senso antiorario.

⚠ In caso di scottatura, immergere subito in acqua tiepida la parte interessata.

/ Il liquido di raffreddamento è tossico e nocivo alla salute.


⚠ L'acqua dura o salata danneggia i componenti del motore. In caso d'indisponibilità di acqua dolce, usare acqua distillata.




- Assicurarsi che il motore sia freddo;
- Posizionare la motocicletta su di un cavalletto alzamoto centrale;
- Rimuovere il tappo del radiatore "1";



- Svitare la vite M6 "2" situata sul radiatore sinistro;




- Rabboccare il radiatore destro con nuovo liquido di raffreddamento fino al livello massimo "A";
- Avvitare saldamente la vite "2";
- Rimontare il tappo del radiatore "1".



4.2.2 Sostituzione liquido refrigerante



Non rimuovere il coperchio del radiatore "1", il tappo di scarico e i flessibili quando motore e radiatore sono caldi. Si potrebbe verificare la fuoriuscita del liquido bollente e vapore sotto pressione, con conseguenti gravi infortuni. Dopo che il motore si è raffreddato, collocare un asciugamano spesso sul coperchio del radiatore e ruotare lentamente in senso entierario il conorchio ettoro fine al forme. Questo antiorario il coperchio stesso fino al fermo. Questa procedura consente la fuoriuscita della pressione residua. Quando non si avverte più il caratteristico sibilo, rimuovere il coperchio tenendolo premuto e svitandolo contemporaneamente in senso antiorario.



- Collocare un recipiente sotto il motore;
- Togliere il coperchio del radiatore ed il tappo di scarico refrigerante "2", quindi scaricare completamente il refrigerante raccogliendolo nel recipiente posto sotto il
- Installare una nuova rondella al tappo di scarico "2" ed installarlo nel suo alloggiamento;
- Riempire il motore ed il radiatore con "GLICOLE ETILENICO CON ANTICORROSIVO PER MOTORI IN ALLUMINIO", fino al livello indicato precedentemente.



🔏 Quantità liquido refrigerante 1.20 L (1.27 US qt, 1.06 Imp.qt)



Non aggiungere additivi o altre sostanze e utilizzare i prodotti consigliati nella sezione "Lubrificanti e liquidi consigliati" a pagina 54.




/Non mischiare tipi diversi di antigelo glicole etilenico con inibitori di corrosione per motori in alluminio.




Non utilizzare acqua contenente impurità o olio.









(i) Una corretta manutenzione del filtro aria costituisce la miglior prevenzione contro la precoce usura e il danneggiamento del motore.



- Operando sul lato sinistro del veicolo, sganciare il fianchetto laterale nei due punti indicati, tirandolo verso l'esterno.
- Ruotare verso l'esterno il fianchetto laterale e rimuoverlo.



- Spingendo verso il basso il lembo di chiusura liberare il supporto filtro aria.
- Afferrare il supporto filtro aria e tirarlo verso l'esterno per scollegare il secondo punto di ancoraggio.
- Rimuovere il supporto filtro aria completo.




- Sganciare il filtro aria dai due ganci indicati presenti sul supporto filtro.
- Scalzare da un lato il filtro aria. come indicato.




 Sfilare dai perni presenti sul supporto filtro le due guide del filtro aria e separare i due componenti





- Controllare che la cartuccia non sia danneggiata, nel caso lo fosse sostituirla;
- Pulire la cartuccia con un solvente dedicato, terminata la pulizia rimuovere il solvente premendo la cartuccia e soffiandola con aria compressa;
- Applicare olio per filtri aria alla cartuccia, premerla per eliminare l'olio in eccesso.




 Assemblare il filtro aria sul supporto eseguendo nel modo inverso le procedure descritte in precedenza e verificando il corretto inserimento sui ganci/perni presenti sul supporto.




- Inserire il supporto filtro e spingerlo sino a quando il perno non si aggancia all'apposito supporto presente sulla cassa filtro.
- Ripristinare il fianchetto laterale.





4.4 CANDELA


- Togliere la candela dalla testa del cilindro;
- Controllare che l'elettrodo "1" non sia usurato e/o danneggiato. Nel caso lo fosse, sostituire la candela;
- Controllare il colore dell'isolante "2", in condizioni di funzionamento corretto deve essere di colore marrone chiaro. Nel caso di colorazione diversa, consultare la sezione "CARBURAZIONE" per apportare le necessarie regolazioni;
- Misurare la distanza degli elettrodi candela "A" utilizzando uno spessimetro. Se diversa dal valore standard, procedere alla regolazione;



- Pulire la superficie della guarnizione e della candela, quindi installare e serrare la candela;





(i) Avvitare con le dita "B" la candela prima di procedere al serraggio indicato nelle specifiche "C".



4.5 TESTA, CILINDRO, PISTONE EVALVOLA DI SCARICO 4.5.1 Rimozione delle parti (versione XX 250)


- Rimuovere la candela di accensione;
- Rimuovere la staffa del motore "1", i bulloni di fissaggio della staffa "2" ed il bullone di fissaggio motore "3";






- Rimuovere i dadi "1" e le rondelle di rame "2", in sequenza e seguendo uno schema incrociato;
- Rimuovere quindi la testa "3" dal cilindro;

2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- Rimuovere il coperchio "4" e la guarnizione della valvola di scarico;




- Inserire il perno di blocco "5" nell'apposito foro sul cilindro. Togliere il bullone dell'asta di spinta "6" e l'asta di spinta



Per rimuovere il bullone dell'asta di spinta usare il perno di blocco per evitare di danneggiare i componenti della valvola di scarico.




- Rimuovere i dadi "1" del cilindro in seguenza seguendo uno schema incrociato, rimuovere quindi il cilindro dai carter motore;




- Togliere un seeger "2" dello spinotto, quindi rimuovere lo spinotto "3", il pistone ed il cuscinetto a rulli della testa di biella;
- Togliere le fasce elastiche dal pistone.
- (i) Prima di rimuovere il seeger, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che cada al suo interno.
- Non utilizzare un martello per far uscire lo spinotto, nel caso l'operazione risultasse difficile usare un apposito estrattore.






4.5.2 Rimozione delle parti (versioni XX 125 / XE 125)


- Rimuovere la candela di accensione;
 Rimuovere la staffa del motore "1", i bulloni di fissaggio della staffa "2" ed il bullone di fissaggio motore "3";



- Rimuovere i dadi della testa e le rondelle di rame, in sequenza e seguendo uno schema incrociato;
- Rimuovere quindi la testa del cilindro;




- Rimuovere il coperchio "4" e la guarnizione della valvola di scarico;




- Togliere il bullone dell'asta di spinta "5" e l'asta di spinta "6";






 Rimuovere i dadi del cilindro "1" in sequenza seguendo uno schema incrociato, rimuovere quindi il cilindro dai carter motore;



- Togliere un seeger "2" dello spinotto, quindi rimuovere lo spinotto "3", il pistone ed il cuscinetto a rulli della testa di biella;
- Togliere la fascia elastica dal pistone.
- i Prima di rimuovere il seeger, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che cada al suo interno.




Non utilizzare un martello per far uscire lo spinotto, nel caso l'operazione risultasse difficile usare un apposito estrattore.




4.5.3 Controllo della testa


Eliminare i depositi carboniosi usando un raschietto arrotondato;



- Controllare il circuito dell'acqua, se presenta incrostazioni e/o ruggine sostituire la testa;
- Misurare la deformazione della testata, se non conforme alle specifiche, spianare la testa.







4.5.4 Controllo del cilindro

Eliminare i depositi carboniosi usando un raschietto arrotondato;


Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio

- Controllare la superficie interna del cilindro, se danneggiata, rettificare o sostituire;
- Misurare l'alesaggio cilindro "C" parallelamente (A,B,C)
 e perpendicolarmente all'albero a gomiti (a,b). Quindi, calcolare la media delle misure.

"C" = Massimo Aa-Cb


"T" = (Massimo Aa, o Ab) – (Massimo Ba, o Bb)

> 0.	Standard	Limite di usura
Alesaggio del cilindro "C" (versione XX 125)	54.000–54.014 mm (2.1260–2.1265 in)	54.064 mm (2.1285 in)
Alesaggio del cilindro "C" (versione XE 125)	54.000–54.014 mm (2.1260–2.1265 in)	54.100 mm (2.1299 in)
Alesaggio del cilindro "C" (versione XX 250)	66.400-66.414mm (2.6142-2.6147 in)	66.464 mm (2.6167 in)
Conicità "T"	-	0.050 mm (0.0020 in)



4.5.5 Controllo del pistone

- Eliminare i depositi dalla corona del pistone "A" e dalla scanalatura fascia "B";
- Controllare il mantello del pistone, sostituirlo se presenta graffi e/o incrinature;



- Misurare il diametro del mantello del pistone usando un micrometro "1";
- Misurare la distanza specifica "2" dal bordo inferiore, se non conforme alle specifiche sostituirlo.


Va.	Distanza "2"	" Diametro del pistone	
	17.5 mm (0.69 in)	53.957–53.972 mm (2.1243–2.1249 in)	
		(versioni XX 125 / XE 125)	
		66.345-66.355 mm	
	25 mm (0.98 in)	(2.6120-2.6124 in)	
		(versione XX 250)	



4.5.6 Combinazione Cilindro e Pistone


- (i) GIOCO DEL CILINDRO = ALESAGGIO DEL CILINDRO – DIAMETRO DEL PISTONE.
- Se il gioco del pistone non è conforme alle specifiche, sostituire pistone con fascia elastica e/o cilindro.

₩	Standard	Limite
	0.040–0.045 mm (0.0016–0.0018 in)	
C'arradal a'ara	(versioni XX 125 / XE 125)	0.100 mm
Gioco del pistone	0.040-0.060 mm	(0.0039 in)
	(0.0016-0.0024 in)	''''
	(versione XX 250)	



4.5.7 Controllo accoppiamento cilindro e pistone

- Controllare la tacca del cilindro "A":



- Controllare la tacca del pistone "B":
- Combinare il pistone e il cilindro in base alla tabella che segue:

(Versioni XX 125 / XE 125)


Tacca del cilindro	Tacca del pistone (colore)	
A	A (rossa)	
В	B (arancione)	
С	C (verde)	
D	D (porpora)	

(Versione XX 250)

Tacca del cilindro	Tacca del pistone (colore)
A	D (aranciana)
В	B (arancione)
С	C (vordo)
D	C (verde)

(i) Quando si acquista un cilindro, non è possibile indicarne le dimensioni. Scegliere il pistone che corrisponde alla tabella sopra riportata.






4.5.8 Controllo dei segmenti (versione XX 250)


- Rimuovere i depositi carboniosi dai segmenti e dalle relative scanalature.
- Tramite uno spessimetro a lamelle, misurare il gioco laterali dei segmenti.

₩	Standard	Limite
Gioco laterale primo segmento	0.030–0.065 mm (0.0012–0.0026 in)	0.100 mm (0.0039 in)
Gioco laterale secondo segmento	0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in)	0.100 mm (0.0039 in)



- Inserire un segmento alla volta nel cilindro, utilizzando la corona del pistone per posizionare e livellare il segmento nella parte inferiore del cilindro (zona in cui l'usura è minima).
- Misurare la luce fra le estremità dei segmenti, se non conforme alle specifiche sostituire i segmenti in blocco.


> //2.	Standard	Limite
Distanza tra le estremità della fascia (installata)		0.700 mm (0.0276 in)



4.5.9 Controllo dei segmenti (versioni XX 125 / XE 125)

- Rimuovere i depositi carboniosi dal segmento e dalla relativa scanalatura.
- Tramite uno spessimetro a lamelle, misurare il gioco laterale del segmento.


	Standard	Limite
Gioco laterale del segmento	0.035–0.070 mm (0.0014–0.0028 in)	0.100 mm (0.0039 in)



- Inserire il segmento nel cilindro, utilizzando la corona del pistone per posizionare e livellare il segmento nella parte inferiore del cilindro (zona in cui l'usura è minima).
- Misurare la luce fra le estremità del segmento, se non conforme alle specifiche sostituirlo.

₩	Standard	Limite
Distanza tra le estremità della fascia (installata)		1.20 mm (0.0472 in)


2-Tempi - Edizione 00 / 2025



4.5.10 Controllo valvola di scarico (versione XX 250) Controllare:


- le valvole di scarico, principale e secondarie "1";
- il supporto valvola di scarico principale"2",
- la leva di collegamento valvola principale "3";
- pulegge"4";
- albero valvole di scarico"5";
- asta di leveraggio "6";
- rondelle "7";
- molle "8".

Pulire gli eventuali depositi carboniosi, verificare la presenza di usura e /o danni, se presenti sostituire i componenti.



Togliere i depositi carboniosi dalle superfici delle sedi delle valvole di scarico.

Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.




4.5.11 Controllo valvola di scarico (versioni XX 125 / XE 125)

Controllare:

- le valvole di scarico "1";
- il porta valvola "2",
- la leva "3";
- il gambo della valvola "4";
- i collari "5";
- la molla "6".


Pulire gli eventuali depositi carboniosi, verificare la presenza di usura e /o danni, se presenti sostituire i componenti.



Togliere i depositi carboniosi dalla superficie del foro della valvola di scarico "A".


Non usare uno strumento appuntito. Evitare di graffiare l'alluminio.






4.5.12 Installazione del pistone


- Installare la/le fascia/fasce elastiche del pistone "1" allineando la luce con il perno presente sul pistone "2";
- Dopo aver installato la/le fascia/fasce elastiche, controllare che si muova/muovano senza difficoltà;
- Fare attenzione a non graffiare il pistone e a non danneggiare la fascia elastica.




- Installare le boccole di centraggio "3", una nuova guarnizione del cilindro "1" ed il cuscinetto a rulli della testa di biella "2";
- (i) Applicare l'olio per motore al cuscinetto (albero a gomiti, biella e rondelle dell'estremità grande della biella).
- (i) Installare la guarnizione con il lato di tenuta stampato rivolto verso il carter.



- Installare il pistone "1" con la freccia "A" rivolta verso il lato di scarico;
- Applicare olio motore sullo spinotto "3" ed installarlo sul pistone e la biella;
- İnstallare il seeger "2".
- i Prima di installare il seeger, coprire il carter con uno straccio pulito per evitare che cada al suo interno.
- Installare il seeger in modo che le estremità non tocchino la fessura del pistone "B".




2-Tempi - Edizione 00 / 2025




4.5.13 Installazione valvola di scarico (versione XX 250)

- Installare la valvola di scarico principale "1";
- Installare il supporto valvole di scarico secondarie "2" ed i relativi bulloni "3"




- Installare la valvola di scarico con la tacca "a" rivolta verso l'alto.
- (i) Applicare olio al bisolfuro di molibdebo sulla superficie della valvola di scarico.
- (i) Applicare frenafiletti ai bulloni delle valvole secondarie.




- Installare le valvole di scarico secondarie "1";
- Installare l'asta di leveraggio "2", inserendo le forcelle "a" presenti alle sue estremità nei perni "b" delle valvole secondarie:
- Installare le rondelle "3";
- Installare le viti dell'asta di leveraggio "4".

Vite asta di leveraggio: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)




- Installare la piastra reggispinta "1" e la relativa vite di fissaggio "2" sul cilindro.
- Vite piastra reggispinta: 6 Nm (0.6 m•kg, 4.4 ft•lb)
- (i) Assicurarsi di installare la piastra reggispinta prima di installare l'albero della valvola di scarico.




- Installare le molle "1" sulla leva di collegamento "2". I bracci "a" delle molle devono essere rivolti verso l'interno, come mostrato in figura.
- Installare l'albero della valvola di scarico nel cilindro, inserendo su di esso la leva di collegamento "2" con le molle, l'asta di leveraggio, le rondelle "5", le molle "4" e le pulegge "3".
- (i) Applicare grasso a base di sapone di litio sul labbro del paraolio "6".







- Installare l'albero della valvola di scarico con il relativo intaglio "b" allineato alla piastra reggispinta "7". Ruotare quindi l'albero in modo che l'intaglio si a rivolto verso l'alto.



- Installare il supporto della valvola di scarico principale "1" e la relativa vite "2";
- Installare le viti "3" delle pulegge delle valvole secondarie.
- Verificare che l'assieme valvola di scarico si muova in modo fluido e senza inceppamenti. In caso contrario ripetere le operazioni di montaggio.
- (i) Serrare la vite "2" del supporto valvola principale prima delle viti "3" delle pulegge.
- Vite supporto valvola principale: 4 Nm (0.4 m•kg, 3.0 ft•lb)
- Vite puleggia valvola secondaria: 4 Nm (0.4 m•kg, 3.0 ft•lb)




- Installare dei nuovi O-ring "1";
- Installare il coperchio valvola secondaria "2" lato destro e sinistro:
- Serrare le viti "3" dei coperchi alla coppia specificata.
- Installare il tubo di sfiato "4" sul coperchio sinistro.
- (i) Applicare grasso a base di sapone di litio agli O-ring.
- (i) Installare il coperchio valvola secondaria destro con la sporgenza "a" rivolta verso l'alto.
- Vite coperchio valvola secondaria: 4 Nm (0.4 m•kg, 3.0 ft•lb)




- Installare una nuova guarnizione "1";
- Installare il coperchio "2" della valvola di scarico principale;
- Serrare le viti "3" del coperchio alla coppia specificata.
- il basso ed il lato stampato della guarnizione rivolto verso verso il coperchio.
- (i) Installare il coperchio valvola primaria con la freccia "b" rivolta verso l'alto.
- Vite coperchio valvola principale: 4 Nm (0.4 m•kg, 3.0 ft•lb)

2-Tempi - Edizione 00 / 2025




4.5.14 Installazione valvola di scarico (versioni XX 125 / XE 125)


- Installare le valvole di scarico "1" e "2" con la sezione "a" rivolta verso il basso;
- Installare i bulloni di fissaggio "3";
- Bullone di fissaggio: 8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb)



- Installare la molla "1" sulla leva "2". Installare quindi l'assieme molla/leva nel cilindro, con il fermo "A" rivolto verso l'interno;
- Installare il collarino "3", il gambo della valvola "4", Il porta valvola "5" ed il bullone della leva "6";
- Bullone leva del biscottino: 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
- (i) Applicare il grasso a base di sapone di litio sul bordo del paraolio e sulle scanalature delle pulegge.




- Installare il disco di spinta "1" e la relativa vite di fissaggio "2";
- Vite del disco di spinta: 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)



 Controllare che la valvola di scarico si muova liberamente ed in modo uniforme. In caso contrario, riparare o sostituire i componenti necessari;






- Installare una nuova guarnizione del coperchio valvola di scarico "1";
- Installare il coperchio della valvola di scarico "2" con la freccia "A" rivolta verso l'alto;


Vite coperchio della valvola di scarico: 5 Nm (0.5 m•kg, 3.7 ft•lb)

- Installare le viti del coperchio "3";
- Installare lo sfiato YPVS con la apertura della brida "B" rivolta verso il retro.




4.5.15 Installazione cilindro (versione XX 250)

 Applicare olio per motori sul pistone "1", sulle fasce elastiche "2" e sulla superficie del cilindro;




 Comprimendo le fasce elastiche con una mano, installare il cilindro "1" ed assicurarsi che il pistone si muova senza difficoltà;




 Installare i dadi del cilindro "1", serrarli alla coppia specificata seguendo uno schema incrociato;

Dado del cilindro: 42 Nm (4.2 m•kg, 31 ft•lb)







- Installare l'asta di spinta "1" ed il relativo dado "2";
 Inserire il perno di blocco "3", nel relativo foro sul cilindro e serrare il dado "2" alla coppia specificata.
- Assicurarsi di usare il perno di blocco per evitare di danneggiare i componenti della valvola di scarico.
- 🕥 Dado asta di spinta: 4.5 Nm (0.45 m•kg, 3.3 ft•lb)




- Installare una nuova guarnizione del coperchio valvola di
- Installare il coperchio della valvola di scarico "1" ed i relativi bulloni di fissaggio.






4.5.16 Installazione cilindro (versioni XX 125 / XE 125)

- Applicare olio per motori sul pistone "1", sulla fascia elastica "2" e sulla superficie del cilindro;




- Comprimendo la fascia elastica con una mano, installare il cilindro "1" ed assicurarsi che il pistone si muova senza difficoltà;






- Installare i dadi del cilindro "1", serrarli alla coppia specificata seguendo uno schema incrociato;


Dado del cilindro: 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)



 Installare il collarino "1", l'asta di blocco "2", la rondella piana "3" ed il bullone dell'asta di spinta "4";



- Installare una nuova guarnizione del coperchio valvola di scarico;
- Installare il coperchio della valvola di scarico "1" ed i relativi bulloni di fissaggio.
- Bullone di fissaggio: 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)




4.5.17 Installazione testa


- Installare le nuove guarnizioni O.R. "1". Applicare grasso a base di sapone di litio prima di installarle;

ZINTIE


MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- Installare la testata "1", le rondelle di rame "2" nuove ed i dadi della testa "3";
- Serrare i bulloni "3" alla coppia specificata, seguendo uno schema incrociato;
- Dadi della testa (versione XX 250): 25 Nm (2.5 m•kg, 18 ft•lb)



Dadi della testa (versioni XX 125 / XE 125): 28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)



- Installare la staffa del motore "1", i bulloni superiori "2" ed il bullone inferiore "3";
- Bullone superiore staffa motore: 34 Nm (3.4 m•kg, 25 ft•lb)
- Bullone inferiore staffa motore (versione XX 250): 64 Nm (6.4 m•kg, 47 ft•lb)
- Bullone inferiore staffa motore (versioni XX 125 / XE 125): 34 Nm (3.4 m•kg, 25 ft•lb)
- Installare la candela di accensione.




4.6 FRIZIONE


4.6.1 Rimozione della frizione

 Rimuovere i bulloni del carter frizione "2" seguendo uno schema incrociato, successivamente rimuovere il carter "1";






Rimuovere i bulloni "1" e le molle "2" della frizione seguendo uno schema incrociato;




- Rimuovere il piatto spingidisco "1";



(Versioni XX 125 / XE 125)


- Rimuovere il cuscinetto reggispinta "1", la sfera "2" e l'asta di spinta;




(Versione XX 250) – Rimuovere il cuscinetto reggispinta "1" e l'asta di spinta "2".

ZZZNIH.


MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025



 Spianare la linguetta della rondella di bloccaggio "1", bloccare il mozzo frizione "2" con l'attrezzo di bloccaggio universale, svitare il dado "3" ed estrarre il mozzo e la rosetta;




- Rimuovere la campana della frizione "1", il cuscinetto "2", il distanziatore "3" e la rosetta "4".




4.6.2 Controllo degli elementi della frizione

- Controllare la campana ed il mozzo della frizione, se presentano usura/incrinature/danni, sostituirli;




 Controllare che l'ingranaggio condotto della trasmissione primaria non presenti gioco circonferenziale e/o danni ai denti. Se presenta uno o entrambi i difetti, sostituirlo;







- Misurare la lunghezza libera "A" delle molle frizione. Se non conforme alle specifiche, sostituire in blocco le molle;
- Lunghezza libera della molla (versioni XX 125 e XE 125): 41.20 mm (1.62 in) Limite minimo: 39.20 mm (1.54 in)
- Lunghezza libera della molla (versione XX 250) 50.00 mm (1.97 in) Limite minimo: 48.00 mm (1.89 in)



- Misurare lo spessore dei dischi conduttori. Se non conforme alle specifiche, sostituire il disco;
- Spessore disco conduttore: 2.90-3.10mm (0.114-0.122 in) Limite minimo: 2.80 mm (0.110 in)
- Spessore disco condotto: 1.50-1.70mm (0.059-0.067 in)




- Misurare la distorsione dei dischi condotti, utilizzando un piano di riscontro "1" ed uno spessimetro "2";
- Se non conforme alle specifiche, sostituire il disco.
- Limite di distorsione: 0.20 mm (0.008 in)




4.6.3 Installazione della frizione

Installare la rosetta "1", il distanziatore "2", il cuscinetto "3"
 e la campana della frizione "4";


2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- Installare la rosetta "1" ed il mozzo frizione "2";



- Installare la rondella di bloccaggio "1" ed il dado del mozzo "2":
- Bloccare il mozzo frizione con l'attrezzo di bloccaggio universale "3" e serrare il dado "2";
- Dado del mozzo frizione (versioni XX 125 / XE 125): 80 Nm (8.0 m•kg, 58 ft•lb)
- Dado del mozzo frizione (versione XX 250): 75 Nm (7.5 m•kg, 55 ft•lb)




– Piegare la linguetta della rondella di bloccaggio "1";




- Installare alternativamente i dischi conduttori "1" ed i dischi condotti "2" sul mozzo frizione, iniziando e terminando con un disco conduttore "1".
- (i) Applicare olio per trasmissioni ai dischi condotti e conduttori.






(Versioni XX 125 / XE 125)

- Installare l'asta di spinta "1", la sfera "2" ed il cuscinetto reggispinta "3";




(Versione XX 250)

- Installare l'asta di spinta "1" ed il cuscinetto reggispinta "2".
- (i)Installare l'asta di spinta con l'etremità più piccola "a" rivolta verso di sé.




- Installare il piatto spingidisco "1";



- Installare le molle "1" ed i bulloni "2" della frizione e serrarli seguendo uno schema incrociato;
- Bulloni delle molle: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)


ZANTIE

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025




(Versioni XX 125 / XE 125)

- Installare le boccole di centraggio "1" ed una nuova guarnizione "2";



(Versione XX 250)

- Installare un nuvo O-ring "1" sul carter frizione.




Installare il carter frizione "1" ed i relativi bulloni "2".
 Serrarli seguendo uno schema incrociato.

Bulloni del carter frizione: 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)



2-Tempi - Edizione 00 / 2025




4.7 CONTROLLO E REGOLAZIONE GIOCO STERZO

4.7.1 Controllo gioco sterzo


- Posizionare un supporto sotto il motore per alzare da terra la ruota:



N Supportare fermamente il veicolo in modo che non ci sia pericolo che si ribalti.




- Afferrare il fondo delle forcelle e muovere delicatamente il gruppo della forcella avanti e indietro. Se è presente del gioco, regolare la testa di sterzo;
- Controllare il funzionamento uniforme dello sterzo, ruotandolo completamente a destra e sinistra. Se è presente del gioco, regolare la testa di sterzo.



4.7.2 Regolazione gioco sterzo

- Rimuovere la tabella portanumero anteriore, la piastra forcelle superiore ed il manubrio;
- Allentare il controdado "1" della ghiera di sterzo con una chiave per ghiere "2";




- Effettuare il serraggio iniziale della ghiera di sterzo "3", con una chiave per ghiere ed una chiave dinamometrica "4", alla coppia specificata;

Serraggio iniziale ghiera dello sterzo: 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb)

- Allentare quindi la ghiera dello sterzo "3" di un giro e verificare il corretto scorrimento dello sterzo per tutta la sua corsa;
- Serrare definitivamente la ghiera di sterzo "3" alla coppia specificata:

Serraggio finale ghiera dello sterzo: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)

2-Tempi - Edizione 00 / 2025




4.8 FORCELLA

Per la manutenzione dei componenti idraulici rivolgersi presso un'officina autorizzata Fantic.

 Controllare regolarmente le viti di fissaggio superiori "1" ed inferiori "2" di entrambi gli steli. Se risultano allentate, serrarle alla coppia specificata.

Dado "1": 21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)


Dado "2": 21 Nm (2.1 m•kg, 15 ft•lb)



4.9 AMMORTIZZATORE POSTERIORE

 Controllare regolarmente la vite di fissaggio superiore dell'ammortizzatore "1". Se risulta allentata, serrarla alla coppia specificata.

Dado "1": 56 Nm (5.6 m•kg, 41 ft•lb)



- Controllare regolarmente la vite di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore "2" e le viti di fissaggio del leveraggio "3", "4" e "5". Se Risultano allentate, serrarle alla coppia specificata.
- i Per garantire un funzionamento ed una durata ottimali del leveraggio dell'ammortizzatore posteriore, si raccomanda di controllare, pulire ed ingrassare periodicamente i cuscinetti del leveraggio.


> Dado "2": 53 Nm (5.3 m•kg, 39 ft•lb)

№ Dado "3": 70 Nm (7.0 m•kg, 52 ft•lb)

№ Dado "4": 80 Nm (8.0 m•kg, 59 ft•lb)

\(\) Dado "5": 80 Nm (8.0 m•kg, 59 ft•lb)





4.10 RUOTE


4.10.1 Controllo e serraggio dei raggi

- (i) La seguente procedura si applica a tutti i raggi di entrambe le ruote.
- Controllare che i raggi non siano rotti o deformati, nel caso lo fossero sostituirli;
- Controllare la tensione dei raggi, picchiettando su di essi con un cacciavite. Un raggio ben serrato emetterà una tonalità chiara e tintinnante, mentre uno allentato ne emetterà una sorda. Nel caso di raggio lento, serrarlo con una chiave tendiraggi alla coppia specificata;

Raggi (versioni XX 125 e XE 125) : 2.5 Nm (0.25 m•kg, 1.8 ft•lb)




🔨 Assicurarsi di serrare i raggi prima e dopo il rodaggio.




4.10.2 Controllo ruote

- (i) La seguente procedura si applica ad entrambe le ruote.
- Posizionare un cavalletto sotto al motore, sollevare la ruota e farla ruotare. Controllare la centratura e l'allineamento del canale del cerchio rispetto al mozzo ruota. Nel caso ci fossero delle anomalie, procedere alla correzione tramite il tiraggio dei raggi;



- Verificare che i cuscinetti della ruota non abbiano gioco assiale e/o radiale, nel caso fosse presente sostituire i cuscinetti.
- Nel caso fossero presenti crepe o spaccature nei canali dei cerchi, procedere alla sostituzione degli stessi.
 - Non tentare assolutamente di riparare i cerchi delle ruote.


2-Tempi - Edizione 00 / 2025




4.11 PASTIGLIE FRENO

4.11.1 Sostituzione pastiglie freno anteriore


- Togliere il tappo del perno pastiglia "1";



- Allentare il perno pastiglia "2";Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la pinza del freno "3" dalla forcella;




- Togliere il perno e le pastiglie del freno "4";




- Installare le pastiglie del freno "4" con le relative sporgenze "A" negli incavi della pinza freno "B". Serrare temporaneamente il perno delle pastiglie "2";







- Installare la pinza del freno "5" e serrare alla coppia specificata i relativi bulloni. Serrare il perno delle pastiglie "2" ed inserire il relativo tappo precedentemente rimosso;
- Bulloni di fissaggio della pinza: 28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)
- Perno pastiglie freno: 17 Nm (1.7 m•kg, 13 ft•lb)



4.11.2 Sostituzione pastiglie freno posteriore


- Togliere la protezione "1" e il tappo del perno pastiglia "2";






Allentare il perno pastiglia "3", togliere la ruota posteriore "4" e la pinza freno "5";


2-Tempi - Edizione 00 / 2025




- Togliere il perno pastiglia "6" e le pastiglie freno "7";



- Installare le pastiglie freno "8" con le relative sporgenze "A" negli incavi "B" della pinza freno. Serrare temporaneamente il perno delle pastiglie "3".





- Installare la pinza freno "5" e la ruota "4". Serrare il perno delle pastiglie "3" ed installare il relativo tappo. Installare la protezione "1".
- Perno pastiglie freno: 17 Nm (1.7 m•kg, 13 ft•lb)
 - Tappo perno pastiglie freno: 2.5 Nm (0.25 m•kg, 1.8 ft•lb)
- Bullone protezione pinza freno posteriore: 7 Nm (0.7 m•kg, 5.2 ft•lb)





2-Tempi - Edizione 00 / 2025








4.12 LIQUIDO FRENI

4.12.1 Controllo livello liquido freno anteriore

- 9. Collocare il veicolo diritto su una superficie piana.
- (i) Per garantire una lettura corretta del livello liquido freni, accertarsi che la parte superiore del serbatoio liquido freni sia orizzontale.

10. Controllare:

 Livello liquido freni Riferimento livello min. "A" o inferiore: aggiungere liquido freni DOT4



Rabboccare con lo stesso tipo di liquido freni già presente nell'impianto. La miscelazione di liquidi freni diversi potrebbe determinare una reazione chimica dannosa, con conseguenti scarse prestazioni di frenata.

Durante il rabbocco, prestare attenzione a evitare la penetrazione di acqua nel serbatoio liquido freni. L'acqua causa una notevole riduzione del punto di ebollizione del liquido freni e può provocare l'effetto "vapor lock" (tampone di vapore).

Il liquido freni potrebbe danneggiare le superfici verniciate e le parti di plastica. Pertanto, pulire sempre immediatamente l'eventuale liquido freni versato.

4.12.2 Controllo livello liquido freno posteriore

- 1. Collocare il veicolo diritto su una superficie piana.
- (i) Per garantire una lettura corretta del livello liquido freni, accertarsi che la parte superiore del serbatoio liquido freni sia orizzontale.
- 2. Controllare:
 - Livello liquido freni Riferimento livello min. "A" o inferiore: aggiungere liquido freni DOT4
 - Munirsi di una siringa con un tubo flessibile per agevolare il rabbocco

Utilizzare soltanto il liquido freni indicato. Liquidi freni diversi potrebbero provocare il deterioramento delle guarnizioni in gomma, con conseguenti perdite e scarse prestazioni di frenata.

Rabboccare con lo stesso tipo di liquido freni già presente nell'impianto. La miscelazione di liquidi freni diversi potrebbe determinare una reazione chimica dannosa, con conseguenti scarse prestazioni di frenata.

Durante il rabbocco, prestare attenzione a evitare la penetrazione di acqua nel serbatoio liquido freni. L'acqua causa una notevole riduzione del punto di ebollizione del liquido freni e può provocare l'effetto "vapor lock" (tampone di vapore).

Il liquido freni potrebbe danneggiare le superfici verniciate e le parti di plastica. Pertanto, pulire sempre immediatamente l'eventuale liquido freni versato.





4.13 PNEUMATICI

- Controllare il pneumatico quando è freddo;

Modello/versione	Pressione standard pneumatico anteriore	Pressione standard pneumatico posteriore
XX 125 XE 125 con configurazione uso pista XX 250	100 kPa (1.00 kgf/cm², 15 psi)	100 kPa (1.00 kgf/cm², 15 psi)
XE 125 con configurazione per uso stradale	200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)	220 kPa (2.20 kgf/cm², 32 psi)

- Se gli elementi di arresto del tallone sono lenti, il pneumatico scivola via dalla sua posizione sul cerchio quando la pressione e'
 bassa;
- La valvola del pneumatico inclinata indica che il pneumatico scivola via dalla sua posizione sul cerchio;
- Se si nota che la valvola del pneumatico è inclinata, il pneumatico è fuori posizione. Correggere la posizione del pneumatico.






4.14 CATENA, CORONA E PIGNONE

4.14.1 Controllo catena

- Misurare la lunghezza di 15 articolazioni "A" della catena di trasmissione, nel caso la lunghezza "A" fosse maggiore del limite di servizio, sostituire la catena.
- (i) Durante la misurazione della catena di trasmissione, premere la catena di trasmissione stessa per aumentarne la tensione.
- (i) Misurare la lunghezza tra il rullo "1" e "16" come illustrato.
- Eseguire la misurazione in corrispondenza di due o tre punti diversi.
- Limite di servizio (versione XE 125): 239.3 mm (9.420 in)
- Limite di servizio (versioni XX 125 / XX 250): 242.9 mm (9.560 in)

4.14.2 Controllo pignone e corona

 Controllare i denti di pignone e corona, nel caso presentino danni e/o un'usura eccessiva sostituirli.





4.15 PULIZIA E CUSTODIA DEL MEZZO

Una pulizia frequente del mezzo ne migliorerà l'aspetto, manterrà buone le sue prestazioni complessive e aumenterà la durata di molti componenti.

- 3. Prima di lavare il mezzo, bloccare l'estremità del tubo di scarico per evitare che l'acqua entri all'interno. A questo scopo può essere utilizzata una borsa di plastica fissata con un elastico.
- 4. Se il motore è eccessivamente grasso, applicare un sgrassante con un pennello. Non applicare lo sgrassante a catena, ruote dentate o assi delle ruote.
- 5. Eliminare lo sporco e lo sgrassante utilizzando una pompa da giardino; applicare solo la pressione sufficiente a svolgere l'operazione.

Evitare di utilizzare attrezzi per lavaggio ad alta pressione o pulizia a vapore in quanto possono causare infiltrazione d'acqua e deteriorare le guarnizioni.

- 6. Dopo aver eliminato con la pompa la maggior parte dello sporco, lavare tutte le superfici con acqua tiepida e un detergente delicato. Per pulire le zone difficili da raggiungere, utilizzare un vecchio spazzolino da denti.
- 7. Sciacquare immediatamente il mezzo con acqua pulita e asciugare tutte le superfici con un asciugamano o un panno morbido.
- 8. Subito dopo il lavaggio, eliminare con una salviettina di carta l'acqua in eccesso della catena e lubrificarla per evitare che si arrugginisca.
- 9. Pulire la sella con un detergente vinilico da tappezzeria per mantenere il rivestimento flessibile e lucido.
- 10. E' possibile applicare cera per auto a tutte le superfici verniciate o cromate. Non utilizzare cere detergenti, poiché potrebbero contenere abrasivi.
- 11. Dopo aver eseguito tutte le operazioni elencate sopra, avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti.

4.16 LUNGA INATTIVITÀ' DEL VEICOLO

Se il mezzo rimane inutilizzato per sessanta o più giorni, occorre adottare alcune misure precauzionali per evitarne il deterioramento.

Dopo averlo accuratamente pulito, eseguire le seguenti operazioni prima di riporlo:

- 1. Scaricare il serbatoio, i condotti del carburante e la vaschetta galleggiante del carburatore.
- 2. Rimuovere la candela di accensione, versare un cucchiaio di olio per motori nel foro della candela e reinstallarla. Tenendo premuto l'interruttore di arresto del motore, avviare il motore diverse volte per distribuire l'olio sulle pareti cilindro.
- 3. Rimuovere la catena di trasmissione, pulirla accuratamente con un solvente e lubrificarla. Reinstallare la catena o riporla in una borsa di plastica legata al telaio.
- 4. Lubrificare tutti i cavi dei comandi.
- 5. Bloccare il telaio per sollevare le ruote da terra.
- 6. Fissare una borsa di plastica all'estremità del tubo di scarico per evitare l'infiltrazione di umidità.
- 7. Se si ripone il mezzo in un ambiente caratterizzato da umidità o aria salata, coprire tutte le superfici metalliche esposte con sottile strato di olio leggero. Non applicare olio alle parti in gomma o al rivestimento della sella.





CAPITOLO 5 GARANZIA E ASSISTENZA

5.1 PREMESSA

Il veicolo in oggetto di questo manuale è progettato per raggiungere il massimo delle prestazioni. Le versioni omologate per utilizzo su strada pubblica hanno dei limiti prestazionali. Qualsiasi modifica ai veicoli omologati per utilizzo su strada pubblica verrà considerata da Fantic finalizzata ad un aumento delle prestazioni.

I veicoli omologati per utilizzo su strada pubblica che permangono nella condizione di conformità, potranno avvalersi della GARANZIA COMMERCIALE FANTIC DI 24 MESI (vedi condizioni descritte in seguito).

I veicoli non omologati per utilizzo su strada pubblica, o i veicoli omologati, ma successivamente modificati con componenti originali Fantic, sono destinati ad un utilizzo volto al raggiungimento della massima prestazione che non può essere coperto dalla garanzia legale. In questi casi Fantic permetterà di avvalersi della GARANZIA COMMERCIALE OFF-ROAD FANTIC DI 3 MESI (vedi condizioni descritte in seguito).

Modello	Durata garanzia commerciale Fantic		
XX 125	3 mesi		
XE 125 (configurazione omologata)	24 mesi		
XE 125 (con kit racing Fantic originale)	3 mesi		
XX 250	3 mesi		

(i)È responsabilità del rivenditore attivare la garanzia presso FANTIC MOTOR entro una settimana dall'avvenuta vendita e/o immatricolazione.

⚠ La mancata o non corretta attivazione della garanzia comporta la perdita della copertura di garanzia sul veicolo.



5.2 GARANZIA COMMERCIALE FANTIC 24 MESI

Fantic Motor S.p.A. pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria garanzia denominata Garanzia Commerciale Fantic, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autorizzata alle condizioni riportate di seguito. La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'acquirente contemplati dalle leggi del territorio in cui è avvenuto l'acquisto (nel territorio Europeo in ottemperanza della Direttiva UE n 2019/771).

1. Contenuto della garanzia

- 1.1. Fantic garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento dei suoi prodotti, impegnandosi ad eliminare ogni difetto originario di progettazione o fabbricazione.
- 1.2. Oggetto della presente garanzia commerciale sono tutti i prodotti presenti nei listini ufficiali Fantic venduti sul territorio dell'Unione Europea e nei paesi in cui è presente un distributore ufficiale Fantic del prodotto garantito (vedi https://fantic.com).
- 1.3. Decorrenza e Durata
 - 1.3.1. La garanzia decorre dalla data di acquisto.
 - I ricambi sono garantiti 24 mesi, con decorrenza dalla data di fatturazione di Fantic al primo acquirente.
 - 1.3.2. La sostituzione di parti in garanzia rinnova il periodo di garanzia del componente sostituito di 12 mesi.
 - 1.3.3. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque diritto a:
 - Prolungamenti o rinnovi della stessa sull'intero prodotto.
 - Un mezzo di trasporto alternativo per il periodo della riparazione.
 - Rimborso dei costi per far arrivare il prodotto presso il centro di assistenza.
- 1.4. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di Fantic.
- 1.5. Fantic si riserva il diritto di fornire in garanzia componenti diversi da quelli difettosi ma con le stesse caratteristiche funzionali.

2. Efficacia

- 2.1. Il cliente deve essere in possesso della prova di acquisto: fattura o ricevuta riportante la data di acquisto e i dati identificativi del veicolo (numero di serie o VIN del telaio).
- 2.2. La garanzia e le rispettive condizioni possono essere trasferite ad eventuali successivi acquirenti. Il periodo di garanzia è comunque calcolato dalla data del primo acquisto. Sarà cura dell'acquirente finale acquisire la prova del primo acquisto dal proprietario precedente e verificare con il proprio venditore se il prodotto può accedere ai vantaggi della garanzia commerciale Fantic.
- 2.3. La prima messa in marcia del prodotto dovrà avvenire a cura di un rivenditore Fantic.
- 2.4. La garanzia commerciale decade a seguito delle seguenti condizioni:
 - Errato utilizzo del prodotto non conforme alle istruzioni o utilizzo non conforme agli scopi per cui è stato progettato il prodotto.
 - Utilizzo in gare o competizioni sportive o a scopo commerciale (esempio: noleggio).
 - Manomissioni o errate regolazioni o riparazioni eseguite sul prodotto da personale non autorizzato da Fantic.
 - Impiego di parti di ricambio o accessori non originali o non consigliati da Fantic.
 - Non sia stata eseguita regolare manutenzione (se prevista) da parte di un Centro di Assistenza Fantic.
 - Se dal prodotto sono stati rimossi o manomessi i numeri di serie del prodotto (o il VIN).
- 2.5. Durante il periodo di garanzia, il cliente deve denunciare il difetto di conformità entro 2 (due) mesi dalla data di constatazione dello stesso. L'azione si prescrive qualora, decorso tale termine, non venga esercitato il diritto.
- 2.6. Per accedere alla garanzia, l'utente dovrà essere in grado di esibire al Centro Assistenza Autorizzato la documentazione fiscale comprovante la data di acquisto.
- 2.7. La garanzia commerciale non è valida se il prodotto si trova fuori dell'Unione Europea o in un paese in cui non è presente un distributore ufficiale Fantic del prodotto garantito (vedi https://fantic.com).

3. Esclusioni

- 3.1. Sono esclusi dalla presente garanzia:
 - Le manutenzioni ordinarie
 - Malfunzionamenti dovuti a normale usura d'impiego (pneumatici, camera d'aria, catena, dischi freno, pastiglie freno, parti in gomma, ecc...).
 - Ruggine, ossidazioni e degrado.
 - Danneggiamenti dovuti a utilizzo di liquidi contenenti impurità/detriti in grado di danneggiarne i componenti.
 - Danneggiamenti dovuti a forzata o prolungata sospensione del funzionamento.
 - Rumorosità, vibrazioni o deterioramenti che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo.
 - Lievi trasudamenti di liquidi da guarnizioni o paraoli che non provochino alterazioni dei livelli necessari.



GARANZIA E ASSISTENZA

CAPITOLO 5

MANUALE USO E MANUTENZIONE 2-Tempi - Edizione 00 / 2025

- Non conformità del prodotto rispetto a specifiche richieste del cliente, accettate dal venditore, ma non previste dal normale utilizzo del veicolo e/o non conformi agli scopi per cui è stato progettato il prodotto.
- I costi indiretti sostenuti (autosoccorso, veicolo a noleggio sostitutivo, ecc...) e/o gli svantaggi economici subiti (mancato utilizzo, mancato guadagno, perdita di tempo, ecc...) a seguito di un difetto del prodotto nel periodo di garanzia.

4. Controversie

Per qualunque azione giudiziaria è stabilito competente il Foro di Treviso. La pendenza di azione giudiziaria non esonera il committente dagli obblighi di pagamento.

Richiesta intervento

Qualora dovesse presentarsi un difetto al Suo veicolo, si rivolga al Suo Rivenditore FANTIC MOTOR il quale, dopo essersi assicurato che la parte o le parti causanti il guasto siano coperte dalla garanzia dedicata, dovrà segnalare l'inconveniente al Servizio Post-Vendita di FANTIC MOTOR richiedendo l'autorizzazione ad eseguire l'intervento in garanzia.

Nessuna prestazione in garanzia potrà essere effettuata se non preventivamente autorizzata.



5.3 GARANZIA COMMERCIALE OFF-ROAD FANTIC DI 3 MESI

Fantic Motor S.p.A. pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria garanzia denominata Garanzia Commerciale Off-Road Fantic, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autorizzata alle condizioni riportate di seguito. La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'acquirente contemplati dalle leggi del territorio in cui è avvenuto l'acquisto (nel territorio Europeo in ottemperanza della Direttiva UE n 2019/771).

5. Contenuto della garanzia

- 5.1. Fantic garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento dei suoi prodotti, impegnandosi ad eliminare ogni difetto originario di progettazione o fabbricazione.
 - 5.1.1. Oggetto della presente garanzia commerciale sono tutti i prodotti non omologati per utilizzo su strada pubblica, o i veicoli omologati, ma successivamente modificati con componenti originali Fantic, venduti sul territorio dell'Unione Europea e nei paesi in cui è presente un distributore ufficiale Fantic del prodotto garantito (vedi https://fantic.com).
 - 5.1.2. Oggetto della presente garanzia commerciale sono tutti i componenti del veicolo che non hanno subito condizioni di utilizzo gravose dovute alla ricerca della prestazione.
- 5.2. Decorrenza e Durata
 - 5.2.1. La garanzia decorre dalla data di acquisto.
 - La durata della garanzia è di 3 mesi.
 - 5.2.2. La sostituzione di parti in garanzia rinnova il periodo di garanzia del componente sostituito di 3 mesi.
 - 5.2.3. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque diritto a:
 - Prolungamenti o rinnovi della stessa sull'intero prodotto.
 - Un mezzo di trasporto alternativo per il periodo della riparazione.
 - Rimborso dei costi per far arrivare il prodotto presso il centro di assistenza.
- 5.3. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di Fantic.
- 5.4. Fantic si riserva il diritto di fornire in garanzia componenti diversi da quelli difettosi ma con le stesse caratteristiche funzionali.

6. Efficacia

- 6.1. Il cliente deve essere in possesso della prova di acquisto: fattura o ricevuta riportante la data di acquisto e i dati identificativi del veicolo (numero di serie o VIN del telaio).
- 6.2. La garanzia e le rispettive condizioni possono essere trasferite ad eventuali successivi acquirenti. Il periodo di garanzia è comunque calcolato dalla data del primo acquisto. Sarà cura dell'acquirente finale acquisire la prova del primo acquisto dal proprietario precedente e verificare con il proprio venditore se il prodotto può accedere ai vantaggi della garanzia commerciale Fantic.
- 6.3. La prima messa in marcia del prodotto dovrà avvenire a cura di un rivenditore Fantic.
- 6.4. La garanzia commerciale decade a seguito delle seguenti condizioni:
 - Errato utilizzo del prodotto non conforme alle istruzioni o utilizzo non conforme agli scopi per cui è stato progettato il prodotto.
 - Manomissioni o errate regolazioni o riparazioni eseguite sul prodotto da personale non autorizzato da Fantic.
 - Impiego di parti di ricambio o accessori non originali o non consigliati da Fantic.
 - Non sia stata eseguita regolare manutenzione (se prevista) da parte di un Centro di Assistenza Fantic.
 - Se dal prodotto sono stati rimossi o manomessi i numeri di serie del prodotto (o il VIN).
- 6.5. Durante il periodo di garanzia, il cliente deve denunciare il difetto di conformità entro 15 (quindici) giorni dalla data di constatazione dello stesso. L'azione si prescrive qualora, decorso tale termine, non venga esercitato il diritto.
- 6.6. Per accedere alla garanzia, l'utente dovrà essere in grado di esibire al Centro Assistenza Autorizzato la documentazione fiscale comprovante la data di acquisto.
- 6.7. La garanzia commerciale non è valida se il prodotto si trova fuori dell'Unione Europea o in un paese in cui non è presente un distributore ufficiale Fantic del prodotto garantito (vedi https://fantic.com).

7. Esclusioni

- Le manutenzioni ordinarie
- Malfunzionamenti dovuti a normale usura d'impiego (pneumatici, camera d'aria, catena, dischi freno, pastiglie freno, parti in gomma, ecc...).
- Ruggine, ossidazioni e degrado.
- Danneggiamenti dovuti a utilizzo di liquidi contenenti impurità/detriti in grado di danneggiarne i componenti.
- Rumorosità, vibrazioni o deterioramenti che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo.
- Lievi trasudamenti di liquidi da guarnizioni o paraoli che non provochino alterazioni dei livelli necessari.



GARANZIA E ASSISTENZA

CAPITOLO 5

- Non conformità del prodotto rispetto a specifiche richieste del cliente, accettate dal venditore, ma non previste dal normale utilizzo del veicolo e/o non conformi agli scopi per cui è stato progettato il prodotto.
- I costi indiretti sostenuti (autosoccorso, veicolo a noleggio sostitutivo, ecc...) e/o gli svantaggi economici subiti (mancato utilizzo, mancato guadagno, perdita di tempo, ecc...) a seguito di un difetto del prodotto nel periodo di garanzia.

8. Controversie

Per qualunque azione giudiziaria è stabilito competente il Foro di Treviso. La pendenza di azione giudiziaria non esonera il committente dagli obblighi di pagamento.

Richiesta intervento

Qualora dovesse presentarsi un difetto al Suo veicolo, si rivolga al Suo Rivenditore FANTIC MOTOR il quale, dopo essersi assicurato che la parte o le parti causanti il guasto siano coperte dalla garanzia dedicata, dovrà segnalare l'inconveniente al Servizio Post-Vendita di FANTIC MOTOR richiedendo l'autorizzazione ad eseguire l'intervento in garanzia.

Nessuna prestazione in garanzia potrà essere effettuata se non preventivamente autorizzata.

5.4 AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE E LA CURA

Rientra nelle responsabilità dell'acquirente provvedere che i lavori di manutenzione vengano eseguiti negli intervalli previsti e documentati attraverso i tagliandi compilati, timbrati e comprovati dalle prove di acquisto.

- Ispezioni sempre la sua moto prima di ogni utilizzo. Questo controllo è fondamentale soprattutto per la Sua sicurezza.
- Prima di iniziare i lavori di manutenzione far freddare la motocicletta per evitare scottature.
- Dadi autobloccanti una volta smontati devono essere sostituiti da dadi nuovi.
- Quando si smontano viti e dadi assicurati con liquido frena-filetti, questi devono essere liquido frena-filetti, questi devono essere rimontati ed assicurati nella stessa maniera.
- Per il lavaggio della motocicletta non usare un pulitore ad alta pressione, perché l'acqua potrebbe penetrare nei cuscinetti, nel carburatore, nei connettori elettrici, ecc.
- Smaltire oli, grassi, filtri, carburanti, detergenti, olio freni, ecc. in modo regolare, rispettando le normative vigenti nel proprio paese. Rispettare anche le disposizioni di sicurezza relative al maneggio di queste sostanze. Non disperdere in nessun caso l'olio esausto nella canalizzazione o nell'ambiente.





5.5 DATI GARANZIA DEL VEICOLO

DATI DEL VEICOLO	DATI DELL'UTENTE
Tipo di Veicolo (CODICE PRODOTTO)	Nome e Cognome (o Ragione Sociale)
Tipo di Motore (CILINDRATA)	Indirizzo
NUMERO DI TELAIO (V.I.N.)	CAP - Città - Nazione
NUMERO DI MOTORE	Telefono
NUMERO E DATA DI FATTURA	E-Mail
DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	Variazioni nome/indirizzo proprietario
TARGA VEICOLO	
	 ⚠ Tenere aggiornati i dati contenuti nel presente libretto. Riportare eventuali variazioni di indirizzo o di proprietario del veicolo. ⚠ Nelcasoincuituttiglispazifosserogiàutilizzati,richiedere un nuovo libretto tagliandi al proprio Rivenditore. Compilato e verificato prima della consegna da:
TIMBRO DEL RIVENDITORE	Compitato e verificato prima della consegna da:
	Data
	Firma per Accettazione



2-Tempi - Edizione 00 / 2025

CAPITOLO 5

5.6 ASSISTENZA

Registrazione tagliandi

Ad ogni tagliando, consegnare il libretto al proprio concessionario.

À à cura dell'utente informare il Concessionario di eventuali manutenzioni fatte, in modo che non vengono inutilmente ripetute.

Tagliando successivo				
ragilando successivo				
Timbro	con	cessionario		
Ore		Data		
Numero fattura				
Manutenzione ordinaria		Manutenzione principale		
Candela		Filtro aria		
Tagliando successivo				
Timbro	con	cessionario		
Ore		Data		
Numero fattura				
Manutenzione ordinaria		Manutenzione principale		
Candela		Filtro aria		
Tagliando successivo				
.5				
Timbro concessionario				
Ore		Data		
Numero fattura				
Manutenzione ordinaria		Manutenzione principale		
Candela		Filtro aria		

GARANZIA E ASSISTENZA			
Tagliando successivo			
Timbro	con	cessionario	
Ore		Data	
Numero fattura			
Manutenzione ordinaria		Manutenzione principale	4
Candela		Filtro aria	
Tagliando successivo			
Timbro	con	cessionario	
Ore		Data	
Numero fattura			
Manutenzione ordinaria		Manutenzione principale [
Candela		Filtro aria	
Tagliando successivo			
Tagliando successivo		-	
Tagliando successivo			
Tagliando successivo	6	<u> </u>	
Tagliando successivo	6	5	
	con	cessionario	
	con	cessionario	
Timbro	con		
Timbro Ore	con		
Timbro Ore Numero fattura	con	Data	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria	con	Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela	con	Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela	con	Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela	con	Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela	con	Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela Tagliando successivo		Data Manutenzione principale	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela Tagliando successivo		Data Manutenzione principale [Filtro aria [
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela Tagliando successivo Timbro		Data Manutenzione principale [Filtro aria [cessionario	
Timbro Ore Numero fattura Manutenzione ordinaria Candela Tagliando successivo Timbro Ore		Data Manutenzione principale [Filtro aria [cessionario	



CAPITOLO 5GARANZIA E ASSISTENZA

Tagliando successivo Tagliando successivo							
Taglianuo successivo		ragiiariao	Taglianuo successivo				
			13				
8							
Timbro con	cessionario		Timbro	con	cessionario		
Ore	Data	Ore			Data		
Numero fattura		Numero fa	ttura				
Manutenzione ordinaria	Manutenzione principale	Manutenzi	one ordinaria		Manutenzione principale		
Candela	Filtro aria	Candela			Filtro aria		
Tagliando successivo		Tagliando	successivo				
				L.	5		
Timbro con	cessionario		Timbro	con	cessionario		
Ore	Data	Ore			Data		
Numero fattura		Numero fa	ttura				
Manutenzione ordinaria	Manutenzione principale	Manutenzi	one ordinaria		Manutenzione principale		
Candela	Filtro aria	Candela			Filtro aria		
Tagliando successivo		Tagliando	successivo				
			- 7				
				Ľ			
Timbro con	cessionario		Timbro	con	cessionario		
Ore	Data	Ore			Data		
Numero fattura		Numero fa	ttura				
Manutenzione ordinaria	Manutenzione principale	Manutenzi	one ordinaria		Manutenzione principale		
Candela	Filtro aria	Candela			Filtro aria		
Tagliando successivo		Tagliando	successivo				
					5		
				L,			
Timbro con	icessionario		Timbro	con	cessionario		
Ore	Data	Ore			Data		
Ore Numero fattura	Data	Ore Numero fa	ttura		Data		
	Data Manutenzione principale	Numero fa	ttura one ordinaria		Manutenzione principale		